

Важливе попередження

Параграфи, що починаються з цього символу  вказують на важливі інструкції, поради або умови для наступних налаштувань.

 Для вашої безпеки та оптимальної роботи вашого пристрою обов'язково ознайомтеся з інструкціями з безпеки перед виконанням будь-якої установки.

Сумісність із продуктами, програмним забезпеченням та послугами сторонніх виробників не гарантується. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження або втрати, що виникли під час роботи, використання або підключення до несумісних пристроїв чи додатків.

Запис і відтворення контенту на цьому або будь-якому іншому пристрої можуть вимагати дозволу від власника авторських прав або інших подібних прав на цей контент. Ви несете відповідальність за те, щоб використання цього або будь-якого іншого пристрою відповідало чинному законодавству про авторські права у вашій країні. Будь ласка, зверніться до цього законодавства для отримання додаткової інформації про відповідні закони та нормативні акти або зв'яжіться з власником прав на контент, який ви бажаєте записати або відтворити.

Прочитайте ці інструкції

Дотримуйтесь усіх інструкцій

Звертайте увагу на всі попередження

Зберігайте ці інструкції

Усі права захищено.



Безпекові інструкції

Щоб забезпечити безпечне та правильне використання цього продукту, завжди дотримуйтесь наступних запобіжних заходів, щоб уникнути небезпечних ситуацій та пошкодження вашого пристрою:

	УВАГА РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ	
УВАГА: ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ. ВСЕРЕДИНІ НЕМАЄ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ДОВІРТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОМУ ПЕРСОНАЛУ.		

 Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізольованої небезпечної напруги всередині корпусу продукту, яка може бути достатньої величини, щоб становити ризик ураження електричним струмом.

 Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування(ремонт)в документації, що супроводжує пристрій.

 АС напруга: Цей символ вказує на те, що номінальна напруга, позначена цим символом, є змінною напругою.

 Продукт класу I: Цей символ вказує на те, що пристрій вимагає безпечного підключення до захисного заземлення.

Примітка: Заземлення потрібне лише для виробу класу 1.

Передбачене використання та умови середовища для цього пристрою

Цей пристрій призначено для розташування та столі з метою відтворення відео- й аудіосигналів удома чи в офісі. Його не можна використовувати в приміщеннях із підвищеним рівнем вологості або запиленості. Гарантія діє лише за умови використання за призначенням, указаним виробником.



УВАГА

Висока вологість та пилова концентрація можуть спричинити витік струму в пристрої. Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом:

- Не піддавайте цей пристрій впливу дощу, вологи, крапель або бризок води та не ставте на нього або над ним предмети, наповнені рідиною, наприклад вази, чашки тощо.
- Не торкайтеся пристрою мокрими руками.
- Не піддавайте пристрій прямому впливу кондиціонера та тримайте свічки чи інші джерела вогню подалі від пристрою.

Якщо пристрій перенесено з холодного середовища в тепле, залиште його вимкненим принаймні на годину, щоб уникнути конденсації. Якщо пристрій використовується надворі, переконайтеся, що він захищений від вологи.

Якщо ви помітили щось незвичайне, негайно вийміть штепсельну вилку з розетки.

У разі займання бажано використовувати газовий або порошковий вогнегасник із CO₂. Якщо так і вогнегасники недоступні, спробуйте від'єднати пристрій від джерела живлення перед використанням водяного вогнегасника.

Проектор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, особливо в дітей, можна уникнути, дотримуючись наведених нижче простих запобіжних заходів.

- ЗАВЖДИ використовуйте шафи, підставки або методи кріплення, рекомендовані виробником пристрою.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно підтримувати пристрій.
- АЗАВЖДИ переконайтесь, що пристрій не звисає за край меблів, що його підтримують.
- АЗАВЖДИ навчайте дітей про небезпеку лазіння на меблі, щоб дістатися до пристрою або його елементів керування.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, підключені до вашого пристрою, так, щоб їх не можна було зачепити, потягнути або схопити.
- НІКОЛИ не розміщуйте пристрій в нестабільному місці.
- НІКОЛИ не ставте пристрій на високі меблі (наприклад, серванти чи книжкові шафи), не закріпивши меблі та не зафіксувавши розумний мініпроектор на відповідній опорі.
- НІКОЛИ не розміщуйте пристрій на тканинах або інших матеріалах, які можуть знаходитися між пристроєм і меблями, що його підтримують.
- НІКОЛИ не ставте пристрій на тканину чи інші матеріали, які можуть опинитися між проектором і опорними меблями.

Коли ви зберігаєте або переміщуєте наявний пристрій слід застосовувати ті ж заходи, що описано вище.

■ Джерело живлення

Неправильна напруга може пошкодити пристрій. Під'єднуйте цей пристрій лише до джерела живлення з напругою та частотою, зазначеними на заводській табличці, за допомогою кабелю живлення, що входить у комплект.

Штепсельна вилка живлення має бути легкодоступною, щоб пристрій можна було будь-коли від'єднати. Пристрій перебуває під напругою навіть у режимі очікування, доки він під'єднаний до розетки.

Рекомендується під'єднувати цей пристрій до окремого контура.

- Не перевантажуйте розетки, під'єднуючи занадто багато приладів до однієї розетки. Перевантажені розетки, подовжувачі тощо небезпечні та можуть спричинити ураження електричним струмом і займання.

Після вимкнення живлення не вмикайте його знову протягом 5 секунд. Часті вмикання й вимикання живлення протягом короткого періоду часу можуть вивести пристрій із ладу.

Пристрій повинен бути підключений до мережевої розетки з захисним заземленням.

■ Вилка й кабель живлення

- Не торкайтеся вилки мокрими руками.
- Не ставте на кабель живлення важкі предмети. Прокладайте кабель так, щоб він не перегинався, не проходив через гострі краї, не піддавався наступанню та впливу хімічних речовин. Кабель живлення з пошкодженою ізоляцією може спричинити ураження електричним струмом і займання.
- Під час від'єднання тягніть за вилку, а НЕ за кабель. Якщо потягнути за кабель, можна його пошкодити та спричинити коротке замикання.
- Не розташовуйте кабель живлення поблизу гарячих предметів.
- Не переміщуйте пристрій, коли кабель живлення під'єднано до розетки.
- Не використовуйте пошкоджений чи погано вставлений кабель живлення або пошкоджену розетку.
- Не використовуйте інші кабелі живлення, крім того, що входить у комплект пристрою.

■ Вентиляція повітря та високі температури

Установлюйте пристрій лише в місцях, де є належна вентиляція, і залишайте принаймні 20 см вільного простору з боків і 5 см вільного простору ззаду для циркуляції повітря. Надмірне тепло та погана вентиляція можуть спричинити займання або передчасний вихід із ладу деяких електричних компонентів.

- Не закривайте вентиляційні отвори газетами, скатертинами, шторами тощо.
- Не сушіть одяг та інші речі на верхній панелі пристрою.
- Не торкайтеся вентиляційних отворів, оскільки вони можуть нагріватися.
- Не вставляйте сторонні предмети в пристрій через вентиляційні отвори.

■ Попередження про виділення газів

Нові меблі, килими, фарби, будівельні матеріали та електроніка можуть виділяти в повітря хімічні речовини через випаровування. Коли ви налаштуєте пристрій і вперше ввімкнете його, ви можете помітити легкий запах протягом кількох годин. Це тому, що деякі компоненти пристрою нагріваються вперше. Матеріали, які ми використовуємо, повністю відповідають екологічним вимогам і нормам. Ваш пристрій працює нормально, і випари від виділення газів із часом зменшаться.

■ Нагляд

- Не дозволяйте дітям гратися поблизу пристрою без нагляду. Вони можуть перекинути, зіштовхнути або стягнути пристрій з опорної поверхні та травмуватись.
- Не залишайте ввімкнений пристрій без нагляду.

■ Гучність

Гучна музика та звуки можуть спричинити незворотне пошкодження слуху. Уникайте надмірної гучності, особливо протягом тривалого періоду та під час використання навушників.

Якщо ви чуєте барабанний шум у вухах, зменште гучність або тимчасово припиніть використовувати навушники.

■ Грози

Під час грози від'єднайте штепсельну вилку пристрою від розетки. Перенапруга, викликана ударами блискавки, може пошкодити пристрій через розетку.

■ Тривалі періоди відсутності

Поки штепсельну вилку підключено до робочої розетки, пристрій споживатиме електроенергію навіть у режимі очікування. Під час вашої тривалої відсутності слід від'єднувати вилку від розетки.

■ Очищення та догляд

УВАГА!

Перед очищенням пристрою від'єднайте шнур живлення від розетки.

Очищайте пристрій, екран і пульт дистанційного керування лише чистою м'якою вологою тканиною натурального кольору. Не використовуйте хімічні речовини.

- Не очищайте поверхні засобами від комах, розчинниками, розріджувачами або іншими летючими речовинами. Це може

погіршити якість поверхонь.

- Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на пристрій. Рідина всередині пристрою може вивести його з ладу.
- Також регулярно протирайте штепсельну вилку сухою тканиною.

■ Обслуговування та ремонт

Ніколи не знімайте кришку або задню панель пристрою. Усередині немає деталей, які може обслуговувати користувач. Звертайтеся до кваліфікованого технічного персоналу.

■ Упаковка

Зберігайте вологозахисні матеріали та пластикові пакети в недоступному для дітей місці.

Пластикові пакети можуть спричинити удушення, а вологозахисні матеріали шкідливі в разі проковтування. У разі випадкового проковтування викличте в пацієнта блювоту та зверніться до найближчої лікарні.

■ Модифікація

Не намагайтесь якимось чином модифікувати цей пристрій. Несанкціонована модифікація може призвести до втрати гарантії, ураження електричним струмом і пожежі.

■ Батарейки для пульта дистанційного керування

- Неправильне встановлення може призвести до протікання, корозії та вибуху батарейок.
- Замінюйте батарейки лише на батарейки такого самого або еквівалентного типу.

- Не змішуйте старі та нові батарейки.
- Не змішуйте різні типи батарейок.
- Не використовуйте акумулятори.
- Не спалюйте та не розламайте батарейки.
- Обов'язково утилізуйте батарейки належним чином.
- Не піддавайте батарейки впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо.

■ Заземлення зовнішньої антени

Якщо використовується зовнішня антена, переконайтеся, що антена захищена від стрибків напруги та накопичення статичних зарядів.

■ Утилізація

Зверніться до розділу переробки в цьому посібнику.

■ Лазер

Не дивіться прямо в об'єктив, коли пристрій увімкнено, оскільки лазерне світло може пошкодити очі!

- Цей пристрій обладнано лазерним модулем. Не розбирайте та не модифікуйте цей пристрій, оскільки це може призвести до травм.

RG2

IEC 62471-5: 2015

ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1

IEC 60825-1: 2014

$\lambda = 458-472\text{nm}/519-531\text{nm}/635-651\text{ nm}$

Довжина хвиль $458-472\text{nm}/519-531\text{nm}/635-651\text{ nm}$

УВАГА!

Використання елементів керування, налаштувань або виконання процедур, відмінних від указаних у цьому посібнику, може призвести до небезпечного опромінення.

- Якщо цей пристрій потребує ремонту, надягайте лазерний захист для очей з оптичною щільністю OD 4 або вище та довжиною хвилі 458-651 нм.
- Не ставте на цей пристрій посудини з рідиною, наприклад косметики чи рідкі ліки.
- Якщо якийсь предмет або рідина потрапить у пристрій, від'єднайте його від розетки та зверніться до технічного персоналу Hisense.
- Не ставте на цей пристрій відкриті джерела вогню (наприклад, запалену свічку). Тримайте пристрій подалі від високої температури та тепла.
- Не піддавайте батарейки впливу прямих сонячних променів або запалених свічок
- Не закривайте вентиляційні отвори з обох сторін пристрою жодними предметами, щоб запобігти його перегріванню всередині.
- Щоб уникнути короткого замикання та пошкодження розумного мініпроектора, не торкайтеся гострими або металевими предметами його портів чи інших отворів.
- Якщо цей пристрій перебував у теплому середовищі, ПЕРЕД його вмиканням дайте випаруватися накопиченому конденсату.
- Не дозволяйте дітям ставати на цей пристрій або вилазити на нього.
- Не розміщуйте жодних предметів над об'єктивом або перед ним, оскільки лазерне світло може спричинити їх займання.
- Періодично очищайте об'єктив чистою тканиною, а перед цим переконайтеся, що розумний мініпроектор вимкнено.

Переробка / Ліцензії

Директива щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (RoHS)
Європейська директива 2011/65/EU



Цей символ на виробі або на його упаковці означає, що виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Натомість ви несете відповідальність за утилізацію відпрацьованого обладнання шляхом передавання його в спеціальний пункт збору для переробки відпрацьованого електричного й електронного обладнання. Коли відпрацьоване обладнання збирається й переробляється окремо, це допомагає зберегти природні ресурси та утилізувати його без шкоди здоров'я людини й довкілля. Щоб отримати додаткову інформацію про те, куди можна передати відпрацьоване обладнання для переробки, зверніться до місцевих органів управління, служби утилізації побутових відходів або магазину, де ви придбали виріб.

Батарейки



Відповідно до Директиви щодо батарейок і акумуляторів, використані батарейки не можна викидати разом із побутовим сміттям. Викидайте батарейки в спеціальні контейнери для їх збору в роздрібних магазинах.

ROHS (Обмеження небезпечних речовин)
Європейська директива 2011/65/EU



Ця європейська директива обмежує використання небезпечних і шкідливих речовин, які важко переробляти. Це дає змогу легко переробляти електричне й електронне обладнання та сприяє охороні довкілля. Речовини, що входять до складу цього виробу, відповідають директиві RoHS.

Заява про відповідність ЄС



Цей продукт і - якщо застосовно - надані аксесуари також мають маркування "CE" і, таким чином, відповідають застосовним гармонізованим європейським стандартам, зазначеним у Директиві EMC 2014/30/EU, Директиві LVD 2014/35/EU, Директиві RoHS 2011/65/EU.