



## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



### GOFROWNICA MGO-20M Вафельниця

БУДЬТЕ ЛАСКАВІ, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- ▶ Перед використанням необхідно уважно ознайомитися з інструкцією по обслуговуванню.
- ▶ Будьте гранично обережні, коли поблизу пристрою знаходяться діти!
- ▶ Не використовуйте пристрій для інших цілей, крім тих, для яких він був призначений.
- ▶ Не занурюйте пристрій, дріт або вилку у воду чи інші рідини!
- ▶ Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
- ▶ Завжди виймайте вилку з розетки, коли не користуєтеся приладом.
- ▶ Забороняється використовувати пошкоджений прилад, а також при пошкодженні дроту або вилки - в цьому випадку необхідно віддати прилад в ремонт до авторизованого сервісного центру.
- ▶ Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до пошкодження пристрою, пожежі або пошкодження корпусу.
- ▶ Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
- ▶ Не вішайте дріт електричного живлення на гострих гранях і не допускайте, щоб він торкався гарячих поверхонь верхностей.

УК

- ▶ Не розміщуйте пристрій поблизу електричних та газових плит, пальників, духових шаф тощо.
- ▶ Під час смаження не торкайтеся гарячих поверхонь приладу  
Використовуйте тільки призначений для цієї мети захват .
- ▶ Перш ніж приступити до чищення пристрою, необхідно спочатку вииняти вилку з електричної розетки.  
і дочекатися повного охолодження пристрою.
- ▶ При відкритті приладу під час випікання зверніть особливу увагу на гарячу пару, що виходить з-під нагрівальних плит!
- ▶ Пристрій повинен бути підключений до електричної розетки, яка має заземлюючий штир.
- ▶ Користуватися цим пристроєм можуть особи з фізичними або інтелектуальними відхиленнями, а також особи з недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після отримання інструкцій щодо безпечного використання приладу та за умови розуміння потенційної небезпеки.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з приладом (включаючи аксесуари).
- ▶ Цей прилад не призначений для використання дітьми. Зберігайте прилад і шнур (а також аксесуари до приладу) в недоступному для дітей місці.

- ▶ Використовуйте пристрій на гладкій і стійкій поверхні.
- ▶ Обладнання не призначене для роботи із зовнішніми реле часу або окремою системою керування.



▶ **Увага! Гаряча поверхня!**

- ▶ Температура доступних поверхонь може бути вищою при включенні обладнання.
- ▶ Пристрій призначений тільки для домашнього використання .
- ▶ Не встановлюйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів, таких як штори, скатертини та інші, які можуть спричинити пожежу.
- ▶ Не витягуйте вилку з розетки за шнур.
- ▶ Не вставляйте вилку в розетку мокрими руками.

**Увага!**

- ▶ Виливаючи приготоване вафельне тісто на нижню плиту, врахуйте, що форма повинна бути повністю покрита.
- ▶ У процесі випікання зайве тісто може витекти з пристрою.
- ▶ Коли вафлі будуть готові, акуратно дістаньте їх, використовуючи дерев'яну або пластикову столовий посуд.

- ▶ З міркувань безпеки дітей не залишайте у вільному доступі частини упаковки (поліетиленові пакети, картонні коробки, полістирол тощо).
- ▶ **ОБЕРЕЖНО! Не дозволяйте дітям гратися з плівкою. Небезпека задухи!**

#### ОПИС ПРИСТРІЙ

УК



- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Червоний сигнальний ліхтар (блок живлення) | 3. Верхня кришка  |
| 2. Зелений індикатор сигналізації (термостат) | 4. Засувка        |
|   | 5. Обігрів плитки |

#### ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

**УВАГА!** Перш ніж чистити нагрівальні пластини, переконайтеся, що пристрій відключено від мережі!

1. Перед першим використанням необхідно ретельно вимити нагрівальну плитку ганчіркою, змоченою в теплій воді, а потім ретельно протерти сухою ганчіркою.
2. Встановлюйте пристрій тільки на рівну суху поверхню, стійку до високих температур.

**ОБЕРЕЖНО!** Робочі поверхні приладу нагріваються до дуже високої температури!

#### ЗАСТОСУВАННЯ ВАФЕЛЬНИЦІ

**ОБЕРЕЖНО!** Необхідно бути гранично обережним через те, що пара виходить при відкритті кришки пристрою!

1. Змастіть нагрівальні пластини (5) олією, маргарином або іншим харчовим жиром.
2. Вставте вилку в розетку - загориться червона лампочка сигналізації (1) - джерело живлення та зелене світло (2) - термостат. Закрити кришку пристрою (3).
3. Приготуйте тісто для вафель.
4. Після того, як зелена лампочка сигналізації згасне, потрібно відкрити кришку (3) і обережно вилийте вафельне тісто на нагрівальні пластини. Обережно закрийте кришку (3) і затисніть засувкою (4). Слідкуйте за тим, щоб кількість тіста була правильною. Занадто багато тіста може плавати ззовні машини та забруднювати її.
5. Перевірте стан вафель під час випічки, обережно відкривши кришку і звернувши увагу на пар, що виходить з боків приладу.
6. Відкрийте кришку і за допомогою дерев'яної лопатки дістаньте випечені вафлі.
7. Перед тим, як почати готувати чергові вафлі, завжди слід закривати кришку, щоб температура була нижчою. Зелена сигнальна лампа буде загорятися і вимикатися під час випікання, що означає підтримку температури.
8. Після закінчення випічки необхідно вийняти вилку з електричної розетки і відставити прилад в сторону до повного охолодження.

**ОБЕРЕЖНО!** Не використовуйте металеві або гострі столові прилади, оскільки це може пошкодити поверхню нагрівальних пластин!

#### ОЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед чищенням (і після випікання) вийміть вилку з розетки та зачекайте, поки прилад повністю охолоне.
2. Ретельно вимийте нагрівальні штанги, очистіть краї приладу м'якою ганчіркою або рушником.
3. При виникненні проблем з видаленням залишків їжі з поверхні нагрівальних пластин необхідно налити невелику кількість харчового масла на забруднені ділянки і очистити забруднення приблизно через 5 хвилин.
4. Зовнішню частину тостера необхідно протерти вологою ганчіркою.

**ОБЕРЕЖНО!** Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини! Не протирайте внутрішню частину пристрою гострими абразивними щітками або губками, оскільки вони можуть пошкодити нагрівальні пластини!

## ТЕХНІЧНИЙ ДАНІ:

Технічні параметри вказані на заводській панелі пристрою.

**Довжина мережевого кабелю:** 0,7 м



**УВАГА!** Компанія MPM agd S.A. залишає за собою право вносити технічні зміни.

ук

## ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ (вживане електричне та електронне обладнання)

**Польща** Позначення, розміщене на виробі, вказує на те, що виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну придатності. Щоб уникнути шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію відходів, використаний пристрій слід доставити в пункт прийому використаної побутової техніки

Для отримання додаткової інформації про те, де і як безпечно утилізувати електричні та електронні відходи, користувач повинен звернутися до роздрібної точки або до місцевого відділу охорони навколишнього середовища. Виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами.

*Бажаємо отримати задоволення від використання нашого продукту та  
запрошуємо скористатися широкою комерційною пропозицією **MPM**  
компанії*

**МПМ С.А.  
Вул. Brzozowa 3, 05-822 Міланувек, Польща  
тел.: (22) 380 52 34, факс: (22) 380 52 72, BDO: 000027599  
[www.mpm.pl](http://www.mpm.pl)**