



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Gofrownica MGO-40 Вафельниці

13

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРЕД
ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- ▶ Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з обслуговування.
- ▶ Будьте особливо обережні, якщо поруч з пристроєм знаходяться діти!
- ▶ Не використовуйте пристрій не за призначенням.
- ▶ Не занурюйте пристрій, кабель або вилку у воду чи інші рідини!
- ▶ Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
- ▶ Завжди виймайте вилку з розетки, коли ви не користуєтеся приладом і перед початком чищення.
- ▶ Не можна використовувати пошкоджений пристрій, а також при пошкодженні кабелю або вилки - в цьому випадку необхідно віддати пристрій в ремонт на автомобілі сервісний центр.
- ▶ Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до пошкодження пристрою, пожежі або тілесних ушкоджень.
- ▶ Не використовуйте пристрій на вулиці.
- ▶ Не вішайте кабель на гострі краї та стежте за тим, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- ▶ Не залишайте пристрій поблизу електричних та газових плит, пальників, духовок тощо.
- ▶ Не торкайтеся гарячих поверхонь пристрою під час випікання. Використовуйте ручку тільки для цієї мети перед відкриттям.


УК

- ▶ Перш ніж приступити до чищення, перш за все, вийміть вилку з розетки і дочекайтеся повного охолодження пристрою .
- ▶ При відкритті приладу під час випічки необхідно стежити за виходом гарячої пари зі ста. Нагрівальні плити!
- ▶ Прилад необхідно розміщувати на поверхні, стійкій до високих температур. Заборонено ставити на пластик, вініл, лаковане дерев'яне поверхонь або інших матеріалів, виготовлених з легкозаймистих матеріалів.
- ▶ Пристрій повинен бути включений в розетку із заземленням.
- ▶ Обладнання не призначене для роботи із зовнішніми реле часу або окремою системою керування.
- ▶ Цим обладнанням можуть користуватися діти віком від 8 років та особи з обмеженими можливостями а також особам , які не мають досвіду та знайомих з обладнанням, за умови забезпечення нагляду або проведення інструктажу щодо безпечного використання обладнання з поясненням існуючих загроз. Діти не повинні чистити та зберігати обладнання без нагляду.
- ▶ Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років.

- ▶ Температура доступних поверхонь може бути вищою при включенні обладнання.
- ▶ Пристрій призначений тільки для домашнього використання .
- ▶ Не встановлюйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів, таких як штори, скатертини та інші, які можуть спричинити пожежу.
- ▶ Не витягуйте вилку з розетки за шнур.
- ▶ Не вставляйте вилку в розетку мокрими руками.
- ▶ **Увага! Виливаючи приготоване вафельне тісто на нижню плиту, зверніть увагу на**
Врахуйте, що цвіль повинна бути повністю покрита.

У процесі випікання зайве тісто може витекти з пристрою.

Коли вафлі будуть готові, акуратно дістаньте їх за допомогою дерев'яних або пластикових столових приладів.

- ▶  **Увага! Гаряча поверхня!**
- ▶ З міркувань безпеки дітей не залишайте у вільному доступі частини упаковки (поліетиленові пакети, картонні коробки, полістирол тощо).
- ▶ **ОБЕРЕЖНО! Не дозволяйте дітям гратися з плівкою. Небезпека удушення!**

ОПИС ПРИСТРІЙ



1. Нагрівальні пластини (зверху і знизу)
2. Верхня кришка вафельниці
3. Основа для вафельниці

Антипригарне покриття пластин.

4. Ручка термостата з регулятором температури та індикатором.
5. Протиковзкі ніжки

УК

ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА! Перш ніж чистити нагрівальні пластини, переконайтеся, що пристрій відключено від мережі!

1. Перед першим використанням необхідно ретельно вимити нагрівальну плитку ганчіркою, змоченою в теплій воді, а потім ретельно протерти сухою ганчіркою.
2. Встановлюйте пристрій тільки на рівну суху поверхню, стійку до високих температур.
3. Перед початком роботи розігрійте пластини. Для цього помістіть прилад на тверду, суху, горизонтальну та рівну поверхню, підключіть його до мережі та встановіть на максимальну потужність. Через 10 хвилин від'єднайте прилад від мережі та зачекайте, поки він охолоне. Прогрів плит може супроводжуватися легким димом, який через деякий час перестане з'являтися в процесі експлуатації. Знову протріть нагрівальні пластини вологою ганчіркою, а потім витріть їх насухо.

ОБЕРЕЖНО! Робочі поверхні приладу нагріваються до дуже високої температури!

ВИКОРИСТАННЯ ВАФЕЛЬНИЦІ

1. Розповсюдьте опалення пластини з вершковим маслом, маргарином або іншим жиром.

2. Включення приладу в розетку - індикатор на ручці засвітиться зеленим, вказуючи на для підключення до мережі. Ручка Термостата

- 4 поверніться в положення «MAX» - почнеться

процес нагрівання нагрівальних пластин, про що сигналізує зміна кольору світлового індикатора на червоний. Закрийте верхню кришку і приготуйте тісто для вафель.

3. Коли вафельниця нагріється, індикатор змінить колір на зелений. Залежно від виду тіста і бажаного ступеня випічки, за допомогою регулятора виставляють потрібну температуру нагрівальних пластин. Положення «MIN» відповідає найнижчій доступній температурі, а положення «MAX» відповідає найвищій доступній температурі. Ви також можете встановити рукоятку в будь-яке проміжне положення між позначеннями «MIN» і «MAX». Під час процесу випікання індикатор на ручці (4) багаторазово змінюватиме колір світіння, що вказує на те, що задана температура нагрівальних пластин підтримується.
4. Відкрийте верхню кришку (2), поставте тісто на підігрів (1) нижню плиту уважно закрийте кришку.
5. При закритті і відкритті кришки необхідно пам'ятати про виділення пари по краях вафельниці.
6. Залежно від типу тіста і температури, процес випікання вафель триватиме приблизно 5-10 хвилин.
7. Відкрийте верхню кришку (2) і дістати вафлі, використовувати виключно для цього пластиковий або дерев'яний шпатель.

ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте металеві або гострі столові прилади, оскільки це може пошкодити поверхню нагріву!

8. Після закінчення смаження вийняти вилку з розетки і залишити прилад до повного охолодження.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед тим як приступити до чищення (а також після закінчення смаження), необхідно вийняти вилку з розетки і почекати, поки прилад охолоне.
2. Обігрів за допомогою (1) Плити необхідно ретельно очистити вологою ганчіркою або настилом. дванадцяти.
3. Зовнішню поверхню вафельниці необхідно протирати вологою ганчіркою.

ОБЕРЕЖНО! Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини! Не протирайте пристрій зсередини гострими тканинами або губками, оскільки це може пошкодити нагрівальні пластини!

ТЕХНІЧНИЙ ОЗНАКА

Технічні характеристики вказані на заводській табличці пристрою.
Довжина шнура живлення: 0,80 м



УК

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (зношене електричне та електронне обладнання)



Польща Маркування на виробі вказує на те, що виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну його служби. Зношене обладнання може мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей через потенційний вміст небезпечних речовин, сумішей та компонентів.

Зношений пристрій необхідно віднести в пункт збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання. Щоб отримати детальну інформацію про пункт збору електричних та електронних відходів, користувачеві слід звернутися до місцевого пункту переробки або заводу з переробки відпрацьованого обладнання.

