

ЦИТРУС
















Like.BikeS10 Wolf

Керівництво з експлуатації



LIKE.BIKE

Застереження та загальна інформація

	Швидкість:	до 45 км/год
	Запас ходу:	до 30 км
	Навантаження:	120 кг
	Потужність:	500W
	Час заряджання:	5 годин
	Діаметр колес:	10", накачуванні
	Габаритні розміри:	1040x170x1086мм
	Гальма:	Дискові
	Тип підвіски:	Амортизаційна
	Батарея:	Літієва, 10Ah, 48V
	Вага:	15 кг
	Колір:	чорний
	Рік виробництва:	2016

*характеристики можуть бути змінені виробником

Застереження

Своєчасне обслуговування, або звернення до сервісного центру для цього є вашою відповідальністю та допоможе зменшити ризик травмування.

Отже прочитайте це керівництво та дотримуйтесь інструкцій. Вони допоможуть вам запобігти ризиків.

Попередження:

- Завжди дотримуйтеся місцевих законів та правил.
- Ніколи не використовуйте самокат за умов поганої видимості.
- Не виконуйте трюків, стрибків, не їздить на задньому колесі це збільшить ризик травмування та пошкодження вашого самокату.
- Не возіть пасажирів.
- Електросамокат не є транспортним засобом, учасником дорожнього руху, та не може використовуватися на дорогах загального використання, автомагістралях, в т.ч. державного значення.
- Не припустиме використання пристрою особами віком до 16 років без нагляду дорослих.,

Будь ласка зверніть увагу!

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, прямо чи опосередковано спричинені використанням цього виробу. Важлива інформація.

Це керівництво було написане щоб допомогти вам зрозуміти як правильно користуватися пристроєм та доглядати за ним.

Важливо щоб ви розуміли ваш самокат, його функції та роботу, щоб ви могли повністю насолодитися першою та усіма іншими поїздками.

Важливо, щоб свою першу поїздку ви здійснили на віддаленій площадці, вільній від перешкод.

Електросамокат потребує короткого періоду прикатування, доки усі рухомі частини, як то шарніри підвіски, тормоза стануть у своє робоче положення.

Розкладання та складання електросамоката

Складання електросамоката

- Відкрийте важіль ексцентрикового зажиму фіксатора руля.
- Натисніть кнопку (2). Руль автоматично складеться.
- Відкрийте важіль ексцентрика хомута-фіксатора рульової телескопічної рейки та потягніть її у напрямку отвору у задній частині самоката та зафіксуйте виступом на рулі у отворі. Закрийте важіль ексцентрика.
- Відкрийте фіксуючі хомути рукояток, потягнувши їх у різні сторони та складіть рукоятки у напрямку до рульової рейки.

Розкладання електросамоката

- Повторіть дії, описані у попередньому розділі у зворотному порядку.

Увага!

Перед початком руху переконайтесь у тому, що шарніри частин що складаються у справному стані.

Батарея.

- Не вмикайте мотор під час заряджання.
- Індикатори рівня заряду батареї на дисплеї курка акселератора тільки приблизно відображають рівень заряду батареї.
- Не зберігайте електросамокат повністю зарядженому стані більш ніж 2 місяці.
- Час від часу розряджайте батарею використовуючи електросамокат для пересування, поки він не зупиниться.

Не використовуйте батарею якщо:

- Електросамокат зламаний
- Батарея має незвичний запах або перегрівається
- Наявне протікання

Уникайте контакту з рідиною, що може витікати з пошкодженої батареї. Тримайте батарею у недоступності від дітей та домашніх тварин. Ураження струмом від батареї може викликати серйозні ушкодження або смерть. Використання, зберігання або заряджання батареї по за межами визначених обмежень може призвести до втрати гарантії, пошкодження батареї зменшення її ємності.

Заряджання та батарея

Ваш електросамокат укомплектований зовнішнім зарядним пристроєм. Під'єднайте зарядний пристрій до електросамоката через порт, що розташований під декою, справа, позаду.

- Підключіть зарядний пристрій до мережі живлення.
- Горить червоний індикатор – батарея заряджається.
- Горить зелений індикатор – батарею заряджено.

Уникайте тривалого зберігання у цілком розрядженому або повністю зарядженому стані.

Для максимальної ефективності Вашого електросамоката повністю заряджайте батарею протягом 9ти годин раз на місяць, або щоразу після використання на протязі 12ти годин.

Від'єднайте електросамокат від мережі живлення перед вийманням, встановленням або проведенням будь-якого обслуговування електросамоката. Недотримання цих правил може призвести до ураження електричним струмом та виходу самоката зі строю.

Не намагайтесь відкрити батарею. Не засовуйте нічого та не намагайтесь відкрити оболонку будь яким інструментом. Такі дії можуть призвести до ураження електричним струмом, травмування та пожежі. Будь яка спроба відкрити батарею приведе до її пошкодження та витікання небезпечних токсичних речовин.

Для заряджання використовуйте тільки комплектний зарядний пристрій.

Заходи безпеки.

Захисне спорядження

Шолом: Завжди вдягайте шолом.

Технічний огляд.

Перш ніж почати використовувати електросамокат проведіть візуальну інспекцію чи всі болти та гайки на місці та затягнуті. Придивіться, чи усе на місці та не має слідів суттєвого зношування. Якщо щось викликає сумніви зверніться до сервісного центру. Покришки та колеса: перевірте покриття на наявність понад мірного зношення. Перевірте чи колеса обертаються вільно. Якщо ні – зверніться до сервісного центру. Перед використанням завжди перевіряйте гальма.

Тиск повітря у колесах слід підтримувати у діапазоні 40-50psi.

Порада.

В момент прискорення дещо перенесіть вагу тіла в бік руля, а під час гальмування до задньої частини.

Знайомство з пристроєм.

- Перед першою поїздкою варто ретельно ознайомитися з пристроєм. Переконайтесь, що ви здобули мінімальні навички керування електросамокатом.

- Навчіться повертати, та розуміти довжину гальмівного шляху та потужність гальмування. Краще за все здійснити тренування на відкритій, вільній від перешкод площадці.

Техніка їзди.

Встановіть одну ногу на деку електросамоката, максимально близько до передньої частини а іншу на землю. Переконайтесь, що на вашому шляху немає перешкод.

Щоб почати рух відштовхніться від землі вільною ногою, як на звичайному самокаті, після чого затисніть курок акселератора пальцем, змістивши центр ваги до передньої частини, щоб запобігти падіння назад через прискорення.

Встановіть ногу, якою ви відштовхнулися від землі на деку, позаду першої, як на скейті/серфі.

Важлива інформація.

Їзда на електросамокаті наражає вас на ризики травмування та поранення. Обравши для себе електросамокат ви повинні цілком усвідомлювати що ваша безпека є вашою відповідальністю.

Керування електросамокатом.

Повороти.

Повертання здійснюється у схожій на скейт/сноубор/серф манері. Рульова стойка повинна бути у положенні паралельно до тіла. Перед повертанням уважно треба завчасно подивитися у відповідному напрямку.

Гальмування.

Перенесіть вагу ближче до задньої частини самоката, щоб ефект від гальмування сприймався ногами, а не руками чи кермом.

Обмежена Гарантія:

- Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею та витратні матеріали.
- Гарантійний термін батареї становить 6 місяців. Шини та камери виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.
- Впродовж дії гарантійного терміну клієнт зобов'язаний кожні 4 місяці проводити обов'язкове технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі, про що він отримує відмітки у гарантійній картці пристрою. До обов'язкового технічного обслуговування входить: повне розбирання та збирання пристрою, чищення, перевірка напруги батареї.

Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

- Несправність, яка виникла через неправильне використання.
- Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.
- Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.
- Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.
- Пошкодження поверхонь виробу.
- Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації.
- Пошкодження або несправності, які викликані довгими поїздками під дощем або по калюжам.
- Відсутність відміток у гарантійній картці про проходження обов'язкового технічного обслуговування.

Для позначок сервісної служби

№ п\п	Зміст звернення	Коментар	Підпис співробітника сервісної служби