

# L4TECH



## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дякуємо, що обрали нашу продукцію!  
Ознайомтесь, будь ласка, з умовами гарантійної підтримки.

### Умови гарантії:

1. Гарантія дійсна тільки при наявності гарантійного талона та товарного чека. Серійний номер і модель виробу повинні відповідати вказаним у гарантійному талоні.
2. Комплектність і зовнішній вигляд виробу перевіряється покупцем у момент отримання товару в присутності персоналу продавця.
3. Післяпродажні претензії по укомплектованості і зовнішньому вигляду не приймаються.
4. Гарантійне обслуговування являє собою безкоштовне усунення всіх неполадок(ремонт) або обмін виробу на новий (аналогічний) у разі неможливості його здійснення.

### Гарантійний ремонт не надається у випадках:

1. Порушення умов експлуатації і зберігання.
2. Механічні ушкодження (падіння, удар, порушення збереженості кріпильних з'єднань корпусу, наявності слідів розтину на зовнішній поверхні товару).
3. Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах.
4. Самовільне відкриття або здійснення ремонту виробу не уповноваженими на те особами.

За будь-яких питань, пов'язаних з сервісним обслуговуванням,  
будь ласка звертайтеся до служби технічної підтримки за адресою:  
м. Київ вул. Куренівська 27, тел.: +380 44 371-40-69

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

### Бездротова миша



### Підготовка до роботи

- Встановіть батарейки у відсік, дотримуючись вказаної полярності.
- Підключіть приймач (ресивер) до вільного USB-порту комп'ютера, не вимикаючи комп'ютер.
- Для активації маніпулятора достатньо натиснути на будь-яку кнопку або прокрутити коліщатко.
- Миша автоматично вклучиться.

**Увага: неправильне встановлення батарейок може призвести до виходу з ладу маніпулятора!**

## УВАГА!

1. Щоб уникнути перешкод, що погіршують зв'язок миші з комп'ютером, приймач повинен розташовуватися не менше ніж в 20 см від інших електричних пристроїв (монітор, зовнішній накопичувач та інші)
2. Не використовуйте мишу на металевих поверхнях. Метал перешкоджає нормальній передачі радіохвиль і, може привести до короткочасних збоїв в роботі миші.
3. Не використовуйте мишу на скляних поверхнях, що віддзеркалює.

## БЕЗПЕКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення безпеки при використанні миші A4Tech рекомендується дотримуватися наведених нижче правил:

1. Уникайте попадання променя миші прямо в очі. Слід пам'ятати, що промінь миші завжди включений і його HE видно неозброєним оком.
2. Не намагайтеся виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно.
3. Не розбирайте пристрій (це зробить гарантію недійсною) і не намагайтеся виконувати обслуговування самостійно. Також не слід використовувати пристрій при струмовому навантаженню, що не відповідає нормативним характеристикам.
4. Не допускайте контакту пристрою з рідиною, вогкістю або вологою. Використовуйте пристрій тільки при температурі від 0 °C до 40 °C. Якщо під час роботи температура вийде за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і від'єднайте його, поки не встановиться оптимальний температурний режим.
5. Діапазон частот – 2400 – 2483,5 МГц.  
Максимальна потужність передавача становить не більше 10 мВт.

# A4TECH



# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва виробу

Модель

Серійний номер

Дата продажу

Гарантійний термін\*

12 міс. з дня продажу

\* Термін гарантії продовжується на термін гарантійного ремонту.

**З умовами гарантії ознайомлений і згоден.  
До комплектації та зовнішньому вигляду претензій немає.**

Підпис покупця

Підпис продавця

м.п.