

BaByliss®
PARIS



Made in China
Вироблено в Китаї

D215DE – S202c

BABYLISS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,
59141, Ibi
Франція

www.babyliss.com

IB-23/010

ФЕН D215DE

До того, як скористатися приладом, слід уважно прочитати правила безпеки!

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Висушіть волосся рушником й ретельно розчешіть.
- Під'єднайте прилад до розетки електромережі.
- Переконайтесь, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській таблиці на приладові.
- Налаштуйте потрібні температуру й швидкість повітряного потоку.
- Після закінчення використання вимкніть прилад й від'єднайте його від електромережі.
- Перед прибиранням приладу на зберігання необхідно, щоб він вистигнув.

УВАГА! Задню частину приладу слід під час його використання тримати поза досяжності волосся – це дозволить уникнути засмоктування волосся через сітчастий фільтр у задній частині фену.

Температурні режими

В приладові передбачені 2 температурних режими й 2 режими швидкості, а також додатково режим холодного обдуву. Для початкового сушіння використовуйте режими з високою температурою й швидкістю, для подальшого укладання й сушіння волосся використовуйте режими з нижчою температурою й швидкістю. Режим холодного обдуву рекомендовано використовувати для остаточної фіксації результату укладання волосся.

Концентратор

Концентратор – насадка, яка допомагає утворити потужний спрямований потік повітря, необхідний для формування зачіски.

УВАГА! Концентратор слід використовувати тільки в режимі найнижчої температури й швидкості.

Дифузор

Дифузор – насадка, призначення котрого є підсилення природних локонів й утворення об'єму.

УВАГА! Дифузор слід використовувати тільки в режимі найнижчої температури й швидкості.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

Для підтримання максимальної ефективності приладу слід дотримуватись таких інструкцій:

- Переконайтесь, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникнути потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.
- Чищення фільтру**
 - Переконайтесь, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення фільтра.
 - Утримуючи прилад за ручку потягніть сітчастий фільтр на себе й зніміть його з корпусу фена.
 - За допомогою м'якої щітки акуратно видаліть залишки волосся й інші забруднення з сітчастого фільтру.
 - Встановіть фільтр на фен, зафіксувавши його кришку на відповідному пазі на корпусі приладу.