

55mm

80mm

Навушники бездротові
Air Music FreeBuds

Посібник користувача

Огляд

микрофони шумозаглушення

отвори скидання тиску

сенсорна панель

LED індикатори

микрофон контакти зарядки

LED панель

USB-C зарядний порт

Багатофункціональна клавіша

Підключення

Перше підключення:

1. Введіть кнопку і введіть обидва навушники з чохла.
2. На телефон знайдіть у меню Bluetooth, AIRMUSIC Freebuds і приєднайтеся. * Навушники автоматично вимкнуться після під'єднання, якщо навушники не увімкнено, зарядіть їх і повторіть спробу.

Підключення до іншого пристрою:

1. Вимкніть Bluetooth на першому пристрої, навушники автоматично перейдуть до режиму сплячки.
2. На новому телефоні знайдіть у меню Bluetooth, AIRMUSIC Freebuds і приєднайтеся. * Навушники автоматично вимкнуться після під'єднання, якщо навушники не увімкнено, зарядіть їх і повторіть спробу.

Скидання налаштувань

1. Покладіть навушники в футляр, закрийте і зачепіть кришку.
2. Натисніть і утримуйте кнопку на задній стороні футляра протягом 10 секунд поки не почне блимати червоний і синій LED індикатори на передній стороні футляра.

Носіння

1. Вставте навушники в слуховий прохід і похитайте головою, щоб перевірити стійкість.
2. Налаштуйте мікрофон у напрямку до рота, щоб отримати кращий досвід дзвінка.
3. Будь ласка, правильно покладіть навушники, отримуючи акустичний ефект у напрямку до слухового проходу.

Моно-режим та зарядка

1. Вставте зарядний навушник, щоб підключити його до телефону (випадок білих навушників і зелених).
2. На телефон знайдіть AIRMUSIC Freebuds і приєднайтеся, щоб підключитися.
Зарядка навушників
Вставте навушники у футляр, щоб вимкнути живлення та зарядити їх (випадок світлодіодів постійно червоного кольору після зарядки та зеленого кольору протягом 1 хвилини, коли навушники довільно зарядяться).
Зарядка футляра
Зарядка футляра за допомогою USB-кабелю. Сетпакет на корпус буде опитати світлодіод червоного кольору під час зарядки та зеленого кольору після завершення зарядки.

Функції

Функції	Поточний статус	Як зробити	LED Показки	Показки
Увімкнення живлення	Живлення вимкнено	Торкнутися до навушника протягом 1,5 сек	Світлодіод білий	Звук
Вимкнення навушника	Увімкнення	Витягти навушники з футляра	Світлодіод білий	Звук
Скидання налаштувань	Навушники в футлярі	Торкнутися до навушника протягом 1,5 сек	Світлодіод білий	Звук
Відновлення або завантаження даних	Навушники в футлярі	Покласти навушники в футляр	Світлодіод білий	Звук
Випливи	Відновлення	Натиснути кнопку на задній стороні футляра і утримувати 10 секунд	Світлодіод білий	Звук
Голосовий пошук	В режимі очікування	Торкнутися до навушника протягом 1,5 сек	Світлодіод білий	Звук
Відновлення / Пауза	Відновлення	Торкнутися до навушника протягом 1,5 сек	Світлодіод білий	Звук
Пропустити дослуху	Відновлення	Натиснути і утримувати правий або лівий навушник протягом 1,5 сек для пропуску треку	Світлодіод білий	Звук
Регіон мовної регіоналізації	Вимкнено	Потрібні налаштування на правий навушник для мови або мови	Світлодіод білий	Звук

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний користувачу, дякую за використання цього продукту. Щоб краще задовольнити ваші потреби, будь ласка, прочитайте та збережіть гарантійний талон.
Інформація користувача
Ім'я: _____
Телефон: _____
Адреса: _____
Почта: _____
Інформація про продукт
Модель: _____
Інформація про дистриб'ютора
Дата купівлі: _____
Ім'я дистриб'ютора: _____
Адреса дистриб'ютора: _____

Примітки

Уникайте впливу домішки високої вологості навколишнього середовища. Уникайте падіння інших механічних впливів, щоб уникнути пошкодження. Уникайте контакту з сильними магнітними полем, щоб уникнути розмагнічування магнітів навушників. Тримайте пристрій в місцях, недоступних для маленьких дітей. Не намагайтеся самостійно розібрати пристрій. Будь ласка, зверніться до служби підтримки за допомогою. Для вищої безпеки, будь ласка, не використовуйте навушники під час керування транспортним засобом, особливо через дорогу. Для оброблення аварій, уникайте пропускування на високому рівні тиску, тривалого тривалого часу.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!
Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, напругі, впливу сонячного світла, вогню тощо.
Параметри продукту
Смуга частот 2400-2483,5 MHz (Bluetooth)
Максимальна потужність випромінювання < 100mW

Примітки

Знак закресленого мусорного контейнера на аккумуляторі, документальні або утилізації, означає, що після закінчення терміну експлуатації не експлуатуйте та електричні компоненти, аккумулятори та батареї розділяють утилізації. Не викидайте їх в сміття і не використовуйте відходи. Фабрика з на утилізації.
Живлення акумулюючої батареї пристрою, здійснюється за допомогою USB Type-C / USB кабелю, 5V/0.5A.
Постійний струм

Справний Імпортер заявляє, що тип радіоприладження (Навушники бездротові AIR MUSIC FreeBuds) відповідає Технічному регламенту радіоприладження, повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.styus.ua
Виробник: Dongguan Xelte Electronics Co., LTD
Довідково Тун, Дунгуан сін, Китай.

CE

RoHS

REACH

330 mm