

beurer

FC 96



Прилад по догляду за шкірою обличчя Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

**Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer-європейський**

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**


Зміст

- 1. Для ознайомлення**.....
- 2. Комплект постачання**.....
- 3. Пояснення символів**.....
- 4. Користування приладом за призначенням**.....
- 5. Попередження та вказівки з техніки безпеки**.....
- 6. Опис приладу**.....
- 7. Підготовка до користування приладом**.....
 - 7.1 Зарядка приладу**.....
 - 7.2 Підготовка до використання щітки**.....
- 8. Застосування**.....

- 9. Чищення.....
- 9.1 Чищення насадок.....
- 9.2 Чищення приладу та зарядного пристрою.....
- 10. Утилізація.....
- 11. Запасні та швидкозношувані деталі.....
- 12. Усунення проблем.....
- 13. Технічні характеристики.....
- 14. Гарантія.....



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначено лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.
-  **Увага**
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки
 - Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без нагляду.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.
- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.
- У жодному випадку не відкривайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, оскільки він більше не буде працюватиме належним чином.

Недотримання цих вимог призводить до втрати гарантії.

1. Для ознайомлення

Щітка для обличчя FC 96 забезпечує дбайливе та глибоке очищення шкіри обличчя. Ця щітка не лише очищує шкіру, але й одночасно стимулює її кровообіг. Крім обертальних, щітка здійснює також і коливальні рухи, що підсилюють ефект очищення.

Ви можете вибрати один з чотирьох рівнів швидкості. Щітка для обличчя додатково оснащена зручним дисплеєм, на якому відображаються поточна швидкість, рівень заряду акумулятора та рекомендація по заміні насадки для чищення.

2. Комплект постачання

Перевірте комплектність постачання і переконайтеся, що на картонній упаковці немає зовнішніх пошкоджень. Перед використанням переконайтеся, що прилад і додаткове обладнання не мають видимих пошкоджень; приберіть пакувальні матеріали. У разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або за вказаною адресою сервісної служби.

1 захисний ковпачок

1 насадка-щітка для нормальної шкіри

1 прилад

1 зарядний пристрій





1 блок живлення

1 інструкція з користування приладом

3. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом та на приладі використовуються наведені нижче символи.


	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Указує на можливість пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Важлива інформація
	Можна використовувати під час прийняття ванни або в душі.
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях
	Клас захисту II Прилад має подвійну захисну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.
	Утилізація батарейок Обережно! Необхідна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено утилізувати разом із побутовими відходами, оскільки прилад містить небезпечні для навколишнього середовища речовини.
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища

	<p>Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).</p>
	<p>Виробник Назва, контактні дані компанії виробника</p>
	<p>Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив</p>
	<p>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу</p>

4. Користування приладом за призначенням

Використовуйте прилад виключно для обробки шкіри обличчя людини (за винятком області очей).
Не використовуйте щітку для тварин! Забороняється використовувати прилад дітям менше 8 років!
Використовуйте прилад за призначенням і згідно інструкції. Виробник не несе відповідальність за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.

5. Вказівки з техніки безпеки

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
• Небезпека удушення пакувальними матеріалами! Не давайте дітям

пакувальні матеріали.

- Перед використанням перевірте прилад і його обладнання на наявність видимих пошкоджень. У разі сумнівів, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або за вказаною адресою сервісної служби.
- Не допускайте потрапляння води на блок живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ використовуйте прилад:

- якщо у вас потріскана шкіра;
- на відкритих ранах;
- за наявності захворювань шкіри або подразнень;
- відразу після приймання сонячних ванн;
- якщо приймаєте лікарські засоби, що містять стероїди.

Правила поводження з акумуляторами

- У разі контакту електроліту зі шкірою

або очима, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.

- Небезпека вибуху! Не кидайте акумулятори у вогонь.
- Не розбирайте акумулятори, не відкривайте та не розбивайте їх.
- Використовуйте тільки ті зарядні пристрої, які описані в інструкції з використання.
- Перед використанням акумулятори необхідно правильно зарядити. Необхідно завжди дотримуватися вказівок виробника та/бо інструкції з використання.
- Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятори (див. розділ 7.1).
- Щоб максимально подовжити термін служби акумулятора, заряджайте його повністю не менше 2 разів на рік.

 **УВАГА**

Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки спеціалістам. Некваліфікований ремонт може викликати значну небезпеку для користувача. У випадку несправності або пошкодження приладу зверніться за кваліфікованою допомогою у спеціалізовану майстерню.

6. Опис приладу



Насадка-щітка

Дисплей

Кнопка «УВИМК./ВИМК./ШВИДКІСТЬ»

Кнопка вибору типу обертання

Зарядний пристрій

Дисплей



Рівень швидкості

Заміна насадки для чищення

Рівень заряду акумулятора

7. Підготовка до користування приладом

7.1 Зарядка приладу

Зарядіть прилад перед першим використанням не менше 4 годин. Для цього виконайте наступні дії.

1. Підключіть електричний кабель до зарядного пристрою.
2. Вставте блок живлення в потрібну розетку.
3. Вставте щітку-насадку для обличчя зверху у зарядний пристрій. Під час зарядки дисплей приладу світиться. Поточний рівень заряду акумуляторів відображається за допомогою символу батареї ШП на дисплеї.

7.2 Підготовка до використання щітки

1. Встановіть насадку зверху на тримач приладу.
2. Щоб зняти насадку після використання, потягніть її угору.

8. Застосування

1. Намочіть встановлену насадку водою. Ніколи не використовуйте прилад із сухою насадкою, оскільки це може спричинити подразнення шкіри.
2. Нанесіть на обличчя очисний гель.
3. Щоб увімкнути прилад, натисніть і утримуйте протягом секунди кнопку **УВІМК./ВИМК./ ШВИДКІСТЬ**. Насадка почне обертатися.
4. Прилад має чотири рівні швидкості. Щоб перемкнути швидкість, коротко натисніть кнопку **УВІМК./ВИМК./ ШВИДКІСТЬ**. При виборі певної швидкості загориться відповідний індикатор у вигляді кола.
5. За допомогою кнопки виберіть необхідний тип обертання. Щітка може робити обертові рухи для


дбайливого очищення шкіри обличчя та обертально-коливальні рухи для більш глибокого очищення.


6. Обережно прикладіть прилад до обличчя та рівномірними рухами очистіть шкіру від забруднення, косметики і відмерлих клітин.

Вказівка

Для отримання лише приємних відчуттів під час процедури, не притискайте щітку-насадку до шкіри занадто сильно. Очищуйте кожну ділянку шкіри не довше 20 секунд.

Прилад має вбудований таймер на 1 хвилину, який зупиняється кожні 20 секунд, що вказує на потребу зміни області очищення. Після трьох 20-секундних сеансів роботи він автоматично вимикається. Рекомендована тривалість одного сеансу становить 1 хвилину.

При відображенні на дисплеї приладу наступного символу  рекомендується замінити насадку-щітку. Тільки так можна забезпечити оптимальний ступінь очищення. Нову насадку-щітку можна придбати в магазині або у сервісному центрі (див. перелік адрес сервісних центрів).

Після заміни насадки натисніть і утримуйте протягом 2 секунд кнопку УВІМК./ВИМК./Швидкість і кнопку обертання. Символ  знову горить постійно.

7. По закінченню процедури вимкніть прилад. Щоб увімкнути прилад, натисніть і утримуйте протягом секунди кнопку УВІМК./ВИМК./ШВИДКІСТЬ.
8. Ретельно вмийте обличчя водою, щоб прибрати зі шкіри залишки забруднення.
9. Обережно промокніть обличчя рушником і

повільними круговими рухами нанесіть зволожуючий крем.

9. Чищення

9.1 Чищення насадки



УВАГА

Перед тим як почати очищення, зніміть насадку з приладу, потягнувши її вгору.

- Після кожного використання ретельно промийте щітку водою

9.2 Чищення приладу та зарядного пристрою

- Дотримуйтеся правил чищення приладу.
- Після використання очищуйте прилад м'якою, злегка зволоженою ганчіркою. У випадку значного забруднення, серветку можна також змочити в мильному розчині. Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину приладу. Якщо це трапилось, використовуйте прилад лише після повного висихання.
- Захищайте прилад від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, значних коливань температури. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла (печі, нагрівальні прилади).

10. Утилізація

- Використані, повністю розряджені акумулятори необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи

магазини електрообладнання. За законом утилізація акумуляторів є обов'язковою.

- Вийміть акумулятор з приладу, знявши насадку.
- Ці знаки попереджають про наявність в акумуляторах таких токсичних речовин:
Pb = свинець, Cd = кадмій, Hg = ртуть.



З міркувань охорони навколишнього середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби.



Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Прилад необхідно утилізувати відповідно до Директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). У разі виникнення запитань звертайтеся у місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Акумулятор приладу необхідно утилізувати окремо. Заборонено утилізувати акумулятор разом із побутовими відходами.

Щоб вийняти акумулятор, відкрутіть кришку для насадок за допомогою викрутки. Від'єднайте акумулятор, що знаходиться всередині, від приладу. Вийміть акумулятор з приладу і здайте його в спеціалізований пункт збору вторсировини. Для отримання інформації про утилізацію, зв'яжіться з авторизованим продавцем або з відповідними установами.

11. Запасні та швидкозношувані деталі

Можна придбати в магазині або сервісних службах

	
Види щіток	Насадка для нормальної шкіри
Призначення приладу	Щоденне очищення
Тип шкіри	Всі типи шкіри
Заміна	Через 4 місяці
Номер артикулу або номер для замовлення	605.08

12. Усунення проблем

Проблема	Шляхи усунення
Пристрій не заряджається.	Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено до справної розетки і прилад правильно встановлений на зарядному пристрої. Якщо Ви все підключили правильно, а прилад не заряджається, зверніться в сервісну службу.
Прилад не вмикається.	Переконайтеся, що при увімкненні приладу Ви досить довго та сильно натискаєте кнопку УВІМК./ВИМК. Зарядіть прилад відповідно до інструкції з використання. Якщо прилад все одно не вмикається, зверніться в сервісну службу.
Якість чищення приладом погіршилась.	Щітка зношена. Замініть щітку. Якщо у Вас не залишилося запасних щіток, їх можна замовити (див. розділ 11 «Запасні та швидкозношувані деталі»).

Якщо Ви не знайшли інформацію про свою проблему, зв'яжіться з нашою сервісною службою.

13. Технічні характеристики

Електроживлення	100-240 В ~, 50/60 Гц, 0.2 А
Розміри	Прилад: 18,5 x 4,5 x 4 см/зарядний пристрій: 8,7 x 5,2 x 5,2 см
Вага	Прилад: прибл. 166 г/ зарядний пристрій: приблизно. 79 г
<u>Акумулятор:</u> ємність номінальна напруга тип	600 mAh 3.7V Li-Ion

14. Гарантія/сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил користування приладом;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батареї), а також на природне зношення приладу та

на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34; або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад; або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни