



CORSAIR



HS55 WIRELESS

ΓΑΡΗΤΥΡΑ ΙΓΡΟΒΑ 3 BLUETOOTH



ВМІСТ УПАКОВКИ



A



B



C

- A** БЕЗДРОВА ГАРНІТУРА HS55
- B** БЕЗДРОВИЙ ПРИЙМАЧ USB
- C** ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ USB

ЗНАЙОМСТВО З ГАРНІТУРОЮ



A

B

C



G

D

E

F

- A** КНОПКА ВИМКНЕННЯ МІКРОФОНА
- B** РЕГУЛЯТОР ГУЧНОСТІ/ВИБІР ЕКВАЛАЙЗЕРА
- C** ЗАРЯДНИЙ ПОРТ

- D** БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА КНОПКА BLUETOOTH (MFB)
- E** ІНДИКАТОР СТАНУ ГАРНІТУРИ
- F** КНОПКА ЖИВЛЕННЯ
- G** ІНДИКАТОР СТАНУ ПІДКЛЮЧЕННЯ (БЕЗДРОВИЙ ПРИЙМАЧ USB)

БЕЗДРОТОВИЙ РЕЖИМ RF

ПК - Підключіть бездротовий USB-приймач до будь-якого порту USB (тип A) на вашому комп'ютері. Натисніть кнопку живлення на гарнітурі. За замовчуванням гарнітура вмикається в режимі бездротового зв'язку RF. Гарнітура може працювати на відстані до 50 футів (15,24 м) від приймача, але інші бездротові пристрої, електроніка та перешкоди, такі як стіни, можуть впливати на її роботу.

Примітка: Під час першого використання бездротової гарнітури CORSAIR HS55 WIRELESS на комп'ютері операційна система автоматично встановить драйвер пристрою. Після встановлення драйвера ми рекомендуємо перезавантажити комп'ютер перед використанням.

PLAYSTATION - Підключіть бездротовий USB-приймач до будь-якого порту USB (тип A) на вашій консолі PS5 або PS4. У меню налаштувань PlayStation встановіть для параметра «Вихід на навушники» значення «Все аудіо» і відрегулюйте гучність (Навушники) на максимальний рівень. Потім відрегулюйте гучність за допомогою регулятора гучності гарнітури.

iCUE

Перейдіть на сторінку corsair.com/support/downloads, щоб завантажити програмне забезпечення iCUE. Використання програмного забезпечення iCUE дасть змогу використовувати повний набір функцій гарнітури.

ПРИМІТКА: Якщо використовувати гарнітуру без програмного забезпечення, деякі функції будуть вимкнені.

- > Інсталюйте програмне забезпечення iCUE на ПК під керуванням Windows 10 або новішої версії.
- > Після завершення інсталяції перезавантажте комп'ютер і запустіть iCUE.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ iCUE МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- > Вибір та налаштування параметрів еквайзера (EQ).
- > Увімкнення або вимкнення об'ємного звуку Dolby Audio.
- > Регулювання гучності вхідного сигналу мікрофона та побічних звуків мікрофона.
- > Оновлення програмного забезпечення виробу.



Вбудована в програмне забезпечення документація більш детально пояснює, як користуватися функціями гарнітури.

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.



РЕЖИМ BLUETOOTH

Увімкнувши гарнітуру, увімкніть з'єднання, утримуючи MFB, доки світлодіодний індикатор стану не почне швидко блимати червоним і синім кольором. Коли гарнітуру буде сполучено, індикатор стану блиматиме синім кольором. Швидко натисніть кнопку увімкнення, щоб перемикатися між режимами бездротового зв'язку RF і Bluetooth. Коли гарнітура перебуває в режимі бездротового зв'язку, індикатор стану блиматиме червоним, помаранчевим або зеленим кольором залежно від поточного рівня заряду акумулятора. Зверніть увагу, що коли гарнітура перебуває в режимі бездротового зв'язку і з'єднана через Bluetooth з мобільним телефоном, вона може лише приймати та здійснювати телефонні дзвінки. Швидко натисніть кнопку живлення, щоб увійти в режим Bluetooth і увімкнути як телефонні дзвінки, так і аудіо через Bluetooth (наприклад, під час прослуховування музики). Після вимкнення гарнітура перейде в останній режим, в якому вона була налаштована.

ВІДПОВІДАТИ НА ТЕЛЕФОННІ ДЗВІНКИ ТА ЗАВЕРШУВАТИ ЇХ

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть кнопку MFB один раз. Щоб завершити дзвінок, натисніть кнопку MFB ще раз.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ (ВІДТВОРЕННЯ МЕДІА)

Щоб відтворити доріжку, натисніть кнопку MFB один раз. Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку MFB ще раз. Щоб перемотати вперед, двічі швидко натисніть кнопку MFB. Щоб перемотати назад, тричі швидко натисніть кнопку MFB.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ РОБОТИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

- Розмістіть бездротовий USB-приймач на відкритому, безперешкодному місці.
- Перед першим використанням переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений.
- Не залишайте акумулятор повністю розрядженим на тривалий час. Термін служби акумулятора збільшується, якщо тримати його в частково зарядженому стані.
- Зберігайте гарнітуру при кімнатній температурі (20-30°C або 68-86°F).

ПРИМІТКА: Тривале прослуховування на високій гучності може негативно вплинути на ваш слух. Робіть перерви між сеансами і завжди починайте з низького рівня гучності, а потім збільшуйте її.

КЕРУВАННЯ МІКРОФОНОМ

Переверніть мікрофон, щоб вимкнути звук. Переверніть мікрофон вниз, щоб увімкнути звук. Крім того, ви можете скористатися кнопкою вимкнення на гарнітурі.

Для найкращої роботи зігніть гнучку штангу мікрофона так, щоб вона якнайкраще прилягала до лівого кута рота.

Для початку достатньо нахилити штангу на 30 градусів, але ви можете відрегулювати її, якщо ваш мікрофон занадто гучний або занадто тихий.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

Використовуйте коліщатко регулювання гучності/еквалайзера для збільшення або зменшення гучності. Крім того, натискання коліщатка гучності забезпечує циклічне перемикання між чотирма попередніми налаштуваннями еквалайзера: Стандартний, Посилення низьких частот, Кінотеатр і Змагання FPS.

ЗАРЯДЖАННЯ

Перед першим використанням гарнітуру CORSAIR HS55 WIRELESS необхідно повністю зарядити.

> Підключіть зарядний кабель USB до будь-якого робочого порту USB на вашому ПК.

> Підключіть зарядний кабель USB до бездротової гарнітури CORSAIR HS55 WIRELESS.

Акумулятор гарнітури CORSAIR HS55 WIRELESS не має «ефекту пам'яті», тому немає необхідності повністю розряджати його перед заряджанням. Пам'ятайте, що для зарядного кабелю USB потрібен потужний порт (USB 2.0 або вище). Деякі USB-порти на старих пристроях не підтримують USB 2.0.

СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ СТАНУ БАТАРЕЇ (НА ГАРНІТУРІ)

Низький заряд	Середній заряд	Повністю заряджено
ЧЕРВОНИЙ індикатор	ПОМАРАНЧЕВИЙ індикатор	ЗЕЛЕНИЙ індикатор

Під час заряджання індикатор стану буде пульсувати, а після повного заряджання загориться зеленим кольором. Якщо пристрій не заряджається, світлодіодний індикатор блимає залежно від рівня заряду, як показано вище.

СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ СТАНУ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ (НА БЕЗДРОТОВОМУ USB-ПРИЙМАЧІ)

- > Якщо приймач підключено до гарнітури і він працює нормально, індикатор світиться білим кольором.
- > Якщо ресивер не вдається підключити до гарнітури, індикатор буде швидко блимати червоним кольором.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА

У цьому виробі використовується акумуляторна батарея, тому слід дотримуватися правил безпеки, якщо виріб вимкнено для утилізації та переробки. Щоб безпечно вийняти акумулятор для утилізації та переробки, виконайте пронумеровані кроки за наведеними нижче схемами.



CORSAIR MEMORY, Inc. закликає клієнтів утилізувати використане електронне обладнання та акумуляторні батареї відповідно до місцевих законів і правил.

FCC ID: 2AAFMRDA0045 (гарнітура)
FCC ID: 2AAFMRDA0046 (приймач)

IC: 10954A-RDA0045 (гарнітура)
IC: 10954A-RDA0046 (приймач)

ANATEL
13579-22-10459
13580-22-10459



Веб-сайт: corsair.com

Телефон: (888) 222-4346

Гарантія: corsair.com/support/warranty

Підтримка: support.corsair.com

Блог: corsair.com/blog

Форум: forum.corsair.com

YouTube: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, Inc. Всі права захищені. CORSAIR та логотип з вітрилами є зареєстрованими товарними знаками CORSAIR у США та/або інших країнах. Всі інші торгові марки є власністю відповідних власників. Продукт може дещо відрізнятися від зображеного на фото.
49-002635 AC

