

## ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК

### Дякуємо за те, що обрали наш чайник.

Перш ніж увімкнути чайник, прочитайте інструкцію, навіть якщо ви знаєте, як користуватися подібними приладами. Експлуатацію чайника потрібно здійснювати відповідно до інструкції. Збережіть її до кінця терміну служби чайника.

Упродовж гарантійного періоду рекомендується зберігати оригінальну упаковку та документ, що підтверджує факт купівлі товару, а також слугує гарантійним талоном у разі виникнення скарг. Під час транспортування чайник має перебувати у своїй оригінальній упаковці.

Техніка безпеки

- Цей виріб не призначено для використання людьми (включно з дітьми), які мають обмежені фізичні, сенсорні або розумові можливості та/або недостатні знання/досвід. Вони можуть експлуатувати пристрій лише в тому разі, якщо за ними наглядає людина, відповідальна за їхню безпеку. Необхідно постійно стежити за тим, щоби діти не гралися з чайником. Чайник не є іграшкою. Розміщуйте його в недоступному для дітей місці.
- Чайник призначений виключно для домашнього застосування. Забороняється використовувати його не за призначенням.
- Перш ніж підключити чайник до електричної мережі, переконайтеся в тому, що вказана на його паспортній табличці напруга збігається з показником для цієї мережі. Якщо це не так, не подавайте живлення на пристрій.
- Підставку чайника можна підключати лише до належним чином заземленої розетки.
- Не користуйтеся чайником поруч із ванною, душем або плавальним басейном.
- Не використовуйте аксесуари, що не входять до комплекту постачання чайника та не призначені для нього.
- Завжди розташовуйте чайник на рівній та сухій поверхні.
- Не ставте чайник на підвіконня.
- Переконайтеся в тому, що силовий кабель та його вилка не контактують із водою або вологою.
- Не проливайте на електричний чайник воду чи будь-яку іншу рідину.
- Не занурюйте електричний чайник або його частини у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте чайник у промисловому середовищі або надворі.
- Не розпилюйте поряд із чайником аерозолі.
- Перед очищенням, переміщенням чайника, а також коли він не використовується, його потрібно відключати від електромережі.
- Не ставте чайник на газову або електричну плиту.
- Не розміщуйте чайник біля відкритого вогню, обладнання та предметів, що випромінюють тепло.
- Не користуйтеся чайником, якщо його силовий кабель або вилка пошкоджені. Їхню заміну або ремонт має виконувати уповноважена служба.
- Не намагайтеся самостійно відремонтувати або внести зміни в конструкцію чайника, адже це створює небезпеку ураження електричним струмом. Доручіть усі роботи з ремонту та налаштування пристрою спеціалізованій компанії/службі.
- Самостійні втручання в конструкцію пристрою впродовж гарантійного періоду призводять до анулювання цієї гарантії.
- Не розміщуйте силовий кабель чайника поблизу гарячих поверхонь або гострих предметів.
- Не ставте важкі предмети на силовий кабель — розміщуйте кабель в такий спосіб, щоби ніхто не міг його зачепити або пошкодити.
- Відключаючи чайник від електромережі, тягніть за вилку, а не за кабель.
- Чайник можна експлуатувати лише з тією підставкою, разом із якою він був доставлений. Забороняється використовувати підставку чайника не за призначенням.
- Чайник автоматично вимикається, якщо в ньому немає води.
- Перш ніж почати роботу з чайником для приготування гарячих напоїв, заповніть його чистою водою, прокип'ятіть і вилийте рідину. Повторіть цю процедуру 5–6 разів, після чого прилад буде готовий до стандартного використання за призначенням.
- Прилад призначений лише для кип'ятіння води.
- Не торкайтеся, не підіймайте та не рухайте кришку під час кип'ятіння.

## Опис чайника

1. Підставка з місцем для зберігання кабелю
2. Кнопка ввімкнення/вимкнення живлення  
«O» — вимкнено,  
«I» — увімкнено
3. Отвір у кришці
4. Кришка
5. Лампочка



## Інструкція з експлуатації електричного чайника

- Перед першим використанням зніміть упаковку та витягніть усе зсередини неї.
- Перед початком експлуатації протріть чайник всередині вологою м'якою губкою з мийним засобом і ретельно промийте, уникаючи потрапляння води на зовнішній бік приладу. Якщо вода потрапить на корпус, витріть його досуха перед увімкненням. Після цього скип'ятіть чисту воду, вилийте її — повторіть цю процедуру кілька разів (до п'яти).
- Відміряйте потрібну довжину силового кабелю — залишок сховайте всередину підставки (1).
- Поставте підставку на чисту, суху та рівну поверхню.
- Наповніть чайник потрібною кількістю води. Якщо води буде забагато, кипляча рідина може вилитися через край, а якщо замало — чайник не зможе нормально працювати.
- Наливати воду можна через носик або відкриту кришку, яку після цього треба щільно закрити.
- Вода має досягти мінімального та не перевищувати максимального рівня (вони позначені всередині чайника).
- Не наливайте воду, коли чайник стоїть на підставці.
- Поставте чайник на підставку.
- Вставте вилку силового кабелю в розетку.
- Увімкніть чайник, натиснувши кнопку (2).
- Коли вода закипить, чайник вимкнеться автоматично.
- Перш ніж зняти чайник із підставки, перевірте, чи дійсно він вимкнувся — якщо кнопка досі перебуває в положенні (1), вимкніть його вручну.
- Не вмикайте чайник, якщо в ньому немає води.

## Очищення чайника

Необхідно періодично, принаймні раз на місяць, видаляти осад і вапняний наліт. Очищення чайника від осаду можна виконувати в такий спосіб:

- Налийте півлітра 8% білого оцту в холодний чайник і залиште його там, не нагріваючи, на 2 години. Після цього вилийте оцет, скип'ятіть у чайнику чисту воду та вилийте її. Повторіть процедуру кілька разів (до п'яти).
- Скип'ятіть у чайнику 30 г лимонної кислоти та півлітра води — залиште його в такому стані на 30 хвилин. Вилийте воду, скип'ятіть у чайнику чисту воду та вилийте її. Повторіть процедуру кілька разів (до п'яти).

Для очищення зовнішніх частин чайника використовуйте вологу ганчірку, змочену в рідкому мийному засобі. Для очищення підставки застосовуйте лише суху ганчірку. Не використовуйте розчинники, розріджувачі або засоби для очищення, що можуть пошкодити або подряпати чайник та його компоненти.

## Технічні дані:

220... 240 В, 50... 60 Гц, 1800 Вт

Місткість: 1,8 л