

# НАСТІЛЬНИЙ БЛЕНДЕР

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон номінальної напруги: 220-240 В,

Номінальна частота: 50/60 Гц

Номінальна вхідна потужність: 500 Вт,

Ємність чаші для змішування: 1,5 л.

## ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МАЙБУТНЬОМУ.

- Перш ніж приєднувати пристрій до розетки живлення, перевірте, щоб технічні дані на паспортній табличці пристрою збігалися з електричною напругою у розетці.
- Під'єднайте пристрій лише до належним чином заземленої розетки.
- Цей пристрій призначений для використання в приміщенні. Не використовуйте цей пристрій у комерційних цілях. Не варто використовувати пристрій для промислових цілей або поза межами приміщення!
- Забороняється використовувати пристрій для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
- Завжди вимикайте пристрій та від'єднайте його від розетки живлення, якщо ви залишаєте його без нагляду або якщо ви не збираєтеся ним користуватися, а також перед чищенням.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не мийте пристрій під проточною водою і не занурюйте його у воду або будь-яку рідину.
- Подбайте про те, щоб не сталося контакту вилки мережевого кабелю з водою, вологою або розігрітою поверхнею.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити пристрій від розетки. Це може призвести до пошкодження мережевого кабелю або розетки. Кабель з розетки виймається шляхом витягування за вилку мережевого кабелю.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, зверніться до технічного сервісного центру для його заміни. Заборонено використовувати пристрій з пошкодженим шнуром живлення або вилкою.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не ремонтуйте пристрій самостійно та не робіть в ньому жодних регулювань. Для виконання всіх ремонтних робіт слід звернутися до авторизованого сервісного центру. Втручання у конструкцію під час гарантійного періоду може призвести до анулювання гарантії.
- **Короткочасна робота: Пристрій можна використовувати протягом нетривалого часу, максимум 1 хвилину. Перед повторним використанням слід залишити пристрій для охолодження на 3 хвилини!**
- При змішуванні не встромляйте руки або будь-які предмети, не призначені для цього в ємність для змішування!
- Дотримуйтеся особливої обережності працюючи з ножем! Існує небезпека тілесних ушкоджень, особливо під час спорожнення або чищення пристрою!
- У ємність для змішування не слід вливати рідини з температурою понад 60°C! Небезпека опіку.
- Встановіть пристрій на стійкій і рівній поверхні. Розмістіть таким чином, щоб не відбулося його перекидання.
- Пристрій можна вмикати лише тоді, коли ємність для змішування закрита кришкою. Отвір для заповнення у кришці повинен бути закритий.
- Забороняється знімати кришку під час роботи пристрою!
- Заборонено вмикати пристрій, якщо він порожній!
- Не переполюйте! Підбирайте кількість продуктів, що змішуються, з урахуванням ефекту спінування в ході змішування. За потреби зменшіть кількість.
- Не переносьте та не піднімайте пристрій під час роботи. Спочатку вимкніть пристрій, а потім витягніть вилку з розетки. Переносити пристрій завжди слід двома руками!

## ДІТИ ТА НЕПОВНОСПРАВНІ ОСОБИ

- З міркувань безпеки, будь ласка, зберігайте всю упаковку (пластикові пакети, коробки, полістирол тощо) у недоступному для дітей місці. УВАГА! Не дозволяйте маленьким дітям гратися з фольгою, оскільки існує небезпека удушення!
- Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, сенсорні чи розумові здібності та/або недостатні знання та/або досвід, якщо вони не перебувають під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, або отримали інструкції щодо використання пристрою.
- За дітьми слід весь час стежити, щоб вони не гралися з пристроєм.

## ОПИС ПРИСТРОЮ

- (1) Корпус двигуна
- (2) Ємність для змішування
- (3) Кришка
- (4) Насадка

## ЗБИРАННЯ ПРИСТРОЮ

- Встановіть ємність для змішування (2) на корпус двигуна (1).
- Одягніть кришку (3).
- Встановіть насадку (4) в отвір для заповнення на кришці. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується.

## ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

- Перед першим використанням помийте ємність для змішування, кришку, насадку та мішалку в теплій мильній воді.
- Попередньо наріжте продукти які потрібно змішати на дрібні шматочки.
- Не кладіть гарячі продукти у ємність для змішування.
- Переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні «0». Встановіть ємність для змішування у відповідне місце. Помістіть інгредієнти, які потрібно змішати, у ємність для змішування. Важливо підібрати кількість продуктів, що змішуються з урахуванням ефекту спінування при змішуванні. За необхідності зменшіть кількість. Накрийте кришкою. Закрийте отвір для заповнення за допомогою прозорої насадки. Закрутіть насадку.
- Під'єднайте кабель живлення до належним чином встановленої розетки.
- Оберіть потрібну потужність та швидкість змішування. (Доступно 2 швидкості)
- Встановіть перемикач у положення «0», щоб завершити процес змішування.
- Додавання інгредієнтів: переконайтеся, що перед додаванням інгредієнтів перемикач знаходиться в положенні «0». Змініть насадку, вкладіть інгредієнти через отвір для заповнення. Щоб полегшити розміщення інгредієнтів, можна використовувати мішалку. УВАГА: НЕ залишайте мішалку всередині ємності під час змішування.
- Режим TURBO (T): Режим Turbo вмикається після встановлення та утримання перемикача у положенні TURBO. Пристрій не повинен працювати більше 1 хвилини. Перед повторним використанням залишити охолоджуватись протягом 3 хвилин!
- Подрібнення кубиків льоду: Ножі в ємності придатні для подрібнення кубиків льоду. Наповніть ємність кубиками льоду на 1/3 висоти. При подрібненні необхідно увімкнути режим TURBO.
- Після закінчення змішування встановіть перемикач у положення «0».
- Витягніть вилку з розетки живлення.

## ЧИЩЕННЯ

Попереднє чищення: Посуд для змішування наповнити наполовину водою та увімкнути перемикач «Т» протягом приблизно 10 секунд. Потім вилийте рідину.

Стандартне чищення:

- Перед чищенням необхідно виняти вилку з розетки живлення.
- За жодних обставин під час чищення не занурюйте у воду корпус двигуна. Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не використовуйте їдкі або абразивні миючі засоби.
- Ємність для змішування, кришку, насадку та мішалку можна мити в посудомийній машині.
- Після закінчення роботи мішалку негайно вимити теплою водою з милом.

**Попередження!** Небезпека травмування! Ножі всередині ємності дуже гострі.

• Після миття та просушування всіх елементів складіть пристрій так, як написано в розділі «Збирання».

- Для чищення корпусу двигуна слід використовувати виключно вологу тканину серветку.