

## **Електробритва чоловіча ENCHEN Blackstone Plus**

Мал

### **Інструкція з експлуатації**

З міркувань безпеки рівень заряду акумулятора виробу залишається низьким під час транспортування.

Будь ласка, повністю зарядіть виріб перед першим використанням

### **Важливі вказівки з техніки безпеки!**

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

1. Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
2. Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
3. Використовуйте даний прилад виключно за призначенням. Ніколи не використовуйте електробритву на домашніх тваринах.
4. Не занурюйте прилад у воду під час зарядки та не заряджайте його у вологому приміщенні. Тримайте прилад сухим після використання.
5. Символ справа вказує на те, що прилад можна мити під проточною водою.
6. Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.
7. Не стукайте приладом та не кидайте цей виріб, якщо він був пошкоджений внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.

8. Не модифікуйте та не ремонтуйте цей прилад самостійно.

### **Важливо!**

1. Після кожного використання надягайте належним чином захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза бритви. Щоб уникнути будь-яких травм, людському тілу, не використовуйте цей прилад, якщо ріжуча головка або внутрішнє лезо пошкоджено.
2. Лезо бритви має певний термін служби. Вчасно заміняйте лезо в раз його зношення.
3. Якщо прилад не використовувався протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його принаймні один раз на шість місяців.
4. Якщо прилад не працює належним чином, надішліть його продавцю або в авторизований сервісний центр для перевірки та ремонту.
5. Даний прилад призначений для використання виключно на волоссі на обличчі, в жодному разі не використовуйте його на інших ділянках шкіри.
6. Не докладайте надмірних зусиль у районі губ чи інших частин обличчя та уникайте безпосереднього контакту зі шрамами або пошкодженою шкірою.

### **Деталі та компоненти**

Мал.

- Захисна кришка
- Бритвенний блок
- Лезо бритви
- Перемикач потужності
- Індикатор живлення
- Індикатор стану батареї

Мал

- Триммер
- Перемикач довжини тримера

- Інтерфейс зарядки

МАЛ.

- Зарядний кабель
- Щіточка для очищення
- Посібник користувача

## **Використання**

Перші кілька разів після початку використання приладу, на шкірі може з'явитися легке подразнення. Це нормальне явище. Рекомендовано використовувати цю бритву регулярно (принаймні три рази на тиждень) протягом трьох тижнів, щоб ваша шкіра могла якнайшвидше адаптуватися до нової системи гоління.

### **Крок 1**

Зніміть захисну кришку та натисніть перемикач, щоб увімкнути електробритву

### **Крок 2**

Рухайте ріжучу головку проти напрямку росту волосся, використовуючи як прямі, так і кругові рухи. Ефективність гоління краща, коли ваше обличчя сухе. Тому радимо голитися перед миттям обличчя або після спливу деякого часу після миття обличчя.

Електробритва може безперервно працювати протягом 60 хвилин після 1,5 годин заряджання.

### **Крок 3**

Натисніть перемикач, щоб вимкнути електробритву, та одягніть захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза бритви.

### **Примітка:**

Неправильне використання приладу може призвести до пошкодження леза, будь ласка, переконайтеся, що лезо в хорошому стані перед використанням електробритви. У разі пошкодження леза припиніть використовувати бритву.

## **Як заряджати прилад**

1. Вимкніть живлення бритви.
2. Під'єднайте зарядний кабель до бритви та адаптера , а потім підключіть зарядний пристрій до розетки змінного струму 100–240 В. \*Слід використовувати зарядний пристрій 5 В/1 А.
3. Під час заряджання індикатор заряджання завжди світиться постійним світлом, прилад буде повністю заряджено приблизно за 1 годину. При цьому також на приладу будуть відображатись індикатори повного заряду.
4. Ви також можете підключити зарядний кабель до бритви та USB-інтерфейсу для зарядки.

Мал.

### **Важливо!**

1. Коли заряду батареї буде недостатньо для роботи приладу, індикатор живлення буде блимати білим кольором нагадуючи вам про те, що необхідно зарядити прилад.
2. Електробритва розрахована на 90 хвилин безперервного використання після повного заряджання протягом 1 години.

Мал.

Назва продукту: Електробритва

Модель: BlackStone Plus

Номінальна напруга: 3,7 В ===

Номінальна потужність: 5 Вт

Час зарядки: 1 година

## ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед очищенням приладу, обов'язково вимкніть бритву.
2. Бритву необхідно промити під проточною водою (краще теплою).
3. Вийміть бритвенний блок та очистіть корпус та поглиблення від волосся та пилу.
4. Бритвенний блок та корпус приладу також можна мити під проточною водою.

Мал.

### Глибоке очищення

1. Зніміть лезо бритви.
2. Зніміть блок лез .
3. Від'єднайте блок леза від корпусу та очистіть леза за допомогою щіточки для очищення..
4. Після очищення встановіть всі компоненти бритви назад у зворотному порядку.

**Примітка:** щоб підтримувати хороший ефект гоління, рекомендується щороку замінювати леза бритви.

### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

|                  |  |
|------------------|--|
| Назва продукту   |  |
| Дата покупки     |  |
| Адреса клієнта   |  |
| Дата/Місяць /Рік |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Назва магазину     |  |
| Гарантійний термін |  |

## **УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ**

\* Усі пов'язані з якістю дефекти товарів, які продаються безпосередньо через ENCHEN або через авторизованих торгових посередників ENCHEN, покриваються розширеною гарантією, починаючи з дати покупки.

\* Обмежена гарантія ENCHEN поширюється лише на країну придбання. Обмежена гарантія не дійсна для товарів, вивезених за межі країни, у якій вони спочатку були придбані або відправлені безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.

\* Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENCHEN. Гарантія не стосується нормального зносу та експлуатації приладу, а також будь-яких дефектів, що виникли внаслідок пошкодження, спричиненого неправильним використанням цього продукту.

Гарантія поширюється виключно на первинного покупця.

У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона.

\* Щоб вимагати гарантії, зверніться до центру сервісного обслуговування в магазині, де ви купували прилад або напишіть нам за електронною адресою: [export@enchen.cn](mailto:export@enchen.cn)

## **ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА**

1. Вийміть батарею з приладу, перш ніж викинути її.
2. Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що прилад вимкнено.
3. Безпечно утилізуйте батарею.

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development So., Ltd. Add: Room 103, 3th  
Bld, No.320 Donglap Rd, Minhang District, Shanghai, China Mode in P.R.C.