

Опис приладу



Даний прилад можна використовувати виключно однією рукою, і суворо заборонено торкатися гарячого наконечника приладу.

1

Технічні характеристики

Модель приладу	Enrollor	Робоча температура	140°C ~ 200°C
Нагрівальний блок	PTC	Номинальна частота	50Гц
Номинальна напруга	100-240В~	Номинальна потужність	32Вт

Місце виробництва: Китай



Пояснення щодо номінальної потужності приладу: пристрій є нагрівальним виробом У поєднанні з практичними характеристиками цього виробу його номінальна потужність має бути максимальною потужністю, яка вимірюється у відкритому або закритому стані після стабільної роботи приладу (приблизно через 30 хвилин роботи) (загалом, потужність виробу у повністю відкритому стані має бути більшою, ніж у закритому стані).

Інструкції з техніки безпеки



УВАГА!

- Не використовуйте цей прилад поблизу води. Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душових кабін та інших ємностей з водою.
- Перед використанням приладу уважно прочитайте цей посібник користувача та збережіть його для подальшого використання.
- Регулярно перевіряйте стан лінії електропередач; Не використовуйте цей прилад, якщо вилка, лінія живлення або сам прилад пошкоджені.
- Якщо лінія живлення пошкоджена, її має замінити кваліфікований персонал виробника, його відділу обслуговування або подібних відділів.

2

- Даний прилад не призначений для використання особами з обмеженими фізичними можливостями, з вадами сприйняття чи розуму або без відповідного досвіду та здорового глузду (включаючи дітей), за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом та керівництвом опікуна.
- Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисного відключення (УЗО) з номінальним залишковим робочим струмом не більше 30 мА в електричному ланцюзі електроживлення у ванній кімнаті.
- Тримайте даний прилад у недоступному для дітей місці.



- Не допускайте контакту лінії живлення з гарячими частинами приладу.
- Не розміщуйте даний прилад на поверхні, яка не є термостійкою, також його слід тримати подалі від легкозаймистих матеріалів (таких як рушники чи одяг).
- Тримайте прилад подалі від дітей.
- ніколи не залишайте прилад увімкненим, якщо ви ним не користуєтесь, оскільки існує ризик виникнення пожежі.
- Будьте особливо обережні, встановлюйте та зберігайте прилад таким чином, щоб він не міг завдати шкоди особам, в тому числі ураження електричним струмом, які перебувають в ванній кімнаті.

⚠ УВАГА!

- Не використовуйте даний прилад на перуках.
- Обов'язково виймайте вилку з розетки після використання приладу
- Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу
- Перед зберіганням обов'язково дайте продукту повністю охолонути.

3

Підказки щодо користування приладом

1. Будь ласка, тримайте нагрівальну пластину та наконечник чистими та охайними. Не використовуйте цей прилад після нанесення лаку або гелю для волосся, щоб уникнути пошкодження приладу та впливу на наступне його використання.
2. Наконечник та пластина приладу покриті керамічним покриттям. Покриття з часом стирається. Навіть якщо покриття зношується, це не впливає на роботу пристрою.
3. Під час використання приладу на фарбованому волоссі, покриття може пофарбуватись.
4. Не торкайтеся нагрівальною частиною приладу свого тіла, особливо до очей, вух, обличчя та шиї.
5. Не використовуйте прилад в вологих середовищах та середовищах де розпилюється газ.

Як використовувати прилад?

Перед використанням переконайтеся, що волосся чисте та сухе.

1. Вставте вилку в розетку. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, прилад почне попередній нагрів протягом 1–3 хвилин.
2. Випрямляючи волосся, розділіть його на кілька прядок і розділіть їх затискачами. Чим менше волосся в кожному пасмі, тим простіше буде використовувати прилад та ви отримаєте кращий ефект від роботи приладу.
3. Візьміть пасмо волосся, яке ви хочете завити, і розчешіть його гребінцем. Помістіть волосся між пластинами на накрутіть його на прилад зверху вниз, повторіть даний крок з усіма пасмами волосся.
4. Якщо ви забули вимкнути прилад після його використання, він автоматично вимкнеться через 60 хвилин роботи.
5. Після використання, натисніть на кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад, після цього від'єднайте вилку від розетки та дайте йому охолонути перед зберіганням.

Примітка: Прилад оснащений аніонною конфігурацією він видаватиме звук шипіння під час увімкнення, це звук емітера аніонів, що є нормальним явищем.


4

ENCHEN

Стайлер з подвійною функцією



Інструкція з експлуатації



ENCHEN СТАЙЛЕР
ENROLLOR

AMEIDA TECHNOLOGY CO., Ltd.
Адреса: Кімната 2102, комплексна будівля, Jiangjin Comprehensive
Зона вільної торгівлі, No.88, Maya Avenue, Luohuang Town,
Район Цзянцзінь, місто Чунцінь, Китай