



**Важливі вказівки з техніки безпеки!**  
Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
- Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
- Не занурюйте прилад у воду під час зарядки та не заряджайте його у вологому приміщенні. Тримайте прилад сухим після використання.
- Символ справа вказує на те, що прилад можна мити під проточною водою.
- Даний прилад містить збудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.
- Не ставьте приладом та не кидайте цей виріб, якщо він був пошкоджений внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використання.
- Не модифікуйте та не ремонтуйте цей прилад самостійно.

**Важливо!**

- Після кожного використання надягайте належним чином захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза бритви. Щоб уникнути будь-яких травм, людському тілу, не використовуйте цей прилад, якщо ріжуча голівка або внутрішнє лезо пошкоджене.
- Лезо бритви має певний термін служби. Вчасно замінійте лезо в раз його зношення.
- Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його приблизно один раз на шість місяців.
- Якщо прилад не працює належним чином, надішліть його продавцю або в авторизований сервісний центр для перевірки та ремонту.
- Не вставляйте тример глибоко у ніздру. Не натискайте сильно на тример під час його використання.
- Використовуйте та зберігайте даний прилад у місцях з температурою від 5 °C до 35 °C.

**ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ**

**Крок 1**  
Зніміть захисну кришку та натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути тример. Після увімкнення засвітиться білий індикатор робочого стану.

**Крок 2**  
Стрижка волосся в носі та вухах:  
Обережно вставте кінець леза тримера для носа в ніздру або вушний отвір, щоб підстригти волоски в носі та вухах.

**Стрижка брів:**  
1. Приєднайте головку тримера для брів та з обережністю спрямуйте ріжучий блок на небажані волоски уздовж лінії брів.  
2. З обережністю проводьте тримером по бровам, переконуючись у тому, що ви не видалисте зайве волосся.  
Ви також можете використовувати тример для брів, для формування та догляду за своєю бородою, бакенбардами та волоссям на шиї.

**Крок 3**  
Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути тример і надіньте захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза під час зберігання приладу.

**Примітка:**

- Після цього очистіть головку тримера щіткою для очищення. Намагайтесь очищати тример кожного разу після його використання.
- Неправильне використання приладу може призвести до пошкодження леза. Радимо шоразу перед використанням приладу переконатися в тому, що леза в належному стані. У разі пошкодження лез- припиніть використання тримера.



**Як заряджати прилад?**

**Вимкніть живлення приладу.**

- Під'єднайте зарядний кабель до приладу та адаптера, а потім підключіть зарядний пристрій до розетки змінного струму 100-240 В. \*Слід використовувати зарядний пристрій 5 В/1 А.
- Під час заряджання індикатор заряджання буде блимати білим кольором.
- Прилад буде повністю заряджено приблизно за 1,5 години. Індикатор буде світитись білим кольором після повної зарядки
- Ви також можете підключити зарядний кабель до бритви та USB-інтерфейсу для зарядки.

**Важливо!**

- Коли заряду батареї буде недостатньо для роботи приладу, індикатор живлення буде блимати червоним кольором нагадуючи вам про те, що необхідно зарядити прилад.
- Тример розрахований на 90 хвилин безперервного використання після повного заряджання протягом 1,5 годин.

**Очищення та технічне обслуговування**

- Перед очищенням пристрою вимкніть живлення.
- Очистіть волосся з тримера за допомогою щітки для очищення.
- Поверніть головку тримера проти годинникової стрілки, щоб зняти її з корпусу приладу. Очистіть ріжучу головку щіткою або промийте її водою. Перед повторним встановленням ріжучої головки дайте їз повністю висохнути. Вставте головку тримера на місце обертаючи її за годинниковою стрілкою.
- Після очищення встановіть ріжучу головку назад в корпус пристрою та та змастіть її маслом, що йде в комплекті.

**Примітка.**

- Радимо змінювати леза тримера щорозу, щоб отримувати ідеальні результати від використання приладу.
- Важливо зберігати тример у безпечному та сухому місці. Для зберігання тримера ми радимо використовувати оригінальну упаковку.

**Технічні характеристики**

Назва продукту: Тример для носу та брів ENCHEN  
 Модель: Mocha N plus  
 Номінальна напруга: 3,7В  
 Номінальна потужність: 1 Вт  
 Акумулятор: 320 мАг  
 Час зарядки: 1,5 години

**Дорожній замок**

Тример оснащено функцією блокування для транспортування, щоб запобігти його випадковому запуску під час переміщення або подорожей.

Для увімкнення функції блокування:

- Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом тривалого часу, щоб увійти в режим блокування приладу, білий індикатор на корпусі пролимає 3 рази і згасне, прилад перейде у режим блокування.
- Для вимкнення блокування натисніть та утримуйте кнопку живлення, після чого тример буде розблоковано.

**УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ**

- Усі пов'язані з якістю дефекти товарів, які продаються безпосередньо через ENCHEN або через авторизованих торгових посередників ENCHEN, покриваються розширеною гарантією, починаючи з дати покупки.
- Обмежена гарантія ENCHEN поширюється лише на країну придбання. Обмежена гарантія не дієна для товарів, вивезених за межі країни, у якій вони спочатку були придбані або відправлені безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.
- Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENCHEN. Гарантія не стосується нормального зносу та експлуатації приладу, а також будь-яких дефектів, що виникли внаслідок пошкодження, спричиненого неправильним використанням цього продукту.
- Гарантія поширюється виключно на первинного покупця.
- У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона.
- Щоб вимагати гарантії, зверніться до центру сервісного обслуговування в магазині, де ви купували прилад або напишіть нам за електронною адресою: export@enchen.cn

**Гарантійний талон**

Назва продукту	
Дата покупки	
Адреса клієнта	
Дата/Місць /Рік	⋮
Назва магазину	
Гарантійний термін	⋮

**ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА**

- Вийміть батарею з приладу, перш ніж викинути її.
- Перш ніж виймати батарею, переконайтесь, що прилад вимкнено.
- Безпечно утилізуйте батарею.

**ENCHEN**

Shanghai Qiaoyu Smart Sci-Tech Development Co., Ltd. Address: Kisonara 103, 3th Bid, No.320 Donglap Rd, Minhang District, Shanghai, China Made in P.R.C.

**技术要求:**  
 材质：105g哑粉纸  
 尺寸：70\*97mm  
 风琴折页双面印

**印刷要求：**色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色，颜色及专色：Pantone cool gray 11C、