

Traveller 英文说明书
技术要求 风琴折页双面印
材质: 105g哑粉纸

尺寸: 63*90mm

印刷要求: 色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印、不露杂色

颜色及专色: Pantone cool gray 11C

ENCHEN



Електробритва чоловіча Traveller

З міркувань безпеки рівень заряду акумулятора виробу залишається низьким під час транспортування.
Будь ласка, повністю зарядіть виріб перед першим використанням

Деталі та компоненти



Використання приладу

Перші кілька разів після початку використання приладу, на шкірі може з'явитися легке подразнення. Це нормальне явище. Рекомендовано використовувати цю бритву регулярно (принаймні три рази на тиждень) протягом трьох тижнів, щоб ваша шкіра могла якнайшвидше адаптуватися до нової системи гоління.

Крок 1

Зніміть захисну кришку та натисніть перемикач, щоб увімкнути електробритву

Крок 2

Рухайте ріжучу голівку проти напрямку росту волосся, використовуючи як прями, так і кругові рухи. Ефективність гоління краща, коли ваше обличчя сухе. Тому голіться перед миттям обличчя або після спливу деякого часу після миття обличчя.
Електробритва може безперервно працювати протягом 60 хвилин після 1,5 годин заряджання.

Крок 3

Натисніть перемикач, щоб вимкнути електробритву, та одягніть захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза бритви.

Примітка:

Неправильне використання приладу може призвести до пошкодження леза, будь ласка, переконайтеся, що лезо в хорошому стані перед використанням електробритви. У разі пошкодження леза припиніть використовувати бритву.

Дорожній замок

Бритва оснащена функцією блокування для транспортування, щоб запобігти її випадковому запуску під час переміщення або подорожей. Для увімкнення функції блокування:

Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увійти в режим блокування приладу, синій індикатор на корпусі буде блимати. Для вимкнення блокування натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, після чого бритву буде розблоковано.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед очищенням приладу, обов'язково вимкніть бритву.
2. Бритву необхідно промити під проточною водою (краще теплою).
3. Вийміть бритвенний блок та очистіть корпус та поглиблення від волосся та пилу.
4. Бритвенний блок та корпус приладу також можна мити під проточною водою.
5. Обережно струсіть надлишки води з приладу та ретельно висушіть утримувач бритвенного блоку.

Примітка:

1. Під час чищення переконайтеся, що інтерфейс зарядки сухий.
2. Встановіть ріжучі леза з блоком на місце, коли вони повністю висохнуть.

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

1. Вийміть батарею з приладу, перш ніж викинути її.
2. Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що прилад вимкнено.
3. Безпечно утилізуйте батарею.

Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтеся усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

1. Цей пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
2. Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
3. Не занурюйте прилад у воду під час зарядки та не заряджайте його у вологому приміщенні. Тримайте прилад сухим після використання.
4. Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.
5. Не стукайте приладом та не кидайте цей виріб, якщо він був пошкоджений внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.
6. Не модифікуйте та не ремонтуйте цей прилад самостійно.

Важливо!

- Після кожного використання надайте належним чином захисну кришку, щоб запобігти пошкодженню леза бритви. Щоб уникнути будь-яких травм, людському тілу, не використовуйте цей прилад, якщо ріжуча голівка або внутрішнє лезо пошкоджено.
- Лезо бритви має певний термін служби. Вчасно замініть лезо в раз його зношення.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його принаймні один раз на шість місяців.
- Якщо прилад не працює належним чином, надішліть його продавцю або в авторизований сервісний центр для перевірки та ремонту.
- Даний прилад призначений для використання виключно на волосся на обличчі, в жодному разі не використовуйте його на інших ділянках шкіри.
- Не докладайте надмірних зусиль у районі губ чи інших частин обличчя та уникайте безпосереднього контакту зі шрами або пошкодженою шкірою.

ENCHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320 Donglan Rd, район
Мінханг, Шанхай, Китай, 201102

ЗАРЯДКА ПРИЛАДУ

1. Перед заряджанням обов'язково вимкніть електробритву. У разі недостатнього заряду, індикатор стану заряду буде мерехтіти надаючи вам про необхідність зарядити прилад.
 2. Під'єднайте зарядний кабель Type-C до бритви та адаптера, потім підключіть адаптер до розетки змінного струму 100-240 В.
- *Слід використовувати адаптер 5W1A.
3. Під час заряджання індикатор батареї блиматиме червоним, відображаючи процес зарядки бритви.
 4. Час зарядки електробритви становить 1,5 годин, після цього індикатор засвітиться синім кольором і бритву можна буде використовувати.

Примітка: Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте його принаймні один раз на шість місяців.

Технічні характеристики

Назва продукту: Міні електробритва

Модель: Traveller

Номинальна напруга: 5 В

Номинальна потужність: 2 Вт

Час зарядки: 1,5 години



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва продукту	
Дата покупки	
Адреса клієнта	
Дата/Місяць /Рік	
Назва магазину	
Гарантійний термін	

УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ

* Усі пов'язані з якістю дефекти товарів, які продаються безпосередньо через ENCHEN або через авторизованих торгових посередників ENCHEN, покриваються розширеною гарантією, починаючи з дати покупки.

* Обмежена гарантія ENCHEN поширюється лише на країну придбання. Обмежена гарантія не діє для товарів, вивезених за межі країни, у якій вони спочатку були придбані або відправлені безпосередньо з авторизованої онлайн-покупки.

* Ця гарантія поширюється лише на оригінальні продукти ENCHEN. Гарантія не стосується нормального зносу та експлуатації приладу, а також будь-яких дефектів, що виникли внаслідок пошкодження, спричиненого неправильним використанням цього продукту.

Гарантія поширюється виключно на первинного покупця. У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона.

* Щоб вимагати гарантії, зверніться до центру сервісного обслуговування в магазині, де ви купували прилад або напишіть нам за електронною адресою: export@enchen.cn