



Тример

ESPERANZA EBG004

Моделі : EBG004K
EBG004S



ТРИМЕР

Опис

1. Захисний ковпачок
2. Насадка для стриження волосся в носі і вухах
3. Вимикач ON/OFF
4. Корпус
5. Кришка батарейного відсіку*
6. Щіточка для чищення

***Працює від 1 батарейки типу AA (немає в комплекті)**

Заходи безпеки

Перед експлуатацією уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал надалі.

- Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в справжній інструкції.
- Не користуйтеся приладом з пошкодженою або зломленою насадкою, це може привести до травми.
- Цей прилад призначений лише для стриження волосся в носі і вухах, не використовуйте його в інших цілях.
- Використовуйте лише ті прилади, які входять у комплект постачання.
- Не залишайте включений пристрій без нагляду.
- Пристрій має бути відключений, коли ви його не використовуєте, а також у тому випадку, коли збираєтесь зняти насадку для чищення.
- Не занурюйте пристрій у воду або будь-які інші рідини.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте без нагляду поліети-

ленові пакети, використовувані в якості упаковки.

- **Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Загроза задихи!**
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій в якості іграшки. Дотримуйтесь особливої обережності в тому випадку, якщо поряд з працюючим пристроєм знаходяться діти, або особи з обмеженими можливостями.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їх безпеку, їм не дано відповідні і зрозумілі інструкції про безпечно користування приладом і тієї небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- Наглядайте за станом елемента живлення. Витягуйте елемент живлення з батарейного відсіку, якщо пристрій не використовувався протягом довгого часу.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Установка елемента живлення

- Зніміть кришку батарейного відсіку, повернувши її проти годинникової стрілки.
- Встановить елемент живлення «AA», дотримуючись полярності.
- Поедняйте мітку на кришці батарейного відсіку (5) з міткою на корпусі пристрою (4), поверніть кришку за годинниковою стрілкою до упору.

УКРАЇНЬСЬКА

Використання

Насадка (2) використовується для усунення волосся в носі і вухах.

Зніміть ковпачок (1).

Увімкніть тример, встановивши перемикач (3) в положення "ON".

Усунення волосся в носі

- Переконайтесь, що носова порожнина чиста.
- Обережно вставте насадку (2) у ніздю.
- Не вставляйте насадку (2) у ніздю глибше ніж 0,5 см.
- Робіть приладом кругові рухи для усунення небажаного волосся в ніздрях.

Усунення волосся у вухах

- Переконайтесь, що зовнішні вушні канали чисті та у них відсутня сірка.
- Обережно вставте насадку (2) у зовнішній вушний канал.
- Щоб уникнути травмування барабанної перетинки не вставляйте насадку (2) у вушний канал глибше ніж 0,5 см.
- Робіть приладом кругові рухи для усунення небажаного волосся у вушної раковині.
- Після завершення роботи вимкніть пристрій, встановивши перемикач (3) в положення "OFF".
- Надіньте захисний ковпачок (1) на насадку (2).

Чищення та догляд

Витягніть елементи живлення з батарейного відсіку.

Протріть зовнішню поверхню корпусу пристрою м'якою, злегка вологою

тканиною, не допускайте попадання води всередину корпусу.

Не використовуйте абразивні чистячі засоби та розчинники.

Для чищення насадки (2) користуйтеся щіточкою (6).

Для більш ретельного очищення періодично знімайте насадку (2) та протирайте її спиртом.

Встановіть насадку (2) на місце.

Встановіть елемент живлення у батарейний відсік.

Технічні характеристики

Живлення: елемент живлення «AA», 1,5 В.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн та технічні характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЄЕС про низьковольтних апаратурах.

