



MICROCURRENT FACE-LIFT PEN | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Anti-Aging
Massage Technology



Low-Voltage
Current

Молодість

шкіри
за лічені
хвилини



Create your personal
Skincare Routine

і завантаж наш застосунок GESKE



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



НЕ ЗАВАДИТЬ ЗНАТИ

ПОРАДА 1

Переконайся, що пристрій сухий, перш ніж увімкнути технологію MicroCurrent Face-Lift Technology.

ПОРАДА 2

Завжди використовуй наш спеціально розроблений гель Hydrating MicroCurrent Gel, щоб посилити ефект від сеансу. Використання гелю GESKE MicroCurrent Gel є обов'язковим для будь-якого сеансу ліфтингу.

ПОРАДА 3

Очищуй свій пристрій засобом для очищення пристроїв GESKE після кожного використання.



SmartSonic Pulsations

■ 3 рівні швидкості




MicroCurrent

■ 3 рівні інтенсивності



Увімк/Вимк

Натисни і утримуй протягом 1–2 секунд



Контурювання та зміцнення

Тонізована шкіра



Масаж для захисту від старіння

Сяяння молоді шкіри

ОПАНУЙ ПЕРШІ КРОКИ

Бачиш перші ознаки старіння навколо носа та губ? Спробуй нашу нову ручку SmartAppGuided™ MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1, яка пропонує унікальні функції у боротьбі проти старіння.



ПОВНА ПІДТЯЖКА ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ

ПІДГОТУЙСЯ

На чисте обличчя нанеси наш спеціально розроблений зволожуючий гель Hydrating MicroCurrent Gel.

УВІМКНИ ПРИСТРІЙ

Увімкни технологію SmartSonic Pulsation and MicroCurrent Face Lift Technology, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Вибери бажану інтенсивність за допомогою кнопок «Плюс» і «Мінус».

ПІДТЯГНИ ШКІРУ

Помісти кульки Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres у зону під очима, поряд із носом. Пройдися пристроєм навколо очей, носогубними складками та лінією щелепи, повторюючи кожен рух кілька разів з обох боків обличчя.

ЗАВЕРШИ СЕАНС

Вимкни пристрій, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд, і промий його водою. Очищуй свій пристрій засобом для очищення пристроїв GESKE Device Cleanser після кожного використання.



ЛІФТИНГ ДЛЯ МОЛОДОСТІ ШКІРИ РУК

ПІДГОТУЙСЯ

Вимий руки з м'яким милом і промокни їх. Нанеси наш зволожуючий гель Hydrating MicroCurrent Gel на тильну сторону рук.

УВІМКНИ ПРИСТРІЙ

Увімкни технологію SmartSonic Pulsation and MicroCurrent Face Lift Technology, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд. Вибери бажану інтенсивність за допомогою кнопок «Плюс» і «Мінус».

ПІДТЯГНИ ШКІРУ

Розмісти кульки Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres під основу нігтя мизинця. Тричі пройди пристроєм униз по кожному пальцю до зап'ястя. Потім зроби пристроєм невеликі рухи по колу, охоплюючи всю тильну сторону долоні. Повтори дії на іншій руці.

ЗАВЕРШИ СЕАНС

Вимкни пристрій, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд, і промий його водою. Очищуй свій пристрій засобом для очищення пристроїв GESKE Device Cleanser після кожного використання.

Створи власний план догляду за шкірою

і завантаж наш застосунок GESKE



Найсучасніший застосунок



Відеосупровід з інструкціями



Сканування шкіри на основі ШІ



Експертні поради



Персоналізований посібник



Винагороди у застосунку



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Перед першим використанням прочитай інформацію щодо безпеки. Зберігай обидві інструкції з використання.

Короткий огляд продукту

Твій продукт являє собою багатофункціональний пристрій з технологією MicroCurrent. Його можна безпечно використовувати до 3 разів на тиждень, але не частіше одного разу на день. Не використовуй пристрій частіше. Для максимальної безпеки та досягнення ідеальних результатів завжди дотримуйся персоналізованого плану догляду за шкірою, створеного за допомогою застосунку GESKE.

Передбачуване використання

Наші ручки Geske MicroCurrent Face-Lift Pen & Hello Kitty та MicroCurrent Face-Lift Pen призначені для стимуляції шкіри шиї та обличчя та показані для косметологічного використання без призначення лікаря.

ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням пристрою повністю ознайомся з цією інформацією щодо безпеки та Посібником із використання продукту. Обов'язково збережи копії обох документів, адже в них міститься важлива інформація щодо безпечного використання та вимоги до технічної та юридичної інформації. Пристрій є продуктом для догляду за шкірою для дорослих і не є медичним приладом чи продуктом, що має медичні або інші цілющі властивості. Завжди використовуй пристрій, чітко дотримуючись персоналізованих рекомендацій із використання, наданих у застосунку GESKE Beauty.

Технічні характеристики

Матеріали: ABS, силікон, сплав цинку | Температура зберігання: від -5 до +60°C/від 23 до 140°F | Акумулятор: літій-іонний, 3,7 В | Ємність акумулятора: 220 мА·год | Максимальний зарядний струм: 220 мА | Зарядка напруга: 5 В | Час заряджання: близько 2,5 години | Час роботи залежить від активованих технологій та використовуваного рівня інтенсивності. | Інтерфейс: USB | Програми: вібрація: 3 рівні швидкості, MicroCurrent: 3 рівні інтенсивності

Продукт не придатний для використання за таких умов:

Якщо тобі імплантовано медичний або інший електронний пристрій, як-от кардіостимулятор, після лазерного лікування чи хімічного лікування, після косметичної операції на обличчі.

У наступних випадках обов'язково проконсультуйся з лікарем щодо того, чи підходить продукт для використання саме тобі:

Якщо ти маєш захворювання серця, а також у разі вагітності. Безпеку застосування під час вагітності не встановлено.

Додаткова інформація щодо використання:

Перш ніж ти використовуватимеш технологію MicroCurrent Face-Lift Technology, пристрій має повністю висохнути. Використання гелю Hydrating MicroCurrent Gel від GESKE є обов'язковим при використанні технології MicroCurrent Face-Lift Technology. Не використовуй функцію мікроструму в зоні грудей, навколо очей, в області середньої лінії шиї, в області геніталій/паху, а також на червоній та запаленій шкірі, над родимками та розширеними кровоносними судинами. Дані про віддалений вплив мікроструму не відомі. З огляду на стимуляцію зорового нерва під час використання може спостерігатися миготливе світло. Якщо воно не зникає, коли ти не використовуєш продукт, звернися до лікаря. Під час застосування може виникнути легке поколювання. Зменши інтенсивність мікроструму, щоб зменшити або усунути відчуття поколювання. Може спостерігатися неналежне функціонування електронних пристроїв моніторингу під час використання пристрою. Ніколи не використовуй продукт під час керування автомобілем або роботи з важкою технікою. Не вставляй гострі предмети в отвори виробу. Продукт можна використовувати лише з безпечним адаптером наднизької напруги (SELV). Щоб зарядити пристрій, ми рекомендуємо використовувати стандартні блоки живлення IEC60335. Не використовуй продукт на подразненій чи травмованій шкірі або відкритих ранах (після будь-яких пошкоджень), за наявності бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях). Цей продукт не призначений для лікування невідолі або захворювань шкіри. Якщо у тебе є шкірні захворювання або будь-які проблеми зі шкірою, проконсультуйся з дерматологом перед використанням цього продукту. Не використовуй продукт, якщо він 1) нетипово теплий, 2) механічно пошкоджений або деформований, 3) змінив колір. Якщо під час використання виникне біль та/або дискомфорт, припини використання та звернися до лікаря. Зона навколо очей є дуже чутливою: Обробляй цю зону з особливою обережністю та унікаль будь-якого контакту продукту з повіками або самими очима. Використовуй продукт лише згідно з рекомендаціями, наданими у рамках твого персоналізованого плану догляду. З міркувань гігієни ми рекомендуємо не ділитися своїм продуктом з іншими особами. Продукт призначений для косметологічного догляду за зоною обличчя, шиї та декольте. GESKE не несе відповідальності за шкідливі наслідки, спричинені використанням продукту на інших ділянках тіла чи іншим неправильним використанням, підключенням до невідповідних джерел напруги, забрудненням струмопровідної рідини чи кульок. Перш ніж заряджати пристрій, завжди переконайся у тому, що вилка та розетка повністю сухі. У іншому випадку можливим є ураження електричним струмом, виникнення короткого замикання або пожежі. Не можна використовувати продукт, якщо він підключений до розетки.

Попередження

Ризик ураження у разі неправильного використання!

Використовуй продукт лише так, як описано у Короткому посібнику та відеоінструкціях. Якщо у тебе залишились запитання, зв'яжися з нашою службою підтримки за адресою support@geske.com.

Ризик ураження у разі пожежі/займання!

Не гаси продукт водою. Не кидай продукт у вогонь.

Ризик ураження у разі несправності акумуляторів!

Неналежне поводження з акумуляторами може спричинити неконтрольовану екзотермічну реакцію. У такому випадку негайно утилізуй продукт повністю належним чином.

Ризик травмування дітей!

Зберігай продукт у недоступному для дітей місці.

Ризик ураження електричним струмом!

Рідина може пошкодити схему заряджання та становити загрозу для твого здоров'я. Під час очищення від'єднуй продукт від зарядного кабелю/мережі.

Ризик ураження магнітними полями!

Магнітні поля можуть чинити вплив на механічні та електронні компоненти, наприклад, на кардіостимулятори. **Не використовуй продукт у зоні безпосередньо над кардіостимулятором.** За додатковою інформацією звернися до свого лікаря. **Не розтшовуй картки з магнітними смугами** (як-от кредитні картки) поблизу продукту, оскільки магніти, що входять до складу продукту, можуть їх пошкодити.

Ризик пошкодження через зміну температури навколишнього середовища!

Зміна температури навколишнього середовища (як-от після транспортування) може призвести до утворення конденсату. У цьому випадку не використовуй продукт, доки він не адаптується до нової температури навколишнього середовища. Ніколи не піддавай продукт впливу прямих сонячних променів, надмірного тепла чи гарячої води.

Використання є безпечним за температури навколишнього середовища 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через занадто тривале заряджання!

Після кожного процесу заряджання від'єднуй зарядний кабель від мережі.

Заряджання є безпечним за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.

Інформація про утилізацію пристрою та утилізацію відходів виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей електроприлад вперше був випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до європейської Директиви WEEE та національних норм електроприлади та електронні частини, що входять до комплексу постачання, заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну експлуатації продукт необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору, щоб забезпечити екологічно безпечну утилізацію.

Примітки щодо батарей/акумуляторів

Використання є безпечним за температури навколишнього середовища 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через занадто тривале заряджання!

Після кожного процесу заряджання від'єднуй зарядний кабель від мережі.

Заряджання є безпечним за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.



Інформація про утилізацію пристрою та утилізацію відходів виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей електроприлад вперше був випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до європейської Директиви WEEE та національних норм електроприлади та електронні частини, що входять до комплексу постачання, заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну експлуатації продукт необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору, щоб забезпечити екологічно безпечну утилізацію.

Примітки щодо батарей/акумуляторів

У контексті розповсюдження батарей та акумуляторів, відповідно до європейських норм, ми зобов'язані інформувати тебе, споживача, про наступне: Споживач є юридично зобов'язаним повернути батареї та акумулятори. Після використання ти можеш повернути їх нам, віднести їх до муніципального пункту збору чи безкоштовно доставити їх місцевому дилеру. Батареї та акумулятори маркують таким чином:



Ці символи означають, що ти, як споживач, не можеш утилізувати батареї та акумулятори разом із побутовими відходами. Батареї та акумулятори, що містять шкідливі речовини, позначають одним із цих символів. Символ складається з перекресленого контейнера для відходів на колесах і хімічного символу важкого металу, який є основним забруднювачем. Якщо детально, вищезазначені символи означають:

Pb = акумулятор містить свинець, Cd = акумулятор містить кадмій, Hg = акумулятор містить ртуть

Примітки щодо літєвих батарей/акумуляторів

Ти можеш розпізнати літєві батареї та літєві акумулятори за наявністю хімічного символу Li⁺. Окрім наведеної вище інформації, ми також хотіли б зазначити наступне: Для утилізації літєвих батарей чи акумуляторів, повернення їх нам, доставки їх до муніципального пункту збору або додчі до місцевих роздрібних дилерів чи державних компаній з утилізації відходів, переконайся, що вони повністю розряджені. Ми також просимо тебе закрити контакти поверхні батарей, позначені як «+» і «-» липкою стрічкою, щоб запобігти ризику їх займання.



Товариство GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, щм заявляє, що всі електронні пристрої відповідають чинним умовам відповідних європейських директив 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

Обмеження відповідальності

Товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні продавці несуть відповідальність за збитки, спричинені навмисною чи грубою недбалістю товариства GESKE Beauty Tech GmbH, його представника чи довіреного агента, відповідно до законодавчих директив. За винятком випадків заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю, а також порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні торговці несуть відповідальність лише за збитки, які можуть бути спричинені навмисною чи грубою недбалістю. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Більше того, відповідальність перед споживачами наслідок прийнятої гарантії, за винятком випадків навмисної чи грубої недбалості, або у випадку заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю та порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди, кінцівкам і здоров'ю або навмисної чи грубої недбалості з боку товариства GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібних продавців, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Товариство не несе відповідальності за збитки, спричинені: недотриманням вимог цього посібника/неналежним використанням/несанкціонованими модифікаціями/технічними модифікаціями/використанням незатверджених запасних частин/використання незатверджених аксесуарів. Претензії щодо відповідальності згідно з законодавством Німеччини про відповідальність за якість продукції зазначаються незмінно.