

50mmx50mm

PANTONE 292 C
RGB 105 179 231
CMYK 60 16 0 0
HEX/HTML #65b2e8

PANTONE Cool Grey 8 C
RGB 137 139 142
CMYK 4 2 0 44
HEX/HTML #898B8E

PANTONE P Process Black C
RGB 35 25 22
CMYK 0 0 0 100
HEX/HTML #231916

LIVE

Wireless Microphone



Керівництво користувача

proove

Посібник користувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Індикатор підключення мікрофона

2. Індикатор режиму ехоподавлення

3. Індикатор режиму шумозаглушення

4. Кнопка живлення

5. Індикатор рівня гучності

6. Індикатор підключення мікрофонів

7. Порт для заряджання через приймач

8. Порт Type-C для заряджання кейса

9. Дисплей-індикатор заряду

10. Відсік для мікрофонів

11. Відсік для приймача

12. Кріплення для мікрофона

Комплектація

1. Два бездротових мікрофони

2. Приймач Type-C

3. Приймач Lightning

4. Зарядний кейс

5. Зарядний кабель

6. Посібник користувача

Технічні характеристики

Матеріал: ABS

Тип мікрофона: цифровий

Вхідна напруга: 5V/2A

Порт: Type-C

Ємність акумулятора кейса: 250 mAh

Ємність акумулятора мікрофона: 80 mAh

Час роботи (мікрофон): 5 годин

Співвідношення сигнал/шум: 65 дБ

Час затримки: 25 мс

Чутливість: ± 33 дБ

Частотний діапазон: 20Гц-20кГц

Дальність підключення: до 20 м


Конектор: Lightning/Type-C

Колір: чорний

Інструкція з використання


Крок 1: Приєднайте приймач до телефону через необхідний порт.

Примітка: телефони брендів Oppo, Vivo, iQoo, Realme, коректно працюють тільки в разі ввімкнення системи OTG (знайдіть «OTG» - увімкніть функцію).



Крок 2: Натисніть кнопку живлення мікрофона, LED-індикатор загориться зеленим кольором, після чого живлення мікрофона увімкнеться.

Крок 3: Індикаторне світло приймача завжди ввімкнене. Якщо індикатор блимає: мікрофон не під'єднаний до приймача. Якщо індикатор просто горить: мікрофон під'єднаний до приймача і готовий записувати звук.



Зелене світло завжди горить

Інтерфейс користувача

Мікрофон

Функція/Стан	Function/Status	Indicator status
Включення	Натисніть і утримуйте кнопку 5 секунд	Мигає зеленим світлом
Вимкнення	Натисніть і утримуйте кнопку 5 секунд	Вимкнено
Не підключений		Мигає зеленим кольором
Підключений		Горить зеленим кольором
Режим шумозаглушення	Натисніть на кнопку живлення для вимкнення/включення режиму	Індикатор шумозаглушення світиться, коли режим вимкнений, і не світиться, коли вимкнений
Режим ехоподавлення	Три рази натисніть на кнопку живлення для вимкнення/включення режиму	Індикатор ехоподавлення світиться, коли режим вимкнений, і не світиться, коли вимкнений
Зарядка		Під час зарядки індикатор горить червоним кольором, при досягненні рівня заряду до 100%, колір індикатора змінюється на зелений, горить 10 секунд і вимикається

Приймач

Функція/Стан	Дія	Стан індикатора
Включення	Вставте приймач у смартфон, він включиться автоматично	Два індикатори горять зеленим світлом, що миготить
Вимкнення	Висуньте приймач зі смартфона, він автоматично вимкнеться	Вимкнено
Не підключений		Зелене світло, що мигтить
Підключений		Зелене світло завжди горить
Регулювання гучності	Циклічно натискайте на кнопку, рівень гучності буде змінюватися	Рівень 1: один індикатор завжди горить Рівень 2: два індикатори завжди горять Рівень 3: три індикатори завжди горять

Повністю заряджений

Низький рівень електроенергії

Не горить жоден індикатор

При низькому рівні заряду колір індикатора змінюється на червоний, що миготить

Гарантійний талон

Гарантійний талон PROOVE

Тип пристрою:

Модель:

Дата продажу:

Найменування продавця (магазину):

Адреса продавця (магазину адреса):

Дата

Підпис клієнта М.П.І.

PRODUCT WITH LOVE

