



LIKE.BIKE



Електросамокат  
**Like.Bike Bumblebee**  
Керівництво користувача



# Технічні параметри пристрою

---

<b>Параметр</b>	<b>Значення</b>
Мотор	500Вт
Батарея	48В 10Аг (480 Втг)
Матеріал рами	Алюміній
Амортизація	Передня та задня амортизація
Матеріал вилки, механізму складання	сталь + алюміній
Гальма	Дискові, механічні
Кермо	Алюмінієвий сплав
Рульова стійка	Алюмінієвий сплав
Освітлення	LED
Максимальна швидкість*	до 35 км
Запас ходу*	до 40 км
Максимальне навантаження	85 кг
Вага	26 кг

\* при навантаженні до 60 кг

\*в залежності від умов руху, ваги водія та інших зовнішніх факторів

\*\*виробник залишає за собою право змінювати параметри пристрою без попередження

## Попередження та загальні відомості

---

Своєчасне обслуговування, або звернення до сервісного центру для цього є вашою відповідальністю та допоможе зменшити ризик травмування.

Отже прочитайте це керівництво та дотримуйтесь інструкцій. Вони допоможуть вам запобігти ризиків.

- Завжди дотримуйтесь місцевих законів та правил.
- Ніколи не використовуйте самокат за умов поганої видимості.
- Не виконуйте трюків, стрибків, не їздить на задньому колесі це збільшить ризик травмування та пошкодження вашого самокату.
- Не возить пасажирів.
- Електросамокат не є транспортним засобом, учасником дорожнього руху, та не може використовуватися на дорогах загального використання, автомагістралях, в т.ч. державного значення.
- Не припустиме використання пристрою особами віком до 16 років без нагляду дорослих.

### **Будь ласка, зверніть увагу!**

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, прямо чи опосередковано спричинені використанням цього виробу.

### **Важлива інформація.**

Це керівництво було написано, щоб допомогти вам зрозуміти як правильно користуватися пристроєм та доглядати за ним.

Важливо щоб ви розуміли ваш самокат, його функції та роботу, щоб ви могли повністю насолодитися першою та усіма іншими поїздками.

Важливо, щоб свою першу поїздку ви здійснили на віддаленій площадці, вільній від перешкод.

Електросамокат потребує короткого періоду обкатки, доки усі рухомі частини стануть у своє робоче положення.

## Складання



Крок 1



Крок 2



Крок 3

# Батарея

---

- Не вмикайте мотор під час заряджання.
- Індикатори рівня заряду батареї на біля ручки акселератора тільки приблизно відображають рівень заряду батареї.
- Не зберігайте електросамокат повністю зарядженому стані більш ніж 2 місяці.
- Час від часу розряджайте батарею використовуючи електросамокат для пересування, поки він не зупиниться.

## **Не використовуйте батарею якщо:**

- Електросамокат зламаний
- Батарея має незвичний запах або перегрівається
- Наявне протікання

Уникайте контакту з рідиною, що може витікати з пошкодженої батареї. Тримайте батарею у недоступності від дітей та домашніх тварин. Ураження струмом від батареї може викликати серйозні ушкодження або смерть. Використання, зберігання або заряджання батареї по за межами визначених умов може призвести до втрати гарантії, пошкодження батареї зменшення її ємності.



**З'ємна батарея**



**Безпечна зарядка**



**Батарея під замком**



**Кришка**



**Вийміть батарею**

## **Зарядження та батарея.**

Ваш електросамокат укомплектований зовнішнім зарядним пристроєм. Під'єднайте зарядний пристрій до електросамокату через порт, що розташований під декою, справа, позаду.

Підключіть зарядний пристрій до мережі живлення.

Горить червоний індикатор – батарея заряджається.

Горить зелений індикатор – батарею заряджено.

### **Увага!**

Після зміни кольору індикатора на червоний слід одразу від'єднати самокат від мережі живлення та зарядний пристрій від самоката інакше батарея самоката може знов почати розряджатися.

Уникайте тривалого зберігання у цілком розрядженому або повністю зарядженому стані.

Для максимальної ефективності Вашого електросамоката повністю заряджайте батарею раз на місяць, або щоразу після використання.

Від'єднайте електросамокат від мережі живлення перед вийманням, встановленням або проведенням будь-якого обслуговування електросамокату. Недотримання цих правил може призвести до ураження електричним струмом та виходу самокату зі строю.

Не намагайтесь відкрити батарею. Не засовуйте нічого та не намагайтесь відкрити оболонку будь яким інструментом. Такі дії можуть призвести до ураження електричним струмом, травмування та пожежі. Будь яка спроба відкрити батарею приведе до її пошкодження та витікання небезпечних токсичних речовин.

Для зарядження використовуйте тільки комплектний зарядний пристрій.



# Заходи безпеки

---

## Захисне спорядження.

Шолом: Завжди вдягайте шолом.

## Технічний огляд.

Перш ніж почати використовувати електросамокат проведіть візуальну інспекцію: чи всі болти та гайки на місці та затягнуті. Придивіться, чи усе на місці та чи не має слідів суттєвого зношування. Якщо щось викликає сумніви зверніться до сервісного центру.

Покришки та колеса: перевірте покришки на наявність понад мірного зношення. Перевірте чи колеса обертаються вільно. Якщо ні – зверніться до сервісного центра. Перед використанням завжди перевіряйте гальма.

Для заряджання використовуйте тільки комплектний зарядний пристрій.

## Порада.

В момент прискорення дещо перенесіть вагу тіла в бік руля, а під час гальмування до задньої частини.

## Знайомство з пристроєм.

1. Перед першою поїздкою варто ретельно ознайомитися з пристроєм. Переконайтесь, що ви здобули мінімальні навички керування електросамокатом.
2. Навчіться повертати, та розуміти довжину гальмівного шляху та потужність гальмування. Краще за все здійснити тренування на відкритій, вільній від перешкод площадці.

## **Техніка їзди.**

Сідайте на сидіння електросамоката, одну ногу поставте на підставку для ніг, іншу ногу тримайте на землі. Почніть прокручувати ручку акселератора на кермі. Коли самокат почне їхати, підійміть другу ногу і поставте на підставку для ніг.



## **Важлива інформація.**

Їзда на електросамокаті наражає вас на ризики травмування та поранення. Обравши для себе електросамокат ви повинні цілком усвідомлювати що ваша безпека є вашою відповідальністю.

## **Керування електросамокатом.**

Повороти: повертання здійснюється у схожій на скейт/сноубор/серф манері. Рувьова стойка повинна бути у положенні паралельно до тіла. Перед повертанням треба завчасно уважно подивитися у відповідному напрямку.

## **Гальмування.**

Перенесіть вагу ближче до задньої частини самоката, щоб ефект від гальмування сприймався ногами, а не руками чи кермом. Натискайте та утримуйте ручку гальма, відповідно до необхідної потужності гальмування.

Обмежена Гарантія:

1) Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею та витратні матеріали.

2) Гарантійний термін батареї та зарядного пристрою становить 6 місяців. Шини, гальмівні колодки, гальмівні системи та камери виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.

\*ремонт по гарантії проводиться у разі виявлення заводського браку. Механічні пошкодження пристрою та частин пристрою не є гарантійним випадком.

3) Впродовж дії гарантійного терміну клієнту рекомендується кожні 6 місяців проводити технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі. \*Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання технічного обслуговування є платною послугою. Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

1) Несправність, яка виникла через неправильне або агресивне використання пристрою.

2) Попадання вологи у пристрій

3) Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.

4) Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.

5) Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.

6) Пошкодження поверхонь виробу.

7) Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації Пошкодження або несправності, які викликані поїздками під дощем або по калюжам.

**Для позначок сервісної служби**

№ п\п	Зміст звернення	Підпис співробітника





ЦИТРУС®



CITRUS.UA