

USER MANUAL



SLICKER

Wireless Gaming Keyboard

UA

Характеристики:
Матеріал: ABS
Розкладка: 98 клавіш
Тип перемикача: Outemu
Термін служби кнопок: 50 мільйонів натискань
Час відгуку: 1000 Гц/с
Робоча напруга: 5.0V
Порт: Type-C
Ємність акумулятора: 4000 mAh
Час роботи в бездротовому режимі:
з підсвічуванням: ~25 годин
без підсвічування: ~200 годин
Час заряджання: ~2 години
Тип підключення: 2.4 ГГц + BT 5.2 + USB
Довжина кабелю: 1.8 м
Сумісні ОС: Windows, HarmonyOS, Apple OS, Linux, Vista
Розміри: 384.7x145x38.3 мм
Вага: 850 г

Комплектація:

1. Клавіатура

2. Пулер для зняття клавіш

3. Плетений кабель 1,8 м

4. Наліпки

5. Інструкція



З'єднання Bluetooth

1. Пересуньте повзунок режиму на BT. Будь-який з 1/2/3 почне блимати.
2. Натисніть і утримуйте FN+1/2/3 протягом 3-5 секунд, щоб увійти в режим сполучення. У режимі сполучення відповідна клавіша почне блимати швидше.
3. Після успішного сполучення відповідна клавіша залишиться горіти синім і повернеться до стану RGB.
4. Якщо пристрій не знайдено, відповідна клавіша перестане блимати через 120 секунд, а підсвічування клавіатури увімкнеться і перейде в сплячий режим.
5. Якщо ви перебуваєте в іншому режимі з'єднання, ви можете просто пересунути повзунок режиму назад у положення BT, натиснути FN+1/2/3, щоб вибрати потрібний Bluetooth-пристрій, і він автоматично з'єднається, коли опиниться в зоні досяжності. З'єднайте до 3 пристроїв через Bluetooth, при цьому кожна літера (1/2/3) призначена для 1 пристрою.

Бездротове з'єднання 2.4 ГГц

1. Підключіть бездротовий USB-ключ до ноутбука/ПК.
2. Пересуньте повзунок режиму в положення 2.4 ГГц.
3. Натисніть і утримуйте FN+4 разом протягом 3 секунд, щоб увійти в режим сполучення. Клавіша 4 почне швидко блимати, вказуючи на режим сполучення. Після успішного сполучення блимання припиниться. Якщо пристрій не буде знайдено, клавіша 4 перестане блимати через 120 секунд, а підсвічування клавіатури увімкнеться і перейде в сплячий режим.
4. Сполучення потрібно виконати лише один раз. Якщо ви перебуваєте в іншому режимі з'єднання (дротовому або Bluetooth), ви можете просто пересунути повзунок режиму назад у положення 2.4 ГГц, і клавіатура автоматично з'єднається, коли опиниться в зоні досяжності.

Експлуатація пристрою:
Функції FN-керування

Комбінація	Функція	Коментарі
FN + F1	Яскравість дисплея -	
FN + F2	Яскравість дисплея +	
FN + F3	Win+Tab	

FN + F4	Win+E	
FN + F5	Підсвічування клавіатури -	
FN + F6	Підсвічування клавіатури +	
FN + F7	Попередній трек	
FN + F8	Стоп.	
FN + F9	Наступний трек	
FN + F10	Вимкнути звук	
FN + F11	Гучність -	
FN + F12	Гучність +	
FN + WIN	WIN блокування	
FN + PRTSC	Зміна LED-підсвічування, загальна кіл-ть 18	
FN + ++	Зміна кольору LED-підсвічування	
FN + _	Зміна напрямку LED-підсвічування	
FN + ↑	LED Яскравість +	0% -25% -50% -75% -100% . Регульований рівень швидкості (5 позицій). При досягненні MAX рівню індикатор (CAPS, WINLOCK) буде блимати 3 рази.
FN + ↓	LED Яскравість -	0% -25% -50% -75% -100% . Регульований рівень швидкості (5 позицій). При досягненні MIN рівню індикатор (CAPS, WINLOCK) буде блимати 3 рази.

FN + ←	LED Швидкість -	Регульований рівень швидкості (5 позицій). При досягненні MAX рівню індикатор (CAPS, WINLOCK) буде блимати 3 рази.
FN + →	LED Швидкість +	Регульований рівень швидкості (5 позицій). При досягненні MIN рівню індикатор (CAPS, WINLOCK) буде блимати 3 рази.
FN + ESC	Скидання до заводських налаштувань	FN+ESC > 3 сек
FN+A	Перехід на систему WIN (за замовчуванням)	Потрібно утримувати 3 секунди, доки індикатор (CAPS) не блимне 3 рази
FN+S	Перехід на систему MAC	Потрібно утримувати 3 секунди, доки індикатор (CAPS) не блимне 3 рази
FN+SPACE	Відображає залишок заряду батареї від 1-0	світиться "1" - 10% світиться від "1" до "5" - 50% світиться від "1" до "0" - 100%
FN+1	Натисніть і утримуйте 3 секунди для сполучення з BT-пристроєм	Назва пристрою: PG Slicker BT1
FN+2	Натисніть і утримуйте 3 секунди для сполучення з BT-пристроєм	Назва пристрою: PG Slicker BT2
FN+3	Натисніть і утримуйте 3 секунди для сполучення з BT-пристроєм	Назва пристрою: PG Slicker BT3
FN+4	Натисніть і утримуйте 3 секунди для сполучення з пристроєм 2.4G	

Функції F1-F12 в системі MAC відповідають функціям FN+1-FN+12 в системі WIN.

Вказівки з експлуатації:

Не розбирайте пристрої та не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно
Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
Не допускайте потрапляння на виріб рідини
Порушення правил експлуатації може призвести до втрати можливості експлуатації обладнання та втрати гарантії.

Правила утилізації даного виробу відрізняються від правил утилізації побутових відходів. На відміну від побутових відходів, виріб слід здати до відповідного пункту приймання електричного й електронного устаткування з метою переробки. Здайте пристрій до спеціалізованого центру збору й утилізації відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано даний пристрій. Компетентні організації відправлять даний пристрій на безпечну для довкілля переробку. За неправильну утилізацію відходів передбачені штрафи відповідно до чинного законодавства країни, у якій було придбано товар.





Join Proove on social media!

PROOVE GAMING