

60x90mm



RGB 60 191 240
CMYK 64 9 2 0
#3CBFF0



RGB 138 139 142
CMYK 0 0 0 55
#8A8B8E



RGB 29 29 27
CMYK 0 0 0 100
#1D1D1B



RGB 196 230 249
CMYK 21 0 0 0
#c4e6f9

GIANT
Power Bank 100W

40000 mAh



User Manual

proove

Посібник користувача
Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: ABS+PC
Тип акумулятора: літій-полімерний
Емність акумулятора: 40000mAh
Вхід: Type-C, MicroUSB
Вхідна потужність:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W)
MicroUSB: DC 5V/2A, 9V/2A
Вихідна потужність:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W)
USB1: DC 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V-1.5A (22.5W)
USB2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB3: DC 5V/3A
Розмір: 154x70x55mm

Комплектація

Портативна батарея x1
Зарядний кабель x1
Інструкція x1
Наліпки x1

Деталі продукту



Експлуатація пристрою

Заряджання павербанка через порт Type-C:
Підключіть зарядний кабель до порту Type-C і до джерела живлення.
Заряджання павербанка через вхід MicroUSB:
Підключіть кабель до мікровходу та до джерела живлення.
Заряджання відбувається аналогічно.
Заряджання пристрів через USB1/2/3 порти:
Підключіть ваш пристрій до одного з USB-портів для заряджання.
Заряджання пристрів через Type-C порт:
Підключіть пристрій до порту Type-C для швидкого заряджання.
Вимкнення та ввімкнення павербанка:
Для вимкнення або вимкнення павербанка натисніть кнопку живлення.

Якщо пристрій не заряджується:

1. Перевірте, чи працюють використовувані кабель, зарядний пристрій або адаптер.
2. Якщо ні, виберіть сумісні компоненти для заряджання.

Якщо пристрій не заряджується:

1. Переконайтесь, що живлення ввімкнене і пристрій заряджений.
2. Якщо все гаразд, зверніться по допомогу до продавця, у якого було придбано продукт.

Застереження

- Не зберігайте виріб у середовищі з високою температурою і сильним магнітним полем, а також не розміщуйте його в джерелі вогню та інших агресивних середовищах. Якщо потрапила вода, висушіть її природним шляхом перед використанням.
- Неправильне використання може легко пошкодити сам виріб або поставити під загрозу особисту безпеку та безпеку власності.
- У разі заподіяння особистої та майнової шкоди внаслідок неналежного використання продуктів з порушенням інструкцій щодо продукту споживач неється усі наслідки, а компанія не несе жодної юридичної відповідальності.
- Непрофесійному персоналу категорично забороняється розкладати продукт.
- Уникайте сильних фізичних впливів, включаючи стукіт, перетягування, витоптування, видаливання тощо.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте акумулятор принаймні один раз на 3 місяці.
- У процесі використання обладнання буде трохи гарячим, що є нормальним явищем.



PRO
DUCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

