

# ufesa

## Блендер

BS4000 AMBER



Інструкція з використання



МИ ХОЧЕМО ПОДЯКУВАТИ ВАМ ЗА ВИБІР UFESA.  
СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОДУКТ ПРАЦЮВАТИМЕ  
ВАМ НА КОРИСТЬ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ.

## **УВАГА**

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

## **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки. Дотримуйтеся термінів експлуатації аксесуарів, зазначених у відповідних розділах посібника. Дотримуйтеся розділу про технічне обслуговування та очищення цього посібника для очищення.

Попередження: можливі травми через неправильне використання!

Слід бути обережним під час поводження з гострими ріжучими лезами, спорожнення скляної банки та під час чищення. Будьте обережні, якщо наливаєте гарячу рідину в блендер, оскільки вона може викинутися з приладу через раптове утворення пари.

Завжди від'єднуйте блендер від джерела живлення, якщо його залишаєте без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або чищенням.

Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення, перш ніж міняти аксесуари або наблизитися до частин, які рухаються під час використання.

Діти не повинні використовувати цей прилад. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.

Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють небезпеку, пов'язану з цим.

Діти не повинні гратися з пристроєм.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Цей прилад призначений для домашнього використання, і ні за яких обставин його не можна використовувати для комерційного чи промислового використання.

Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом призведе до втрати гарантії.

Перш ніж підключати виріб до розетки, переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на етикетці виробу.

Кабель підключення до мережі не можна заплутувати або обмотувати навколо виробу під час використання.

Не використовуйте пристрій, не підключайте та не від'єднуйте його від електромережі мокрими руками та/або ногами. Щоб забезпечити ефект ущільнення леза для змішування, не дозволяйте лезу для змішування працювати без навантаження. Не тягніть за з'єднувальний шнур, щоб від'єднати його або використовувати як ручку

У разі будь-якої поломки або пошкодження виріб негайно від'єднайте від мережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути ризику небезпеки, не відкривайте пристрій. Лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної підтримки бренду може виконувати ремонт або процедури на пристрої.

**B&B TRENDS SL.** відмовляється від будь-якої відповідальності за збитки, які можуть бути заподіяні людям, тваринам або предметам, через недотримання цих попереджень.

## ОПИС

1. Мірна чаша
2. Кришка
3. Скляна банка
4. Ущільнювальне кільце
5. Ріжуче лезо
6. Основа клинка
7. Моторний блок
8. Контроль швидкості

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### Змішування за допомогою регулятора швидкості

1. Насипте інгредієнти та накрийте банку, а потім поставте банку в блок двигуна та поверніть за годинниковою стрілкою. Підніміть банку, щоб перевірити, чи вона замикається.
2. Увімкніть прилад у розетку та поверніть ручку запуску на потрібну швидкість від 1 до 2.
3. Наприкінці приготування поверніть ручку запуску в положення 0, вимкніть прилад із розетки та дочекайтесь, поки леза повністю зупиняться.
4. Вийміть банку та зніміть кришку, потім вилийте інгредієнти.
5. Кожен раз не може працювати більше 2 хвилин. Охолодіть прилад за 20 хвилин до наступної роботи, якщо двигун перегріється.

### Для фруктових консервів:

Поріжте фрукти на дрібні шматочки, додайте трохи молока, води або соку та перемішайте інгредієнти імпульсами функції Р «Турбо». Щоб змішати фрукти, обертайте ручку запуску, доки не досягнете бажаного результату.

### Для подрібнення льоду:

Рекомендується використовувати функцію Р «Турбо» та додати трохи води з

## ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Перед чищенням завжди вимикайте прилад і від'єднуйте його від джерела живлення. Не занурюйте прилад і шнур живлення у воду чи інші рідини та не мийте їх у посудомийній машині. Протріть тостер вологою ганчіркою з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Не використовуйте абразивні миючі засоби, сталеву вату, металеві предмети, гарячі засоби для чищення або дезінфікуючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити прилад.

Під час очищення необхідно бути особливо обережним з лезами, оскільки вони дуже гострі. Рекомендується регулярно чистити прилад і видаляти всі сліди їжі.

Якщо прилад не підтримується в належному стані для очищення, його поверхня може погіршитися, що неминуче вплине на термін служби приладу та призведе до небезпечної ситуації.

Наступні частини придатні для миття в посудомийній машині: банка, кришка банки, мірна чашка.

### Функція самоочищення

1. Налийте в банку воду і невелику кількість миючого засобу.  
Виберіть позицію «Р» «Турбо»
2. Зніміть леза для ефективного очищення
3. Послабте кільце фіксації лез, повернувши його за годинниковою стрілкою.
4. Зніміть фіксуюче кільце з лез і очистіть усі деталі.
5. Після очищення замініть вузол леза та поверніть кільце фіксації леза у протилежному напрямку.

### ТАБЛИЦЯ РЕЦЕПТІВ

Зміст	Час	Швидкість
Мочена морква: 320г Вода: 480г	2'	Макимум

### УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/EU щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання), яка забезпечує правову базу, застосовану в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей продукт у відро для сміття, натомість зверніться до найближчого до вашого дому центру збору електричних та електронних відходів.



# ufesa

**Імпортер:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,

Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці