

ufesa

Гриль барбекю

BB7640 / BB7650



Інструкція з використання



МИ ХОЧЕМО ПОДЯКУВАТИ ВАМ ЗА ВИБІР UFESA. СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОДУКТ ПРАЦЮВАТИМЕ ВАМ НА КОРИСТЬ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ..

УВАГА

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ НА ВИПАДОК, ЩО ВАМ НЕОБХІДНО БУДЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НИХ У МАЙБУТНЬОМУ.

ОПИС

1. 1. Пластина для гриля (лише для BB7640)
2. 2. Залізна пластина (тільки для BB7650)
3. 3. Тепловий елемент
4. 4. Регульований термостат
5. 5. Лоток для жиру
6. 6. Нековзкі ніжки
7. 7. Тіло

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, його сервісний агент або інша особа з еквівалентною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного та надійного використання пристрою. Вони знають про відповідні ризики.

Діти не повинні використовувати його як іграшку. Завдання з очищення та технічного обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старші 8 років і робити це під наглядом дорослих.

Тримайте прилад та його шнур подалі від дітей віком до 8 років.

Прилади не призначені для роботи із зовнішніми таймерами або незалежними системами дистанційного керування.

Щоб очистити пристрій, дотримуйтеся вказівок посібника в розділі, присвяченому консервації та очищенню.

Попередження: деревне вугілля або подібне паливо не можна використовувати з цим приладом.

Максимальна кількість води, яку можна залити в прилад, становить 1,5 л.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом призведе до анулювання та втрати гарантії.

Перш ніж підключати виріб до розетки, переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі, зазначеній на етикетці виробу.

Кабель підключення до мережі не повинен заплутуватися або намотуватися навколо виробу під час використання. Не використовуйте пристрій, не підключайте та не відключайте його від джерела живлення мокрими руками та/або ногами. Не тягніть за з'єднувальний кабель, щоб від'єднати його, або використовуйте його як ручку.

У разі несправності або пошкодження виріб негайно від'єднайте від мережі та зверніться до авторизованої служби технічної підтримки. Щоб уникнути ризику або небезпеки, не відкривайте прилад.

Цей прилад призначений для домашнього використання і ні в якому разі не повинен використовуватися для комерційного чи промислового використання.

Лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної допомоги бренду може виконувати ремонт або інші операції на пристрої.

B&B TRENDS, S.L. не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам або об'єктам внаслідок недотримання наведених вище попереджень.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ:

Переконайтеся, що ви зняли всю упаковку з продукту.

Перед першим використанням виробу очистіть частини, які будуть контактувати з їжею, як описано в розділі очищення.

ВИКОРИСТАННЯ:

Щоб забезпечити належну роботу барбекю, обережно наливайте воду в піддон для жиру (дотримуючись мінімуму та максимуму).

Ніколи не перезавантажуйте пристрій, не змінивши воду у відбивачі.

Підключіть прилад до мережі та встановіть регульований термостат у потрібне положення.

Приготуйте продукти, які ви хочете приготувати.

Покладіть їжу на плиту.

Не кладіть кухонне начиння на варильну поверхню приладу.

Коли їжа вам сподобається, вийміть її дерев'яною або термостійкою пластиковою лопаткою, щоб не пошкодити варильну поверхню.

Після використання встановіть термостат на мінімум або індикатор у положення 0.

Перш ніж приступати до чищення, вийміть вилку з розетки та дайте приладу охолонути.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Від'єднайте прилад від розетки та дайте йому охолонути перед початком будь-яких робіт з очищення.

За винятком блоку живлення та підключення до мережі, усі частини можна мити водою з миючим засобом або рідким милом. Ретельно промийте, щоб видалити залишки миючого засобу. Очистіть обладнання вологою ганчіркою з додаванням кількох крапель мийного засобу та висушіть його. Щоб очистити прилад, не використовуйте розчинники чи продукти, що містять кислоту або мають кислий або лужний рН, наприклад відбілювач або абразивні засоби.

Не допускайте потрапляння води чи інших рідин через вентиляційні отвори, щоб уникнути пошкодження внутрішніх частин приладу.

Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи інші рідини та не ставте його під кран.

Рекомендуємо регулярно чистити прилад і видаляти залишки їжі.

Наступні частини можна мити в посудомийній машині:

- Конфорка (1 і 2)

- Лоток для жиру

Щоб почистити нагрівальний елемент, зачекайте, поки він охолоне, і протріть його сухою тканиною.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/EU щодо електричного та електронного обладнання, відомої як WEEE (відходи електричного та електронного обладнання), яка встановлює правові рамки, застосовні в Європейському Союзі щодо утилізації та переробки електричного та електронного обладнання. електричні. Не викидайте цей продукт у смітник. Віднесіть його до найближчого центру утилізації електричних та електронних відходів.

Імпортёр:

ELKO Ukraine

вул. Козацька, 120/4, корпус «Ж», 1-й поверх, Київ, 03022, Україна

+38 044 461 9670

elko@elko.ua

Дата виробництва: дивитись на упаковці

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473

C. Cataluña, 24 P.I. Ca N'Oller 08130

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España

www.bbtrends.es