

ufesa

Фен

SC8400 AirPro



Інструкція з використання



B



МИ ХОЧЕМО ПОДЯКУВАТИ ВАМ ЗА ВИБІР UFESA.
СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОДУКТ ПРАЦЮВАТИМЕ
ВАМ НА КОРИСЬ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ.

УВАГА

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

ОПИС

- A - Концентратор
- B - Дифузор
- C - Повітряний фільтр
- D - Кнопка холодного повітря
- E - Перемикач температури
- F - Перемикач швидкості
- G - Вішалка

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм.

Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду. Якщо шнур пошкоджено, його має замінити виробник, його служба післяпродажного обслуговування або кваліфікований персонал, щоб запобігти будь-якій небезпеці. Користуючись феном у ванній кімнаті, від'єднайте його від розетки після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть якщо сушарку вимкнено. Для додаткового захисту рекомендовано встановити пристрій захисного відключення (УЗО) з номінальним робочим струмом, що не перевищує 30 мА, в електричному колі ванної кімнати. Зверніться за порадою до інстальатора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте цей пристрій поблизу ванн, душів, раковин або інших резервуарів, що містять воду.



Цей символ означає, що пристрій не можна використовувати поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших ємностей з водою.

Цей пристрій призначений для використання на максимальній висоті до 2000 м над рівнем моря.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад призначений для домашнього використання, і ні за яких обставин його не можна використовувати для комерційного чи промислового використання.

Перш ніж підключати виріб до розетки, переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на етикетці виробу. Кабель підключення до мережі не можна заплутувати або обмотувати навколо виробу під час використання. Не тягніть за з'єднувальний шнур, щоб від'єднати його. Дійте відповідно до розділу збереження та очищення цього посібника щодо очищення.

Не використовуйте засіб для зігрівання тварин. У разі будь-якої поломки або пошкодження виріб негайно від'єднайте від мережі та зверніться до авторизованої служби технічної підтримки.

Щоб уникнути ризику небезпеки, не відкривайте пристрій. Лише кваліфікований технічний персонал з офіційної служби технічної підтримки бренду може виконувати ремонт або процедури на пристрої.

Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом призведе до втрати гарантії. Тільки авторизований центр технічної підтримки може виконувати ремонт цього продукту.

B&B TRENDS SL. відмовляється від будь-якої відповідальності за збитки, які можуть бути заподіяні людям, тваринам або предметам, через недотримання цих попереджень.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Щоб повернути виріб, виберіть перемикач швидкості (F) і оберіть бажану температуру за допомогою селектора температури (E).

Натисніть кнопку холодного повітря (D), щоб закріпити зачіску та досягти ідеального результату.

Генератор іонів автоматично активується після ввімкнення, залишаючи вас ідеальним і менш кучерявим волоссям.

Повітряний фільтр (C) можна очистити, натиснувши вказівним і великим пальцями проти годинникової стрілки та потягнувши назовні, таким чином продовживши термін служби вашого фена.

АКСЕСУАРИ

Спеціальна насадка (B) для кучерявого волосся, злегка натисніть, щоб прикріпити його. Концентратор (A), щоб забезпечити ідеальне випрямлення. Розташуйте його, суміщаючи виступи концентратора з отворами, розташованими всередині сопла сушарки, і злегка поверніть його за годинниковою стрілкою. Зніміть його, злегка повернувши проти годинникової стрілки.

Виберіть селектор швидкості (F) і залиште його в положенні 0, щоб увімкнути пристрій, перш ніж від'єднати його від мережі.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Від'єднайте виріб від мережі, якщо не збираєтеся ним користуватися протягом тривалого часу, щоб продовжити термін його зберігання. Перед зберіганням дайте пристрою охолонути.

Перед чищенням переконайтеся, що пристрій від'єднано від мережі.

Цей пристрій можна чистити лише вологою тканиною, і ні в якому разі не можна використовувати для цього хімічні засоби.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/EU щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання), яка забезпечує правову базу, що діє в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв.

Натомість не викидайте цей продукт у смітник піти до найближчого до вашого дому центру збору електричних та електронних відходів.

Ми сподіваємося, що ви будете задоволені цим продуктом.



ufesa

Імпортер:

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,

Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

Дата виробництва: дивитись на упаковці