

# ufesa

## Відпарювач вертикальний Pocket Mist



Інструкція з використання



МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA.  
БАЖАЄМО, ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ  
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЕМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

### **ОПИС**

- A. Насадка-щітка
- B. Парова головка
- C. Фіксатор
- D. Кнопка подання пари
- E. Резервуар для води
- F. Силіконова кришка

### **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою, якщо вони перебувають без нагляду. Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника. Під час користування пристроєм потрібно дотримуватися обережності через викид пари.

Під час наповнення та очищення відключайте пристрій від електромережі.

Не залишайте відпарювач без нагляду, коли він підключений до електромережі. Заборонено користуватися відпарювачем після його падіння, за наявності видимих пошкоджень або в разі витікання з нього води.

Зберігайте відпарювач, коли він увімкнений або охолоджується, та його шнур у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.

Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Цей пристрій призначений для користування в побутових умовах і за жодних обставин не допускається його застосування для комерційних чи промислових потреб. У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність.

Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою. Не користуйтеся, не підключайте і не відключайте пристрій від електромережі мокрими руками чи ногами. Не використовуйте жодних насадок, окрім тих, які входять у комплект поставки.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій. Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки, та не користуйтеся ним як ручкою.

Не спрямовуйте пар на людей і тварин.

Не підставляйте пристрій під кран, щоб наповнити резервуар для води, і не занурюйте його у воду чи іншу рідину. У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду. Ремонт цього пристрою може здійснювати лише офіційний сервісний центр технічної допомоги.

**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

## **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

Під час першого використання можуть відчуватися запахи або дим, які швидко зникнуть. У перший раз не застосовуйте пристрій на одяг, оскільки на паровій головці можуть залишатися сліди бруду.

## **НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ**

Перед наповненням або спорожненням пристрою витягуйте вилку шнура живлення з розетки. Відкрийте силіконову кришку (F) і наповніть резервуар для води (E) до максимальної позначки. Переконайтеся, що силіконова кришка щільно закрита. Заповнюйте резервуар для води за потреби. Одного максимального наповнення вистачає приблизно на 8-10 хвилин безперервної роботи.

Ваш пристрій призначений для функціонування на неочищеній водопровідній воді. Не використовуйте чисту демінералізовану або чисту дистильовану воду, воду з сушарки для білизни, ароматизовану або пом'якшену воду, дощову воду, фільтровану, бутильовану або кип'ячену воду, воду з холодильників, батарей чи кондиціонерів, оскільки така вода може пошкодити пристрій.

Ці типи води містять органічні відходи, мінеральні елементи, які концентруються під час нагрівання та спричиняють плямки, коричневі плями, протікання або передчасне зношення Вашого пристрою. Якщо у Вас дуже жорстка вода, змішайте 50% неочищеної водопровідної води та 50% дистильованої води. Перед застосуванням переконайтеся, що силіконова кришка щільно закрита.

## СПОСІБ КОРИСТУВАННЯ

Перед початком застосування, будь ласка, перевірте рекомендації на етикетці виробу.

Ми рекомендуємо Вам тестувати акрилові, нейлонові та інші синтетичні тканини у непомітному місці, щоб переконатися, що ці тканини не будуть пошкоджені гарячою парою.

За потреби зафіксуйте насадку-щітку (A), закріпивши її в отворі парової головки (B). Переконайтеся, що насадка-щітка розташована правильною стороною догори, а отвори для подавання пари не заблоковані.

**Застереження:** перш ніж встановлювати або знімати насадку-щітку з парової головки, завжди залишайте відпарювач охолонути.

1. Розвісьте одяг для відпарювання на вішаку для одягу.
2. Встановіть відпарювач на рівну, стійку поверхню та підключіть його до електромережі. Відпарювач почне нагріватися, щойно його буде підключено до електромережі.
3. Приблизно через 25 секунд попереднього нагрівання відпарювач нагріється до потрібної температури.
4. Щоб розпочати відпарювання, піднесіть відпарювач до тканини, дотримуючись певної відстані, та натисніть на кнопку подання пари (D). Ви можете тримати кнопку подання пари постійно натиснутою, пересунувши фіксатор (C). Обережно відпарюйте одяг довгими, прямими, спрямованими вниз рухами, щоб позбутися будь-яких зморшок чи складок.
5. Закінчивши відпарювати одяг, відпустіть кнопку подання пари (D), а потім вимкніть відпарювач і витягніть вилку з розетки.

### **Застереження:**

- Ніколи не спрямовуйте струмінь пари на одяг на тілі, а також на людей чи тварин.
- Не тримайте відпарювач за будь-яку іншу частину пристрою, окрім ручки.
- Під час роботи відпарювач сильно нагрівається. Просимо Вас бути максимально обережними.

## ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Закінчивши користування, вийміть резервуар для води, повністю спорожніть його, а потім вставте резервуар для води на місце.

Перед очищенням відпарювача переконайтеся, що він відключений від електромережі та повністю охолонув. Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

Для очищення зовнішніх поверхонь скористайтеся вологою м'якою ганчіркою та витріть насухо. Не використовуйте хімічні розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Перед зберіганням у сухому прохолодному місці переконайтеся, що відпарювач та все приладдя прохолодні, чисті та сухі.

Ніколи не обмотуйте шнур щільно навколо відпарювача; обмотуйте його нещільно, щоб уникнути пошкодження.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема                         | Можлива причина   | Спосіб усунення   |
|----------------------------------|---|---|
| Відпарювач не нагрівається.      | Відпарювач не підключений до електромережі.                 | Вставте вилку в розетку та увімкніть відпарювач.  |
| З відпарювача не виходить пара.  | У резервуарі для води залишилися недостатньо води.          | Заливайте воду щонайменше до мінімальної позначки заповнення, але не вище максимальної.                                     |
|                                  | Пристрій не нагрівся до потрібної температури.              | Підключіть відпарювач до електромережі та зачекайте, доки він достатньо прогріється. На це знадобиться приблизно 30 секунд. |
|                                  | Кнопка подання пари не утримується в натиснутому положенні. | Утримуйте натиснутою кнопку подання пари.   |
| Відпарювач видає нетиповий звук. | Резервуар для води порожній.                                | Наповніть резервуар для води до максимального рівня.  |

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у смітєвий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

# ufesa

**Імпортёр:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,  
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці