

# ufesa

Тостер

Classic PinUp White / Red



Інструкція з використання



МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA ТА БАЖАЄМО,  
ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ  
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЕМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

### **ОПИС**

1. Отвори для підсмажування хліба
2. Важіль для тостів
3. Регулятор рівня підсмаження
4. Кнопка «Стоп»
5. Кнопка режиму розігрівання
6. Кнопка режиму розморожування
7. Лоток для крихт

### **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Хліб може підгоріти, тому не користуйтеся тостером поблизу або під горючими матеріалами, наприклад, шторами.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики.

Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти можуть проводити очищення та догляд за пристроєм, якщо вони досягли 8-річного віку та перебувають під наглядом дорослих.

Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному місці для дітей, які не досягли 8-річного віку.

Пристрої не призначені для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника. Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

### **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність.

Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій.

Не користуйтеся пристроєм, не підключайте і не відключайте його від електромережі мокрими руками чи ногами.

Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки, та не користуйтеся ним як ручкою для перенесення пристрою.

У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки.

Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду.

**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

## СПОСІБ КОРИСТУВАННЯ

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Підключайте пристрій лише до правильно встановленої та заземленої розетки (220~240 В, 50/60 Гц).

Щоб налаштувати рівень підсмажування, повертайте регулятор за годинниковою стрілкою від найсвітлішого значення 1- до найтемнішого -7. Якщо ви не впевнені, почніть з меншого значення. Зазвичай оптимальне налаштування перебуває в діапазоні від 4 до 5, з таким рівнем ви отримаєте чудовий хліб.

Вставте по одній скибочці хліба в кожен отвір для хліба та опустіть рухому рамку з хлібом за допомогою важеля, доки вона не зафіксується в нижньому положенні.

Пристрій почне підсмажувати тости і автоматично вимкнеться після закінчення.

Рухома рамка піднімається автоматично.

Видаляйте крихти хліба зі знімного лотка в нижній частині пристрою.

Перш ніж поставити пристрій на зберігання, зачекайте, поки він охолоне.

**СТОП:** Для дострокового припинення процесу підсмаження тостів.

**РОЗІГРІВАННЯ:** Дає можливість підігріти вже підсмажений хліб або підсмажити недостатньо підсмажений хліб за короткий час без зміни ступеня підрум'янення.

**РОЗМОРОЖУВАННЯ:** дає можливість підсмажувати хліб, який був попередньо заморожений.

**ФУНКЦІЯ ДОДАТКОВОГО ПІДНЯТТЯ:** Пристрій має функцію додаткового підняття, яка робить процес виймання тостів зручнішим. Для цього підніміть важіль вгору.

## ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж чистити пристрій, зачекайте, поки він охолоне.

Перед очищенням завжди вимикайте пристрій та від'єднуйте його від електромережі.

Не занурюйте пристрій та шнур живлення у воду чи інші рідини та не мийте їх у посудомийній машині.

Протріть тостер вологою ганчіркою з невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Не використовуйте абразивні засоби для чищення, сталеву вату, металеві предмети, гарячі засоби для чищення чи дезінфекції, оскільки вони можуть пошкодити пристрій.

Щоб витягти шматочки хліба, що застрягли, відключіть тостер від електромережі, переверніть його і злегка потрясіть.

Ніколи не намагайтеся витягти шматочки хліба, що застрягли, за допомогою гострих або загострених інструментів чи столового приладдя.

Регулярно висипайте крихти та дрібні шматочки хліба з лотка для крихт. Для цього повністю витягніть лоток для крихт збоку та спорожніть його. Протріть лоток для крихт вологою ганчіркою, потім витріть його насухо та вставте назад у пристрій.

Перед наступним використанням пристрій повинен бути повністю сухим.

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у смітєвий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

Сподіваємося, що Ви залишитеся задоволені цим пристроєм.

# ufesa

**Імпортер:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"  
61038, Харківська обл., м. Харків,  
Салтівське шосе, б.43.  
тел.:+380675706978  
dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці