

# ufesa

Тостер

Duo Delux • Duo Plus Delux  
Plus Delux • Quartet Delux



Інструкція з використання



МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA ТА БАЖАЄМО,  
ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ  
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЕМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

### **ОПИС**

1. Отвори для підсмажування хліба
2. Металевий корпус
3. Важіль для тостів
4. РК-дисплей
5. Кнопка «Стоп»
6. Кнопка режиму розморожування
7. Регулятор рівня підсмаження 1-7
8. Кнопка режиму розігрівання
9. Лоток для крихт

### **ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Хліб може підгоріти, тому не користуйтеся тостером поблизу або під горючими матеріалами, наприклад, шторами.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти можуть проводити очищення та догляд за пристроєм, якщо вони досягли 8-річного віку та перебувають під наглядом дорослих. Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному місці для дітей, які не досягли 8-річного віку.

Цей пристрій призначений для застосування в побутових умовах. Він не призначений для використання в таких умовах:

- в кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших типах робочих приміщень;
- у заміських будинках;
- клієнтами у готелях, мотелях та інших закладах для проживання;
- у міні-готелях типу «ночівля та сніданок».

Пристрої не призначені для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.  
Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника.  
Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

## **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність. Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій. Не користуйтеся пристроєм, не підключайте і не відключайте його від електромережі мокрими руками чи ногами.

Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки, та не користуйтеся ним як ручкою для перенесення пристрою.

У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду.

**B&B TRENDS S.L.** відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

## **СПОСІБ КОРИСТУВАННЯ**

Перед першим користуванням пристроєм видаліть усі пакувальні матеріали та будь-які захисні елементи для транспортування. Переконайтеся, що в комплекті є всі необхідні аксесуари, і протріть тостер вологою ганчіркою.

Переконайтеся, що між тостером і стіною чи іншими пристроями достатньо місця, оскільки під час роботи тостер нагрівається, і підключіть пристрій до електромережі за допомогою шнура електроживлення.

Перед початком експлуатації тостера потрібно спочатку запустити процес підсмажування без хліба. Натисніть на важелі для тостів на обох частинах тостера вниз, доки вони не зафіксуються. Після завершення підсмажування важелі для тостів автоматично підскакують вгору. Тепер можна розпочинати підсмажувати хліб.

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

1. Підготуйте тостер і покладіть скибочки хліба в отвори для тостів.
2. Натисніть на важелі для тостів вниз, доки вони не зафіксуються. Спалахують усі індикатори, і починається процес підсмажування. На РК-дисплеї цифрової панелі відображається лише ступінь підсмажування. Натискайте +/-, щоб вибрати ступінь підсмажування (від 1 до 7).

Якщо впродовж 3 секунд не надійде жодної іншої команди, рівень підсмажування тостів автоматично підтверджується увімкненням індикатора.

Вибрана функціональна клавіша залишається увімкненою після 3 секунд блимання, решта функціональних клавіш гаснуть, але функціональна клавіша «Стоп» і функціональна клавіша «+/-» залишаються увімкненими.

Потім ви можете вибрати бажаний ступінь підсмаження за допомогою перемикача ступенів підсмаження. Налаштування є плавним, що відповідає рівню 1 для світлих тостів і рівню 7 для темних тостів.

Якщо налаштувати регулятор на середній рівень підсмаження, тости будуть золотисто-коричневого кольору. Процес підсмажування можна перервати в будь-який момент, натиснувши функціональну клавішу «Стоп».

Коли вибраний рівень підсмаження досягнуто, тости автоматично виштовхуються. Пристрій вимкнеться.

Ми рекомендуємо такі налаштування підсмаження тостів:

- Світлий - для хліба з холодильника або тонких заморожених скибочок хліба.

- Середній - для заморожених вафель

- Темний - для товстих скибочок замороженого хліба та товстих тостів.

Зачекайте, поки пристрій охолоне, перш ніж встановлювати його на місце.

**СТОП:** Якщо потрібно зупинити процес підсмаження.

**РОЗІГРІВАННЯ:** Дає можливість підігріти вже підсмажений хліб або знову підсмажити хліб, який недостатньо підсмажився за короткий час, не змінюючи інтенсивності підсмажування.

**РОЗМОРОЖУВАННЯ:** Дає можливість підсмажувати хліб, який був попередньо заморожений.

**ФУНКЦІЯ ДОДАТКОВОГО ПІДНЯТТЯ:** Пристрій має функцію додаткового підняття, яка дає можливість зручніше витягати тости. Для цього посуňte важіль підсмажування вгору.

## ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж чистити пристрій, зачекайте, поки він охолоне.

Перед очищенням завжди вимикайте пристрій та від'єднуйте його від електромережі. Відключіть пристрій від електромережі.

Не занурюйте пристрій та шнур живлення у воду чи інші рідини та не мийте їх у посудомийній машині.

Протріть тостер вологою ганчіркою з невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Не використовуйте жорсткі щітки, дротяні сітки, металеві предмети, гарячі засоби для чищення чи дезінфекції, оскільки вони можуть спричинити пошкодження пристрою.

Щоб витягти шматочки хліба, що застрягли, відключіть тостер від електромережі, переверніть його і злегка потрясіть.

Ніколи не намагайтеся витягти шматочки хліба, що застрягли, за допомогою гострих або загострених інструментів чи столового приладдя.

Регулярно висипайте крихти та дрібні шматочки хліба з лотка для крихт.

Для цього повністю витягніть лоток для крихт збоку та спорожніть його. Протріть лоток для крихт вологою ганчіркою, потім витріть його насухо та вставте назад у пристрій.

Перед наступним використанням пристрій повинен бути повністю сухим.

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у сміттєвий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

Сподіваємося, що Ви залишитеся задоволені цим пристроєм.

# ufesa

**Імпортер:**

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"  
61038, Харківська обл., м. Харків,  
Салтівське шосе, б.43.  
тел.:+380675706978  
dclink.opt@gmail.com

**Дата виробництва:** дивитись на упаковці