

ufesa

Тостер

TT7965 • TT7975 • TT7985



Інструкція з використання



МИ ХОЧЕМО ПОДЯКУВАТИ ВАМ ЗА ВИБІР UFESA.
СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОДУКТ ПРАЦЮВАТИМЕ
ВАМ НА КОРИСТЬ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ.

УВАГА

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

ОПИС

1	Слоти для хліба
2	Важіль тосту
3	Контроль затемнення тостера
4	Кнопка скасування
5	Кнопка розігріву
6	Кнопка розморожування
7	Лоток для крихт

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Хліб може підгоріти, тому не використовуйте тостер поблизу або під горючими матеріалами, такими як штори.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм.

Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старше 8 років і перебувають під наглядом.

Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці молодше 8 років.



Цей символ означає, що під час використання поверхні можуть нагріватися.

Прилади не призначені для експлуатації за допомогою засобів зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Дотримуйтеся розділу про технічне обслуговування та очищення цього посібника для очищення.

Цей прилад призначений для використання на максимальній висоті 2000 м над рівнем моря.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом призведе до втрати гарантії.

Перш ніж підключати виріб до розетки, переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на етикетці виробу.

Кабель підключення до мережі не можна заплутувати або обмотувати навколо виробу під час використання.

Не використовуйте пристрій, не підключайте та не від'єднуйте його від електромережі мокрими руками та/або ногами. Не тягніть за з'єднувальний шнур, щоб від'єднати його або використовувати як держак.

У разі будь-якої поломки або пошкодження виріб негайно від'єднайте від мережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути ризику небезпеки, не відкривайте пристрій. Лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної підтримки бренду може виконувати ремонт або процедури на пристрої.

B&B TRENDS SL. відмовляється від будь-якої відповідальності за збитки, які можуть бути заподіяні людям, тваринам або предметам, через недотримання цих попереджень.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Видаліть усі пакувальні матеріали та будь-які транспортні захисні пристрої. Переконайтеся, що всі згадані аксесуари були надані.

Чистіть тостер вологою ганчіркою.

Переконайтеся, що всі компоненти зібрано належним чином і прилад надійно встановлений.

Переконайтеся, що між тостером і стіною чи іншими приладами достатньо місця, оскільки під час роботи тостер нагріється.

Перед першим використанням тостера вам доведеться виконати процес підсмажування без хліба. Натисніть на важелі тостів на обох частинах тостера вниз, доки вони не зафіксуються.

Коли тост закінчується, важелі для тосту автоматично піднімаються. Тепер можна починати підсмажувати хліб.

ФУНКЦІЇ

Підсмажування

Підготуйте тостер, як описано в розділі «Перед використанням». Помістіть скибочки хліба в отвори камери для тостів.

Виберіть потрібну тостину за допомогою селектора печіння. Регулювання безперервне, відповідає рівню 1 для світлих тостів і рівня 5 до темних тостів. Тости стануть коричневими, якщо встановити перемикач на середній рівень підсмаженості.

Натисніть важелі тостів вниз, доки вони не зафіксуються. Засвітиться індикатор «Стоп» і розпочнеться процес приготування тостів.

Ви можете будь-коли перервати процес приготування тостів, натиснувши кнопку «Зупинити».

Коли досягнуто вибраного тосту, хліб викидається автоматично. Прилад буде вимкнено.

Скасувати

Для зупинки процедури підсмажування. Натисніть кнопку (4).

Розігрів

Дозволяє розігріти вже підсмажений хліб.

Опустіть важіль вниз та натисніть кнопку (5).

Розморожування

Дозволяє підсмажити хліб, який був заморожений заздалегідь. Помістіть заморожений хліб, опустіть важіль вниз та натисніть кнопку (6).

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Перед чищенням дайте приладу охолонути.

Перед чищенням завжди вимикайте прилад і від'єднуйте його від джерела живлення.

Не занурюйте прилад і шнур живлення у воду чи інші рідини та **НЕ мийте їх у посудомийній машині**.

Протріть тостер вологою ганчіркою з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Не використовуйте абразивні миючі засоби, сталеву вату, металеві предмети, гарячі засоби для чищення або дезінфікуючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити прилад.

Щоб видалити прилиплі скибочки хліба, вимкніть тостер, переверніть його та злегка струсіть. Ніколи не намагайтеся видалити застряглі скибочки хліба гострими або загостреними інструментами чи столовим посудом.

Регулярно видаляйте крихти та дрібні шматочки хліба з лотка для крихт. Для цього повністю витягніть лоток для крихт збоку та спорожніть його. Протріть лоток для крихт вологою ганчіркою, потім ретельно його висушіть і вставте назад у прилад. Перед повторним використанням прилад має повністю висохнути.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/EU щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання), яка забезпечує правову базу, застосовану в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв.

Не викидайте цей продукт у відро для сміття, натомість зверніться до найближчого до вашого дому центру збору електричних та електронних відходів.



ufesa

Імпортер:

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,

Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

Дата виробництва: дивитись на упаковці