

# ІНСТРУКЦІЇ

## для дитячих камер Monster

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію  
перед використанням продукту

Містить важливу інформацію, будь ласка, збережіть її належним чином.

- Кнопка фото / кнопка підтвердження
- Кнопка живлення / кнопка повернення
- Кнопка вгору
- Кнопка вправо
- Кнопка вниз
- Кнопка вліво / кнопка налаштування таймера
- 2.0-дюймовий екран IPS HD
- Фронтальна камера
- Кнопка скидання
- Micro USB
- Об'єктив HD
- Підтримка карти пам'яті TF максимально до 32G
- Кнопка фото / відео / підтвердження



## Меню камери

1. Фото
2. Відео
3. Відтворення
4. Налаштування
5. Ігри
6. Версія ПЗ

### (Кнопка живлення)

Натисніть і утримуйте кнопку «Живлення», щоб вклучити пристрій.  
І коротке натискання, щоб повернутися на головну сторінку / попереднє меню.

## **Зйомка**

### **1. Зйомка**

Натисніть кнопку «Зробити фото / відео» / «Введення»: кількість фотографій, які залишились, відображається в правому верхньому куті меню. Коли знімок буде зроблений, індикатор блимне один раз, показуючи, що знімок готовий.

### **2. Фільтр**

Натисніть кнопку «Вгору» / «Вниз», щоб переключити ефект: Фільтр / Дзеркальне зображення / Смайлик. Натисніть кнопку «Вправо», щоб увімкнути / вимкнути ефект фільтра / дзеркального зображення / смайлик.

### **3. Об'єктив**

У режимі цифрової камери натисніть і утримуйте кнопку «Вгору» / «Вниз» для збільшення / зменшення зображення. Інтервал масштабування становить 1-3 рази, а коефіцієнт масштабування відображається в правому нижньому кутку екрану.

### **4. Таймер**

У режимі цифрової камери натисніть кнопку «Вліво» для увімкнення / вимикання режиму таймера.

## **Зйомка**

### **1. Розпочати**

Натисніть кнопку «Запис» / «Введення», щоб почати запис відео. Індикатор запису починає блимати, вказуючи на те, що йде запис. Роздільна здатність камери відображається у верхній частині по центру екрана. Час, тривалість запису, відображається в правому верхньому куті екрану.

### **2. Завершити**

По завершенні натисніть кнопку живлення, щоб вийти з режиму запису / фотографування.

## **Відтворення**

Перейдіть на сторінку альбому, де будуть показані нові фото / відео.

### **1. Огляд**

Натисніть кнопку «Вліво» / «Вправо», щоб переключитися в режим відео / фото. Натисніть кнопку «Введення», щоб відтворити або призупинити відтворення поточного відео.

### **2. Видалити**

Натисніть кнопку «Вгору», щоб видалити поточне відео / фото, і кнопку «Вниз», щоб видалити всі відео / фотографії.

## **Ігри**

### **1. Вибір ігор**

Натисніть кнопку «Вліво» / «Вправо», щоб вибрати гру.

### **2. Грати і завершити гру**

Натисніть кнопку «Введення», щоб грати, і кнопку «Живлення», щоб завершити гру.

## Налаштування

1. Натисніть кнопку «Вгору» / «Вниз», щоб вибрати об'єкт для установки.
2. Натисніть кнопку «Введення», щоб підтвердити об'єкт, і кнопку «Живлення», щоб вийти.

## Більше

### 1. Режими зарядки

- 1) Зарядка від мережевого зарядного пристрою;
- 2) Зарядка за допомогою USB-кабелю;
- 3) Зарядка за допомогою автомобільного зарядного пристрою.

### 2. Скинути

Якщо виникла проблема з камерою, використовуйте скріпку, щоб зробити скидання камери.

### 3. Автоматичний перехід в режим очікування

Коли камера не використовується, вона переходить в автоматичний режим очікування через 2 хвилини. І автоматично вимикається через 3 хвилини в режимі очікування.

### 4. Режим USB і камера ПК

Коли камера підключається до комп'ютера за допомогою кабелю USB:

- 1) Якщо у нього немає TF-карти, фотоапарат автоматично перейде в режим камери ПК.
- 2) Оснащений TF-картою і автоматично увійде в режим читання карти.

## Технічні характеристики

- Дисплей 2,0 дюйма - 2,0 дюйма
- Функціональності - Фотографування, відео, ігри
- OTG - Підключіть телефон, щоб переглядати фотографії та відео
- Формат відео - AVI
- Ємність акумулятора - 600 мАг
- Час зарядки - 3 години
- Кількість фотографій - Підтримка 50 фотографій без картки
- Розширене сховище - Підтримка максимум 32G карти TF (8500 фотографій)
- Вага - 107 г
- Зарядка - DC-5V / 1A

## Технічне обслуговування!

Цей продукт не можна використовувати у воді або у вологому середовищі. Тримайте зовнішній корпус камери та інтерфейс сухими.

**Увага!**

Пам'ятайте, що зарядний пристрій не є іграшкою.

Зарядний пристрій слід використовувати під наглядом дорослих, незалежно від того, заряджається камера чи ні. Зберігайте його сухим і використовуйте, коли потрібно.

**Примітка!**

Камера містить дрібні деталі, які не підходять для дітей віком до 3 років.

Не наближайтесь до вогню під час гри.