

# msi

## QUICK GUIDE

Gaming  
Content Creation  
Business & Productivity

**English**

**Product Overview**

**Top and Bottom Side Views**

1. ABXY Buttons
2. Right Stick
3. Home/Back Button
4. Menu Button
5. Quick Settings Button
6. Touch Screen/Mouse
7. View Button
8. MSB Button
9. Internal Microphone
10. Left Stick
11. Directional Pad (D-pad)
12. Headset
13. Macro 2 Button
14. Macro 1 Button

\* When using the MSB Center as the default trackpad, you can use the touch settings and customize features.

**Upper and Lower Side Views**

1. RGB Button
2. RT Button
3. Volume Buttons
4. Ventilation
5. Thunderbolt (USB-C) Port
6. Power Button (Status LED) / Fingerprint Sensor
7. LT Button
8. Card Reader
9. Coaxial Audio Port
10. USB-A Port
11. Headset Jack (3.5mm)
12. RT Button
13. Macro 2 Knopp
14. Macro 1 Knopp
15. Coaxial Audio Port

**Getting Started**

**A. Connect the AC power**

**B. Power On the MSI Claw**

\* The figure and illustration are for reference only.

**Finland**

**Tuote- ja osienkuvitus**

**Ylä- ja alaosienkuvitus**

1. ABXY-nappaimet
2. Oikea keula
3. Home/Back-nappi
4. Menu-nappi
5. Nopeasettingin nappi
6. Kosketusnäyttö / hiiri
7. Näyttö
8. MSB-nappi
9. Sisäinen mikrofon
10. Vasen keula
11. Suuntapainike (D-painike)
12. Headset
13. Macro 2 -näppäin
14. Macro 1 -näppäin
15. Coaxiaalinen ääniliitäntä

**Alkuasettelu**

**A. Liitä virtalähteen kaapeli**

**B. Käynnistä MSI Claw**

\* Kuvitus ja esittely ovat vain viite- ja ohjeellisia.

**Suomi**

**Tuotekuvaus**

**Ylä- ja alapuolelta nähtävät osat**

1. ABXY-nappaimet
2. RT-näppäin
3. Home/Back-nappi
4. Menu-nappi
5. Nopeasettingin nappi
6. Kosketusnäyttö / hiiri
7. Näyttö
8. MSB-nappi
9. Sisäinen mikrofon
10. Vasen keula
11. Suuntapainike (D-painike)
12. Headset
13. Macro 2 -näppäin
14. Macro 1 -näppäin
15. Coaxiaalinen ääniliitäntä

**Näin pääset alkuun**

**A. Liitä verkkovirta**

**B. Käynnistä MSI Claw**

\* Kuvitus ja esittely ovat viite- ja ohjeellisia.

**Русский**

**Общие сведения об устройстве**

**Виды сверху и снизу**

1. Клавиши ABXY
2. Правый стик
3. Кнопка Home/Back
4. Кнопка меню
5. Кнопка быстрого настроек
6. Сенсорный экран / мышь
7. Экран
8. Кнопка MSB
9. Встроенный микрофон
10. Левый стик
11. Кнопка D-pad
12. Наушники
13. Кнопка Macro 2
14. Кнопка Macro 1
15. Коаксиальный аудиопорт

**Начало работы**

**A. Подключите к источнику питания кабель питания**

**B. Включите MSI Claw**

\* Изображения и иллюстрации являются только для справки.

**Еesti**

**Toote ülevaade**

**Ülemine ja alumine vaade**

1. RGB-nupp
2. RT-napp
3. Helikontrollid
4. Ventilaator
5. Thunderbolt (USB-C) ühendus
6. Power Button (Status LED) / Fingerprint Sensor
7. LT-napp
8. MSB-napp
9. Coaxiaalne heliühendus
10. USB-A ühendus
11. Headseti ühendus (3.5mm)
12. RT-napp
13. Macro 2 napp
14. Macro 1 napp
15. Coaxiaalne heliühendus

**Alguasetused**

**A. AC toite ühendamine**

**B. MSI Claw sisse lülitamine**

\* Kuvitus ja esittely on ainult viite- ja ohjeelliseks.

**Magyar**

**Termékleírás**

**Felső és alsó nézet**

1. ABXY gombok
2. Jobb joystick
3. Home/Back gomb
4. Menü gomb
5. Gyorsbeállítás gomb
6. Érintőképernyő / egér
7. Képernyő
8. MSB gomb
9. Belső mikrofon
10. Bal joystick
11. Irányítópult (D-pad)
12. Fehallgatás
13. Macro 2 gomb
14. Macro 1 gomb
15. Coaxiális hang csatlakozás

**Első lépések**

**A. Az AC hálózati adapter csatlakoztatása**

**B. Az MSI Claw bekapcsolása**

\* A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek.

**QR Code**

Scan to get further information. Please refer Service Desk.

• Visit the Service Desk under the title "Service of MSI Claw".

• Scan to get further information. Please refer Service Desk.

• Visit the Service Desk under the title "Service of MSI Claw".

**Deutsch**

**Produktübersicht**

**Seitenansichten von oben und unten**

1. ABXY-Tasten
2. Rechter Stick
3. Home/Back-Taste
4. Menü-Taste
5. Schnelleinstellungstaste
6. Touchscreen/Maus
7. View-Button
8. MSB-Taste
9. Internes Mikrofon
10. Linker Stick
11. Richtungs-D-Pad
12. Headset
13. Macro 2 Taste
14. Macro 1 Taste

**Erste Schritte**

**A. Schließen Sie das Netzteil an**

**B. Schalten Sie das MSI Claw ein**

\* Die hier gezeigten Abbildungen und Illustrationen sind nur zur Referenz.

**Fransöis**

**Présentation du produit**

**Vue avant et arrière**

1. Bouton ABXY
2. Joystick droit
3. Bouton Home
4. Bouton Menu
5. Bouton de raccourci rapide
6. Bouton AirCharge
7. Bouton MSI
8. Microphone interne
9. Joystick gauche
10. Case directionnelle (D-pad)
11. Casque
12. Verrouillage
13. Bouton Macro 2
14. Bouton Macro 1

**Premier pas**

**A. Branchez l'alimentation CA**

**B. Allumez le console de jeu portable MSI Claw**

\* Les illustrations et les schémas sont destinés à être utilisés à titre de référence.

**Latvian**

**Skaidrojuma apraksts**

**Skats no augšas un apakšas**

1. ABXY pogas
2. Labā rokturis
3. Home/Back pogas
4. Menu pogas
5. Ātrās iestatīšanas pogas
6. Skārinājamais ekrāns / peli
7. Ekkrāns
8. MSB pogas
9. Iekšējais mikrofonis
10. Kreisā rokturis
11. Virzienpulk (D-pads)
12. Headset
13. Macro 2 pogas
14. Macro 1 pogas
15. Koaksiālais skaņas pieslēgums

**Darbu uzsākšana**

**A. Pievienojiet barošanas**

**B. Iekļauiet MSI pogas**

\* Šeit redzamās attēli un zīmējumi ir tikai informatīvi.

**Lietuviai**

**Gaminio aprašymas**

**Vaizdai iš viršaus ir apačios**

1. Mygtukai ABXY
2. Dešinė rankena
3. Home/Back mygtukas
4. Meniu mygtukas
5. Greičio nustatymų mygtukas
6. Touchscreen/Mušė
7. Parodyti mygtukas
8. Mygtukas MSB
9. Vidinė mikrofonija
10. Kairė rankena
11. Mygtukas D-pad
12. Ausinė
13. Mygtukas „Macro 2“
14. Mygtukas „Macro 1“
15. Koaksialus garso prievadas

**Pradžia žingsniai**

**A. Prijunkite prie maitinimo šaltinio**

**B. Įjunkite „MSI Claw“**

\* Čia pateikti vaizdai ir žymėjimai tik informaciniai.

**Ελληνικά**

**Επιχειρησιακή προώθηση**

**Επιθεωρήστε από πάνω και από κάτω**

1. Κнопки ABXY
2. Десная рукоятка
3. Кнопка Home/Back
4. Кнопка меню
5. Кнопка быстрого настроек
6. Сенсорный экран / мышь
7. Экран
8. Кнопка MSB
9. Встроенный микрофон
10. Левая рукоятка
11. Арсенал D-pad
12. Наушники
13. Кнопка Macro 2
14. Кнопка Macro 1
15. Коаксиальный аудиопорт

**Εκκίνηση**

**A. Συνδέστε την τροφοδοσία AC**

**B. Ενεργοποιήστε το MSI Claw**

\* Οι εικόνες και οι εικονίσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

**Svenska**

**Produktoverzicht**

**Sidvykis nuo viršaus ir apačios**

1. ABXY-taster
2. Höger stick
3. Home/Back-knapp
4. Menyknapp
5. Hurtinställingsknapp
6. Beröringsytterskärmen / mus
7. Skärm
8. MSB-knapp
9. Inbyggd mikrofon
10. Väner stick
11. Riktningspadd (D-padd)
12. Headset
13. Macro 2-knapp
14. Macro 1-knapp
15. Coaxial ljudanslutning

**Komma igång**

**A. Anslut strömmen**

**B. Sätt på MSI Claw**

\* Bilderna och illustrationerna är endast referensbilder.

**Dansk**

**Produktoversigt**

**Udsigt af top og bund**

1. ABXY knapper
2. Højre stick
3. Home/Back-knap
4. Meny-knap
5. Hurtigindstilling-knap
6. Berøringsskærm / mus
7. Skærm
8. MSB-knap
9. Indbygget mikrofon
10. Venstre stick
11. Retningspude (D-knap)
12. Headset
13. Macro 2-knap
14. Macro 1-knap
15. Coaxial lydport

**Kom i gang**

**A. Tilknyt strømforsyningen**

**B. Tænd for MSI Claw**

\* Figuren og illustrationer er kun til referens.

**Nederlands**

**Productoverzicht**

**Uitzicht van boven en onder**

1. ABXY-toetsen
2. Rechter stick
3. Home/Back-toets
4. Menu-toets
5. Snelinstelling-toets
6. Aanraakscherm / muis
7. Scherm
8. MSB-toets
9. Ingebouwd microfoon
10. Linker stick
11. Richtingspade (D-pad)
12. Headset
13. Macro 2-toets
14. Macro 1-toets
15. Coaxiaal audio-poort

**Aan de slag**

**A. Sluit de voeding aan**

**B. Zet de MSI Claw aan**

\* De hier getoonde afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend voor referentie.