

-If not working correctly, as soon as you have finished using it, you leave the room, even momentarily.

-Do not use if the cord is damaged.
-Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
-Do not hold with both hands.

- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.
- Hair must be untangled, clean and dry.
- Wair for your appliance to cool before putting it away.

-If your appliance is equipped with a cord, it may make a noise and produce a particular smell. This is normal and linked to the generation of ions.

#### CONSEJLS DE SECURITE

-Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
-Les accessoires de l'appareil devrent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

-Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
-Tout contact avec le branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
-Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

-Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
-Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sans surveillance.

-Placez toujours l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
-L'installation de l'appareil, et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
-AVERTISSEMENT: Le symbole de la baignoire barrée (ISO 7010 P026 (2011-05)) présent sur l'appareil signifie qu'il ne faut pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

-Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
-Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sans surveillance.

-Placez toujours l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
-L'installation de l'appareil, et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

-AVERTISSEMENT: Le symbole de la baignoire barrée (ISO 7010 P026 (2011-05)) présent sur l'appareil signifie qu'il ne faut pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

-Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.

-Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sans surveillance.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sous la supervision d'une personne responsable ou sous un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

-Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
-N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
-L'appareil doit être nettoyé et entretenu, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.

- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser de température inférieure à 0°C et supérieure à 35°C.
- Les cheveux doivent être défilés, propres et secs.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant le nettoyage et le rangement.
- Si votre appareil est équipé d'un ioniseur, vous pouvez en prendre du bien et ressentir une odeur particulière, c'est normal ces phénomènes sont liés à la génération d'ions.

#### GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé au-delà de ses fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

#### PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

-Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous recommandons de rapporter cet objet à un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.



Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet

www.rowenta.fr

EN Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.
All temperatures are not suitable for all hair types. Refer to the below tab to find your ideal styling temperature.

Temperatures	Hair type
140°C - 180°C	Thin/fine, damaged or bleached hair
180°C - 200°C	Normal, healthy hair
200°C - 210°C	Thick, curly or kinky hair
230°C	Occasional use, for unruly hair or rebel coils

#### SAFETY INSTRUCTIONS

-For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
-The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

-Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance.

-Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

-For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated tripping operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.
-Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

-When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
-Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

-The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

-WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

-When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

-This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

-If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

-Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if your appliance has fallen.

-It does not work correctly.

-The appliance must be unplugged:
-before cleaning and maintenance procedures.

-If not working correctly,

-as soon as you have finished using it,

-you leave the room, even momentarily.

-Do not use if the cord is damaged.

-Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.

- Do not hold with both hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.
- Hair must be untangled, clean and dry.
- Wair for your appliance to cool before putting it away.

-If your appliance is equipped with a cord, it may make a noise and produce a particular smell. This is normal and linked to the generation of ions.

#### GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

#### ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

② Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

Temperatur	Haartyp
140°C - 180°C	Dünnes/fines, strapaziertes oder aufgehelltes Haar
180°C - 200°C	Normales, gesundes Haar
200°C - 210°C	Dickes, lockiges oder krauses Haar
230°C	Gelegentliche Verwendung, für widerstandiges Haar

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung erhöht die Gefahr von Verletzungen.

Nicht alle Temperaturen eignen sich für alle Haartypen. Nachfolgend finden Sie Ihre ideale Stylingtemperatur.

Temperatur	Haartyp
140°C - 180°C	Dünnes/fines, strapaziertes oder aufgehelltes Haar
180°C - 200°C	Normales, gesundes Haar
200°C - 210°C	Dickes, lockiges oder krauses Haar
230°C	Gelegliche Verwendung, für widerstandiges Haar

#### SICHERHEITSHINWEISE

-Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
-De Zubehörteile dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Versichern Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerät.

-Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein Fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

-Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmer mit einer Fehlerstrom Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

-Verbrühungsgefahr. Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern halten, insbesondere während des Gebrauchs. Das Gerät ist nicht für Kinder geeignet.

-Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit der Stromquelle verbunden ist.

-Das Gerät immer mit dem Ständer, sofern vorhanden, auf eine hitzebeständige, feste, ebene Oberfläche stellen.

-Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

-WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

-Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgedeckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrquelle darstellen kann.

-Dieses Gerät darf nicht von Personen (begriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleich gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

-Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

-Das Gerät muss ausgesteckt werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionstörungen und sofort nach dem Gebrauch.

-Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

-Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

-Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

-Strecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Benutzen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

#### GARANTIE

Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den Hersteller bestätigt werden.

-Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

#### BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abfälle betrachtet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vor unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabepunkte.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

#### MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertretern im Sinne der ElektroG eingerichtet Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Rücknahmestelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

#### DATENSCHUTZ

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

Niet alle temperaturen zijn geschikt voor alle haartypes. Raadpleeg het tabblad hieronder voor de ideale stylingtemperatuur voor u.

Temperaturen	Haartype
140°C - 180°C	Dun/fijn, beschadigd of gebleekt haar
180°C - 200°C	Normaal, gezond haar
200°C - 210°C	Dik, krullend haar of kroeshaar
230°C	Incidenteel gebruik, voor weerbarstig of onhandelbaar haar

#### VEILIGHEIDSAFWEZEN

-Voer uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en reguleringen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...).
-De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat.

-Controleer de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

-Voer extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

-Houd het apparaat uit de buurt van jonge kinderen, in het bijzonder tijdens de werking en het afkoelen.

-Als het apparaat op de voeding is aangesloten, laat het nooit zonder toezicht achter.

-Plaats het apparaat altijd met de stander, indien aanwezig, op een warmtebestendig, stabiel en vlak oppervlak.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 35°C oder unter 0°C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ungeeignete Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

-Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisierer ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

-Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

-Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

-Legen Sie das Gerät nicht auf ein ungeeignetes Unterlage. Das Anschlaggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ansauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

-Die Haare müssen ausgekämt, sauber und trocken sein.

-Warnen Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauben.

