

Флэш-накопитель

Флэш-накопитель предназначен для записи и хранения цифровой информации.

Следует учесть, что при покупке накопителя, **например**, объемом 1 ГБ, вы получите доступным для работы лишь 900-950 Мб, поскольку часть накопителя занимает информация для защиты от сбоев, данных о файлах, разметка файловой системы и другая служебная информация.

ВНИМАНИЕ: форматирование полностью уничтожит информацию на носителе, так что перед этим, по возможности, сохраните все данные с флэш-накопителя.

Для того, чтобы ваш накопитель исправно служил вам весь свой ресурс, необходимо следовать нескольким правилам.

Не рекомендуется:

- Вынимать во время работы (пока мерцает флэш-индикатор);
- Помещать в компьютер, на котором не стоит антивирусная система;
- Подвергать механическим воздействиям, а также воздействию высоких и низких температур, окунать в воду;
- Хранить без колпачка (разъем быстро засоряется);
- Насильно пытаться засунуть в разъем, если флэшка туда «не идет». Как правило, нужно просто перевернуть накопитель другой стороной. Перед тем как использовать флэшку, посмотрите, где у нее верх, а где низ. Сориентироваться обычно помогает надпись на корпусе носителя.