

Важливі рекомендації щодо безпеки

- Перед першим використанням приладу прочитайте інструкцію. Цей прилад призначений виключно для побутового використання в приміщенні. У разі будь-якого комерційного застосування, використання не за призначенням або недотримання інструкцій виробник не несе відповідальності, а гарантія анулюється.
- Забороняється залишати прилад без нагляду, поки він підключений до електромережі.
- Не тягніть за шнур для відключення приладу від розетки. Завжди від'єднуйте прилад від електромережі:
 - перед наповненням або спорожненням резервуара для води;
 - перед очищенням;
 - після кожного використання.
- Не заливайте воду в прилад безпосередньо з крану.
- Прилад і аксесуари слід використовувати та розміщувати на стійкій, рівній і жаротривкій поверхні.
- Перш ніж ставити прилад на підставку, переконайтеся, що її поверхня є стійкою, рівною та жаротривкою.
- Інформація для країн, в яких не діють стандарти ЄС (маркування CE) Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами без достатнього досвіду та знань, якщо вони не працюють під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.

- Необхідно стежити за тим, щоб діти не гралися з приладом.
- Інформація для країн, в яких діють стандарти ЄС (маркування CE) Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи, які не мають достатньо досвіду чи знань або мають обмежені фізичні, сенсорні чи розумові можливості, якщо вони перебувають під наглядом, проінструктовані щодо безпечного використання приладу й усвідомлюють можливі ризики. Діти не повинні гратися з приладом. Дітям заборонено проводити роботи з очищення та технічного обслуговування приладу без нагляду дорослих.
- Тримайте прилад, шнур живлення та паровий шланг (особливо якщо праску ввімкнено в розетку або вимкнено, але вона ще не охолола) у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
- Під час роботи поверхні приладу можуть дуже сильно нагріватись і спричинити опіки. Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу (відкритих металевих частин і пластикових частин, що примикають до них).
- Дуже важливо не використовувати засоби для видалення накипу (оцет, промислові засоби для видалення накипу тощо).
- Через подачу пари необхідно використовувати цей прилад дуже обережно.
- Перш ніж наповнювати водою резервуар для води або чистити прилад, необхідно вийняти вилку з розетки.
- Заборонено використовувати прилад після його падіння, а також за наявності слідів пошкоджень, витоку рідини або несправностей.

- Заборонено розбирати прилад: щоб уникнути небезпеки, віднесіть його до авторизованого сервісного центру.
- Якщо шнур живлення або паровий шланг пошкоджені, то для уникнення небезпечних ситуацій їхню заміну має виконувати фахівець авторизованого сервісного центру.
- Після відключення від розетки дайте приладу повністю охолонути (близько 1 години) перед зберіганням.

- Завжди підключайте прилад:
 - до електромережі з відповідною напругою (див. паспортну табличку вашого приладу);
 - до заземленої електричної розетки.
- Якщо використовується подовжувач, переконайтеся, що він має достатній номінальний струм (16 А) і заземлення, також кабель подовжувача має бути повністю розпрямлений. Якщо подовжувач абсолютно необхідний, слід використовувати шнур із номінальним струмом 16 А. Шнур, розрахований на меншу силу струму, може призвести до займання або ураження електричним струмом через перегрів. Необхідно розташувати шнур таким чином, щоб не потягнути за нього та не спіткнутися.
- Під час першого використання з приладу можуть виходити дим, запахи або частинки, але вони не шкідливі та згодом зникнуть.
- Ніколи не торкайтесь шнура живлення або парового шланга підшоною приладу. Не залишайте шнури живлення чи пари поблизу від, чи в контакт з джерелами тепла чи гострими краями.
- Ваш прилад випускає пару, що може спричинити опіки.
 - Обережно поводьтеся з праскою, особливо під час вертикального прасування.
 - Ніколи не відпарюйте одяг на людині, а робіть це на вішаку.
 - Ніколи не прасуйте в сидячому положенні, коли ноги перебувають під прасувальною дошкою.
 - Ніколи не спрямовуйте пару на людей або тварин.
- Вода в приладі може бути гарячою і спричинити опіки навіть після 2 годин охолодження. Обережно поводьтеся з приладом.
- Не занурюйте прилад, шнур живлення або паровий шланг у воду або будь-яку іншу рідину. Ніколи не ставте його під проточну воду.
- Усі аксесуари, витратні матеріали та запасні частини мають бути придбані виключно в авторизованому сервісному центрі. Завжди використовуйте аксесуари, витратні матеріали та запасні частини, адаптовані до вашого приладу.
- Для досягнення оптимальних результатів санітарної обробки тканину потрібно обережно пропарити, три рази провівши по ній уперед і назад так, щоб прилад торкався її.
- Під час використання праску не можна ставити на її основу, а лише на підставку-опору.

Яку воду використовувати?

- Цей прилад розроблений для використання зі звичайною проточною водою. Якщо ваша вода дуже жорстка (жорсткість вище 30°F або 17°dH або 21°e), радимо використовувати суміш із 50 % необробленої водопровідної води та 50 % комерційно доступної дистильованої води.
- Ніколи не використовуйте воду, що містить добавки (крохмаль, ароматизатори, пом'якшувачі тощо), конденсовану воду (наприклад, дощову воду або воду із сушильних машин, холодильників або кондиціонерів), чисту демінералізовану або дистильовану воду. Така вода містить органічні відходи й мінерали, які концентруються під час нагрівання та можуть спричинити розбризкування, утворення коричневих плям від води або скоротити термін служби вашого приладу.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ БРОШУРУ З ІНСТРУКЦІЯМИ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Захист довкілля



Захист довкілля — понад все!

- ① Ваш прилад містить цінні матеріали, які придатні для вторинної переробки.
- ➔ Залиште його у місцевому пункті збору відходів.

Проблеми з праскою?

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Праску підключено до електромережі, але її підшва залишається холодною.	Ви щойно заповнили бак або почали його використовувати.	Щоб залити насос, відверніть праску від білизни й безперервно натискайте кнопку регулювання пари протягом кількох хвилин.
	Живлення від електромережі відсутнє.	Перевірте, чи вставлено вилку належним чином, або спробуйте підключити праску до іншої розетки.
	Вимикач установлено в положення вимкнення (O)	Увімкніть вириб (на резервуарі для води) (I)
	Автоматичне електронне вимкнення активовано.	Вимкніть (O), а потім увімкніть (I) прилад.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Пара не виходить або її замало.	Праска не готова до використання.	Зачекайте, доки індикатор нагрівання не перестане блимати.
	Ви не натискаєте кнопку подачі пари	Натискайте кнопку подачі пари до тих пір, поки вам потрібна пара.
	Недостатньо води в резервуарі.	Наповніть резервуар для води.
Через отвори в підшві праски виходять коричневі патьоки, які забруднюють тканину.	Використання хімічних засобів для видалення накипу або ароматичних добавок.	Не додавайте жодних засобів для видалення накипу або ароматичних добавок до води в резервуарі для води.
	Волокна тканини накопилися в отворах підшви та горять.	Очистьте підшву праски неметалевою губкою.
	Ваша білизна недостатньо виполоскана або ви випрасували новий одяг перед пранням.	Переконайтеся, що білизну ретельно виполоскано.
	Використання крохмалю.	Завжди розпилюйте крохмаль на виворотну сторону тканини, яку ви прасуєте, а потім очищайте підшву праски.
	Використовується чиста дистильована/демінералізована або пом'якшена вода.	Використовуйте лише необроблену водопровідну воду або змішайте водопровідну воду з дистильованою/демінералізованою водою в рівних частинах.
Вода витікає через підшву.	Надто часто натискання кнопки подачі пари.	Натискайте її рідше.
Підшва подряпана або пошкоджена.	Ви ставили праску підшвою на металеву підставку.	Завжди ставте праску на п'яту-підставку.
Прилад сильно шумить.	Недостатньо води в резервуарі.	Наповніть резервуар.