

物料六：说明书

正面

Посібник користувача

Силіконова електрична двостороння щітка для очищення обличчя (з основою)

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням цього продукту.

Параметри продукту

Назва продукту: Силіконова електрична двостороння щітка для очищення обличчя (з основою)

Модель: VC 044 Матеріали: А В S Силікон

Колір: Світло-блакитний, Світло-рожевий Вага: 86 г

Технічні характеристики: Щітка : 5 0°3 4°1 35 мм

Основа: 58°60 °140мм

Номинальна потужність: 0,5 Вт Номінальна напруга: 1,5В

Акумулятор: 1,5 В Сухий акумулятор

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

IPX6 (захист від сильних бризок води)

Склад виробу

(1) Зона звичайного очищення (контакт із дрібним зерном)

(2) Зона точного очищення (контакт з грубим зерном)

(3) Область догляду за хвилями (текстура хвилі)

(4) Увімкнути/вимкнути (натисніть довго, щоб увімкнути/вимкнути, коротко натисніть, щоб переключити режим)

Функції та особливості:

1.Для глибокого очищення обличчя шляхом видалення жиру з пор і відмерлих клітин, щоб відновити освітлення шкіри.

2. Покращує мікроциркуляцію крові на обличчі, покращують метаболізм шкіри для ефективного інгібування меланіну.

3.Зручна ручка й основа без ковзання, що забезпечує легкий доступ і зберігання.

4. Два режими: рівень 1 для дбайливого очищення, рівень 2 для глибокого очищення.

Повне очищення

2 види контактних точок, 2 зони очищення , повне очищення без мертвого кута.

Товсті точки дотику очищують масляну Т зону та зони, які важко очищати, тонкі контакти м'яко очищають з упереджених і чутливих U-зон. Догляд за хвилями добре підходить для поглинання і розгалужування в обличчя.

Спосіб використання:

(I) Режим очищення

1. Намочіть обличчя та нанесіть засіб для вмивання. Натисніть кнопку перемикача, щоб відкрити режим очищення. Обидва рівні задовольняють ваші потреби : для загального миття або глибокого очищення.

2. Скористайтесь густим очищуючим засобом для обличчя, щоб очистити все обличчя, після використання сполосніть обличчя водою.

Гарні поради: Засіб для чищення обличчя має функцію відключення на три хвилини. Він автоматично вимкнеться через три хвилини. Щоб продовжити використання засобу для чищення обличчя, натисніть і утримуйте його, вимкніть вибір після очищення.

(II) Заспокойливий догляд

Щоденний догляд за шкірою. Нанесіть на обличчя крем та інші засоби для догляду за шкірою (будь ласка, не використовуйте бондинг-матрицю, пасту для розчинення кремню, відлущувальну чи шпифувальну пасту тощо в поєднанні з цим продуктом) і доглядайте за обличчям за допомогою засобу для чищення обличчя. може допомогти засвоїти його.

Гарні поради: контролюйте час годування відповідно до власних потреб і закривайте вибір після завершення очищення.

Заміна акумулятора

1. Будь ласка, замініть батарею вчасно, якщо потужності явно недостатньо.

2. Якщо вибір не використовується протягом тривалого часу, вийміть батарею, щоб уникнути пошкодження виробу.

Примітки:

1. Електронні вироби не можна замочувати у воді на тривалий час, будь ласка, злийте воду після використання, не розміщуйте прилад у місцях, де може бути вода.

2. Будь ласка, не розміщуйте у сковище у включеному стані. інструмент слід вимкнути після використання або після чищення або під час технічного обслуговування.

3. Використовуючи цей продукт, уникайте чутливих частин. Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо випадкова операція спричиняє дискомфорт або травму.

4. Будьте обережні, очищуючи навколо очей , не торкайтеся очей і повік.

5. Не використовуйте цей продукт для пацієнтів із захворюваннями серця, людей, у яких є кардіостимулятор або інший медичний прилад, тих, хто п'є, дітей та частин тіла, що мають форму після зміни форми. (Стационарні пацієнти, вагітні жінки та жінки, які годують груддю, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем за порадою.)

6. Будь ласка, не розбирайте вибір самостійно, якщо вибір не можна використовувати належним чином.

7. Не використовуйте продукти поблизу легкозаймистих і вибухонебезпечних продуктів (спирт, розчинник, бензин тощо) у разі вибуху.

8. Якщо після використання продукту у вас виникли неприємні відчуття або невідомі побічні ефекти, будь ласка, негайно зверніться до свого лікаря.

9. Вчасно очищуйте щітку, щоб уникнути накопичення жиру та інших залишків.

Очищення/обслуговування/зберігання продукту

1. Під час чищення інструменту обов'язково вимкніть вибір.

2. Під час чищення корпусу - промийте теплою водою , обережно просушіть чистою тканиною. Не використовуйте розчинник станолу, бензин, ацетон, летку олію та інші рідини для протирання у разі пошкодження обладнання.

3. Самостійно ремонтувати продукт категорично заборонено. Якщо інструмент виходить з ладу або не працює нормально, будь ласка, не продовжуйте використовувати його та поверніть його до спеціального центру післяпродажного обслуговування для перевірки та технічного обслуговування.

背面

Вміст упаковки: Силіконова електрична двостороння щітка для очищення обличчя (з основою) *1, посібник користувача*1, гарантійний талон *1

Власник бренду, виробник: SHENZHEN ZHIZHI BRAND INCUBATION CO., LTD. Адреса: Кімната 2301, Будинок 2 Індустріальний парк нового покоління Шеньчжень, No.136, Zhongkang Road, Спільнота Meidu, Вулиця Meilin, Район Футянь, Шеньчжень Тел.: 0755-23484352

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

JORDAN & JUDY

ЗРОБЛЕНО В КНР

www.jordanjudy.com

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Широ вітаємо Вас з прийомною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію в межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталлятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні. Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням. Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки,затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Держаним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заповняного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідин, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТРУС». Адреси сервісних центрів зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДПОВІДНОСТІ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№№№	Дата	Операторів, Адреса	Результати	Підпис МП
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

300mm

90mm

产品名称 ▶ VC044硅胶电动双面清洁洗脸仪(带底座)	印刷颜色 ▶ K	物料材质 ▶ 105g铜版纸	切刀 压线 凿刀 开槽 半穿 贴合	注: 橙色线条与文字 为备注信息(不印刷)
版本日期 ▶ V1.0,2019/12/17 V1.1,2020/12/17 (更新地址)	物料尺寸 ▶ 300x90mm	特种工艺 ▶ 过哑膜		比例: 1:1 单位: mm 设计师: 欧阳