

DIGITAL VIDEO RECORDER

GE-205W



Wi-Fi



Parking
monitoring

Full HD

1920 x 1080



Motion Detection



2.4"



G-Sensor

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Дякуємо Вам за покупку відеореєстратора **TM Globex**.
Перед використанням відеореєстратора, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію користувача.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



1. Слот для карти пам'яті
2. Місця USB роз'єм
3. Кнопка «Увімк.-Вимк./ОК»
4. AV-IN роз'єм
5. Кнопка «Меню»

6. Мікрофон
7. Кнопка «Вгору»
8. Кнопка «Вниз»
9. Кнопка перезавантаження «Reset»

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- автомобільний відеореєстратор
- інструкція користувача з гарантійним талоном
- USB кабель
- автомобільний зарядний пристрій USB
- магнітне кріплення на лобове скло автомобіля

ФУНКЦІЇ КНОПОК

1. Слот для карти пам'яті

Розрахований для формату Micro SDHC. Рекомендовано використовувати швидкісні карти пам'яті Class 6 і вище та ємністю до 64 Gb.

2. Micro USB роз'єм

Використовується для підключення зарядного пристрою або підключення відеореєстратора до ПК

3. Кнопка «Увімк.-Вимк. / ОК»:

Функція 1: Якщо пристрій вимкнено натисніть на кнопку живлення (близько 3 сек.) для його увімкнення. Якщо пристрій увімкнено, натисніть на кнопку живлення (близько 3 сек.), при цьому відеореєстратор вимкнеться з фіналізацією і збереженням поточного запису.

Функція 2: Коротке натискання на кнопку «Увімк.-Вимк. / ОК»:

- Увімкнення/Вимкнення відеозапису у режимі «Відео» коротко натисніть кнопку «ОК», щоб розпочати запис відео. Для завершення відеозапису коротко натисніть на кнопку «ОК».
- У режимі «Фото» коротко натисніть на кнопку для того щоб зробити фото.
- У режимі «Відтворення» при перегляді відеофайлу, коротко натисніть на кнопку «ОК» для відтворення / зупинки відео.

- Підтвердження дії. В режимах «Відео», «Фото», «Відтворення», а також при навігації по меню відеореєстратора, натисніть кнопку «ОК» для підтвердження обраної опції / параметра або збереження дії.

4. AV-IN роз'єм

Використовується для підключення камери заднього огляду.

Для того, щоб скористатися цією функцією, вам знадобиться:

- 1) Камера заднього огляду;
- 2) Перехідник для підключення роз'єму RCA до AV входу відеореєстратора.

До відеореєстратора слід підключити кабель живлення і кабель камери заднього огляду. Принцип роботи: коли вмикається задня передача у авто, зображення з камери заднього огляду виводиться на екран відеореєстратора. Після перемикавання на іншу передачу, ви можете користуватись відеореєстратором в звичному режимі.

5. Кнопка «Меню»:

Функція 1: Довге натискання на кнопку «Меню» (близько 3 сек.) змінює режим роботи пристрою.

Функція 2: У режимах «Відео», «Фото», «Відтворення» коротке натискання кнопки «Меню» виводить на екран меню налаштувань відповідного режиму. Повторне натискання кнопки – дозволяє перейти з меню налаштувань будь якого режиму у меню налаштувань відеореєстратора.

Функція 3: При роботі з меню налаштувань режимів відеореєстратора коротке натискання кнопки «Меню» повертає до попередньої закладки.

Функція 4: У режимі «Відео» під час відеозапису коротке натискання кнопки «Меню», блокує від перезапису поточний відеофайл.

6. Мікрофон

Для запису звуку в салоні автомобіля.

7. Кнопка «Вгору»:

Функція 1: Вибір опцій та параметрів при роботі з меню налаштувань.

Функція 2: У режимі «Відтворення» натисніть кнопку «Вгору», щоб обрати попередній файл (відео або фото).

Функція 3*: Коротке натискання кнопки «Вгору» під час відеозапису, перемикає дисплеї передньої та задньої камери (підтримується режим «картинка в картинці»).

8. Кнопка «Вниз»:

Функція 1: Вибір опцій та параметрів при роботі з меню налаштувань.

Функція 2: У режимі «Відтворення», натисніть кнопку «Вниз» для вибору наступного файлу (відео або фото).

Функція 3: У режимі «Відео» коротке натискання кнопки «Вниз» вмикає/вимикає запис звуку при відеозаписі.

9. Кнопка перезавантаження «Reset»

Натисніть кнопку перезавантаження пристрою у випадку його некоректної роботи.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКУ ДЛЯ РОБОТИ З WI-FI

Для роботи з функцією Wi-Fi вам необхідно завантажити додаток для Вашого мобільного пристрою.

1) Для Android пристроїв: використовуючи ваш мобільний пристрій, завантажте додаток «RoadCam» для Android з Play Маркет.

2) Для iOS пристроїв: використовуючи ваш мобільний пристрій, завантажте додаток «RoadCam» для IOS з App Store.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРИСТРОЮ

Якщо двигун автомобіля працює, вимкніть, будь ласка, двигун авто. Оберіть бажане місце розташування на склі в автомобілі, встановіть кріплення і зафіксуйте відеореєстратор. Розміщення пристрою не повинно заважати огляду чи іншим чином впливати на керування автомобілем. Відрегулюйте положення відеореєстратора таким чином, щоб досягнути бажаного кута огляду камери. Переконайтеся, що скло перед камерою очищається склоочисниками автомобіля, це гарантуватиме гарну якість зображення в дощову погоду. Не торкайтесь об'єктиву руками, щоб не залишити відбитків на лінзі, так як це може привести до погіршення якості фото і відео записів. Будь ласка, регулярно протирайте лінзу м'якою сухою тканиною без застосування чистячих засобів.

Підключіть кабель до мікро USB роз'єму в кріпленні відеореєстратора, та в роз'єм USB автомобільного зарядного пристрою. Запустіть двигун авто і перевірте, що пристрій встановлено правильно і його роботі нічого не перешкоджає.

Рекомендується перед початком роботи з відеореєстратором встановити дату/час (це можна зробити у відповідному розділі меню), що дозволить відтворювати коректні дані при записі відео та фото і може слугувати доказом у випадку аварійних ситуацій.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ

Увага! Без встановленої карти пам'яті пристрій не зможе зробити фото та відео запис.

Використовуйте карту пам'яті Class 6 і вище. Пристрій підтримує карти пам'яті типу Micro SDHC, максимальною ємністю до 64 Gb. Встановлюйте та виймайте карту пам'яті тільки в вимкненому

відеореєстраторі, щоб запобігти пошкодженню файлів, карти пам'яті та пристрою. При встановленні карти пам'яті у відповідний роз'єм зверніть увагу на правильність напрямку встановлення. У випадку неправильного встановлення, ви можете пошкодити карту пам'яті та сам пристрій.

Встановіть карту пам'яті у відповідний слот в корпусі пристрою до її фіксації. Щоб вилучити карту пам'яті, встановлену в слот, коротко натисніть на карту пам'яті. Відформатуйте карту пам'яті перед першим використанням у відповідному розділі меню відеореєстратора (після покупки, або використання карти пам'яті у інших пристроях). Інколи, при використанні карти пам'яті у інших пристроях на ній все ще збережені залишкові файли, в цьому випадку необхідно провести форматування за допомогою ПК, а потім відформатувати карту пам'яті через меню відеореєстратора. Після встановлення карти пам'яті у пристрій відбудеться автоматичне призначення карти пам'яті в якості основного місця зберігання інформації.

Не використовуйте карти пам'яті з невідповідними характеристиками та пошкоджені карти пам'яті.

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Ручне увімкнення / вимкнення пристрою.

Утримуйте натиснутою кнопку «Увімкнення/Вимкнення» протягом 2-3 секунд для увімкнення/вимкнення пристрою.

2. Автоматичне увімкнення/вимкнення приладу.

Підключіть зарядний пристрій до прикурювача в автомобілі. Відеореєстратор автоматично увімкнеться та почне запис, при ввімкненні запалювання. Після вимкнення двигуна автомобіля пристрій збереже поточний запис та автоматично вимкнеться через 5-15 секунд.

Увага! У деяких моделях автомобілів роз'єм для підключення живлення залишається активним після вимкнення двигуна. У цьому випадку автоматичного вимкнення живлення відеореєстратора не відбудеться. Рекомендується самостійно відключити пристрій від роз'єму живлення автомобіля.

ОСНОВНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ПРИСТРОЮ

Режим «Відео»

При запусненому двигуні і підключеному зарядному пристрої відеореєстратор автоматично починає процес запису відео. При цьому, у верхньому лівому куті екрану блимає піктограма, яка свідчить, що режим відеозапису активовано.

Довге натискання кнопки «Меню» виводить на екран налаштування режиму «Відео».

Режим «Фото»

Довге натискання кнопки «Меню» перемикає пристрій в режим «Фото», що буде підтверджено позначкою камери в верхньому лівому куті екрана. Для проведення фотозйомки натисніть кнопку «ОК».

Для переходу до налаштувань режиму «Фото», коротко натисніть кнопку «Меню».

Режим «Відтворення»

Довге натискання кнопки «Меню» перемикає пристрій в режим «Відтворення», що буде підтверджено відповідним значком у верхньому лівому куті екрана. У режимі «Відтворення» ви можете переглядати, видаляти або захищати записані файли. Використовуйте кнопки «Вгору» і «Вниз» для пошуку потрібного файлу та кнопку «ОК» – для вибору потрібного файлу.

Для переходу до налаштувань режиму «Відтворення», коротко натисніть кнопку «Меню».

Перегляд файлів

Для перегляду відео та фото файлів вставте карту пам'яті з пристрою у ПК.

РОБОТА З WI-FI

Під час першого під'єднання камери до вашого мобільного пристрою через додаток вам потрібно буде ввести пароль. При повторному підключенні введення паролю непотрібне.

1) Відкрийте налаштування WiFi на вашому мобільному пристрої і здійніть пошук мереж. Ім'я пристрою буде DVR_GE-205W, пароль пристрою 12345678.

2) Під'єднайте ваш мобільний пристрій до відеореєстратора. Після успішного під'єднання відкрийте додаток для налаштувань, зйомки чи перегляду відео і фото на пристрої.

***Примітка:** Функція Wi-Fi у пристрої активна по замовчуванню. При роботі AV-IN, функція Wi-Fi не активна.*

ОПИС ФУНКЦІЙ

У налаштуваннях режиму «Відео» доступні такі функції:

HDR (високий динамічний діапазон) – це функція камери, яка забезпечує кращу картинку при різких перепадах освітлення (при виїзді з тунелю, русі авто проти світла і ін.) різних частин зображення. Об'єкти, які під час зйомки були занадто засвічені або навпаки – потрапили в тінь, завдяки технології HDR на відеозаписах залишаються чіткими і інформативними. Дана технологія незамінна в охоронних системах відеоспостереження, критичних до наявності важливих деталей на зображенні.

G-Sensor – функція, що дозволяє налаштувати рівень чутливості датчика удару, призначеного для фіксації зміни динаміки руху автомобіля. Він реагує на різкі гальмування та розгони, повороти,

оберти, удари. Дата та час подій фіксуються по замовчуванню. Файли відео автоматично заблоковуються та розміщуються в окрему папку і при повторному записі не знищуються. При виборі режиму чутливості водій повинен враховувати різні фактори, в тому числі погодні умови, власний стиль водіння, стан доріг та інше. Якщо рівень датчика налаштовано дуже чутливим, він спрацюватиме часто, і карта пам'яті буде переповнена файлами, захищеними від перезапису та запис зупиниться. Щоб уникнути цього рекомендується регулярно видаляти захищені файли в ручному режимі.

Датчик руху – це спеціальна функція відеореєстратора, яка може бути корисною на час паркування. Вона активує відеозапис тільки тоді, коли в полі зору прибору відбувається рух. При увімкненому режимі пристрій буде проводити запис тільки при виявленні руху перед ним.

***Підказка:** вимикайте екран під час активації цієї функції – це дозволить не привертати уваги і вести запис непомітно.*

Не рекомендується включати функцію розпізнавання руху під час руху по дорозі – це може призвести до втрати запису важливих подій. При включеному розпізнаванні руху відеозапис може припинятися навіть тоді, коли ви їдете по трасі на великій швидкості. Це обумовлено принципом роботи даної функції – під час роботи пристрою вбудований процесор безперервно обробляє інформацію, що надходить відеоінформацію, виявляючи відмінності в послідовних кадрах. Сигналом до ініціювання записи служить фіксація значних відмінностей.

Монітор парковки – функція, яка дозволяє захистити ваш автомобіль на час паркування. При увімкненні даної функції пристрій знаходиться у режимі «Сон»: екран не світиться, запис не ведеться, працює тільки датчик удару. Після спрацювання датчика (похитування

автомобіля, поштовху чи удару), пристрій автоматично увімкнеться та почне запис. Запис буде зроблено згідно з кутом огляду камери відеореєстратора та після спрацювання датчика удару (сам удар може бути не відображений на відео). Після проведення запису пристрій автоматично вимкнеться та перейде в режим «Сон».

Циклічний запис – функція яка дозволяє вибрати тривалість запису: пристрій веде запис відео з заданими інтервалами (1 хв / 2 хв / 3 хв).

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Для доступу до меню налаштувань відеореєстратора вам необхідно перейти в один з режимів («Відео»/«Фото»/«Відтворення») та двічі натиснути кнопку «Меню». За допомогою кнопок «Вгору» і «Вниз» оберіть необхідну опцію та коротко натисніть кнопку «Увімк.-Вимк./ОК» для підтвердження вибору.

ОПЦІЯ	ОПИС	ПАРАМЕТРИ
Вимкнення екрану	Налаштування часу вимкнення зображення на екрані відеореєстратора.	Вимк. 30 сек. / 1 хв. 2 хв.
Автовимкнення	Автоматичне вимикання відеореєстратора через заданий інтервал часу.	Вимк. 3 хв. / 5 хв. 10 хв.
Звук кнопок	Звуковий сигнал при натисканні кнопок.	Вимк. Увімк.
Мова	Вибір мови пристрою: Українська, Російська, Англійська і т. д.	UA, RU, EN
Дата/Час	Налаштування дати, часу та штампу Дата/Час, для фіксації на зображенні та відеозаписі.	
Форматування	Функція форматування карти пам'яті.	
Відновлення заводських налаштувань	Скидання до стандартних заводських налаштувань (значень по замовчуванню).	
Версія ПЗ	Номер програмного забезпечення пристрою згідно партії виробництва.	

Примітка: в таблиці курсивом виділені значення встановлені по замовчуванню.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

Чіпсет	JL5701
Сенсор зображення	GalaxyCore 2053
Розмір та тип екрану	LCD 2.4 дюйми
Інтерфейс	AV-IN, micro USB
Кут огляду	160°
Роздільна здатність відео	Full HD 1920*1080 @30fps
	HD Ready 1280*720 @30fps
Вбудований акумулятор	200 мАг Літій
Тип і об'єм карт пам'яті	micro SDHC, підтримка карт пам'яті об'ємом до 64 Gb
Робоча напруга	5V
Робоча температура	-20° – +50°

Примітка: комплект поставки та програмне забезпечення можуть бути змінені виробником.

ДСТУ 4211:2003, ДСТУ 4210:2003

Wi-Fi: Діапазон частот(МГц): 2400,0-2483,5;

Максимальна вихідна потужність передавача мВт(дБм): 79,4(19,0)

ЧАСТІ ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

За звичних умов роботи, якщо виникла проблема з пристроєм, зверніться до таких рішень:

• **Відеореєстратор показує, що пам'ять заповнена і відео не записується/не зберігається**

1) У перший раз, коли використовується нова карта пам'яті, відеореєстратор запропонує вам спочатку відформатувати карту пам'яті. Якщо немає запиту, все одно відформатуйте карту пам'яті перед її використанням.

2) Перевірте, чи чутливість G-Sensor не встановлена на максимальному рівні. Якщо чутливість занадто висока, то під час руху автомобіля по нерівностям дороги, буде виконуватись блокування файлів. Заблокований файл не можна перезаписати. В результаті того, що в пам'яті буде збережено велика кількість файлів, які не можна перезаписати, буде виникати проблема з записом нових файлів на карту пам'яті. Видаліть захищені файли через форматування картки пам'яті і встановіть відповідний до ситуації рівень G-Sensor.

• **Повільна реакція карти пам'яті або пристрою при натисканні кнопок під час запису**

Перевірте, чи використовується карта пам'яті є з класом швидкості Class 6 і вище. Якщо ви використовуєте карту пам'яті нижче Class 6, то можуть виникнути такі проблеми, як пропуски відео, проблеми з відтворенням відеозаписів, пошкодження та аварійне завершення роботи.

• **Не чітке зображення**

Перевірте об'єктиві відеореєстратора, на наявність відбитків пальців, забруднення чи захистної плівки, а також використовуйте спеціальну тканину (мікрофібру) для очистки об'єктиву.

• Зависання

У випадку зависання відеореєстратора чи його некоректної роботи використовуйте тонкий і гострий предмет для короткого натискання кнопки перезавантаження «Reset», щоб перезапустити пристрій.

Негарантійні випадки

Відеореєстратор є записуючим пристроєм, призначений для запису подій, які відбуваються під час руху або стоянки автомобіля. У випадку інцидентів інформація з нього може бути використана як додаткова довідка.

Однак, у наступних ситуаціях інформацію може бути пошкоджено чи втрачено:

- 1) Витягнута під час відеозапису карта пам'яті може спричинити пошкодження чи втрату останнього відеофайлу.
- 2) Раптове вимкнення живлення може призвести до пошкодження чи втрати останнього відеофайлу.

Безпека

Для продовження часу експлуатації вашого відеореєстратора вам необхідно правильно його використовувати та зберігати.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію по правильній експлуатації та зберіганню пристрою нижче.

Захист екрану: Не натискайте на екран з надлишковою силою. Це може спричинити пошкодження екрану. Не розпилюйте очищувачі на пристрій для очищення екрану. Не забувайте вимикати відеореєстратор перед чисткою. Для чистки екрану використовуйте суху серветку з мікрофібри без застосування чистячих засобів.

TM Globex не несе відповідальності за фізично-механічні пошкодження пристрою.

Не використовуйте відеореєстратор в екстремальних умовах: різка зміна температурного режиму, високої напруги, електростатичних

перешкод, не допускайте попадання пристрою в рідини, або агресивних/хімічних рідин на пристрій. Не піддавайте пристрій додатковому випромінюванню: випромінення від інших пристроїв впливає на якість зображення. Якщо ви переносите пристрій, будь ласка, помістіть його в спеціальний кейс (упаковку). Уникайте сканування за допомогою магнітного детектора. Не проносіть пристрій крізь металодетектор, це пошкодить його.

СЕРВІСНА ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧА

Для проведення гарантійного сервісного обслуговування споживач може:

- звернутись в найближчий пункт сервісного обслуговування пристроїв торгової марки **GLOBEX**. Актуальний перелік сервісних пунктів розміщених на сайті виробника <http://globex-electronics.com> у розділі «Підтримка».
- відправити виріб через кур'єрську службу «Нова Пошта» безпосередньо на центральний сервісний центр у м. Київ. Дізнатись про те як відправити виріб Новою поштою можна у розділі на сайті виробника <http://globex-electronics.com> в розділі «Підтримка» або отримати консультацію за телефоном **0800 330 391**.

При наданні пристрою, для сервісного обслуговування, вам необхідно дотримуватися наступних умов:

- пристрій повинен мати повну комплектацію, в яку входить: відеореєстратор, оригінальний зарядний пристрій, кріплення та інше.
- оригінальний гарантійний талон виробника з повністю та правильно заповненими полями (модель; серійний номер (наклейка виробника); штамп чи печатка організації, яка реалізовує товар; назва та адрес торгової мережі; підпис покупця).
- фіскальний чек.

Підстави проведення ремонту на гарантійних умовах наступні: правильно заповнений, без виправлень гарантійний талон виробника, а також документи, які підтверджують покупку. Вимоги до заповнення гарантійного талону: чітко та правильно вписана модель та серійний номер; вказана дата продажу; печатка магазину, в якому було зроблено покупку; підпис покупця; повністю заповнені та проштамповані печаткою магазину відрізнi талони; в деяких випадках, на вимогу виробника, для підтвердження покупки необхідно надати розрахунковий документ (фіскальний або товарний чек, розхідну накладну).

Причини відмови в проведенні ремонту на гарантійних умовах: неправильно заповнений гарантійний талон; порушення правил експлуатації пристрою; ремонт виробу не уповноваженим сервісним центром; пристрій, що призначений для використання в особистих цілях, використовувався в комерційних цілях чи не за прямим призначенням; внесення змін в конструкцію пристрою, якщо це не зазначено у інструкції споживача; наявність всередині пристрою слідів рідини, комах та інших сторонніх предметів; серійний номер, який знаходиться в пам'яті пристрою змінений, стертий або не може бути ідентифікований; механічні та інші пошкодження, викликані під дією інших зовнішніх факторів; пошкодження, причиною яких стала експлуатація неоригінальних розхідних матеріалів, адаптерів та запчастин, не передбачених виробником.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

***Увага!** Без унікального серійного номеру, гарантійний талон не дійсний!
Перед застосуванням електронного приладу (надалі пристрій), уважно ознайомтесь з Посібником Користувача та дотримуйтесь усіх правил та рекомендацій.
Гарантійний талон дійсний тільки у разі розбірливого та правильного заповнення усіх його полів, наявності печатки торгової організації, підписів продавця та покупця.
Категорично забороняється вносити зміни, виправлення, або робити підчистки в гарантійному талоні. В іншому разі талон стає недійсним і Пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню.
Для того, щоб скористатися послугами сервісного обслуговування придбаного Вами Пристрою, необхідно звернутися до пункту його продажу, або до сервісного центру, адресу якого вказано у цьому гарантійному талоні.

Пристрій/Модель

Серійний номер

Торгова Організація

Назва

Адреса, телефон

Дата продажу

Гарантійний термін: 12 місяців

Строк використання: необмежений

Адреса головного сервісного центру: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А
тел.: 0800 330 391, e-mail: support@globex.ua

S/N

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Дата звернення	Реєстраційний номер	Виконані роботи	Дата видачі	Підпис покупця

Умови гарантії

1. Ця гарантія є дійсною тільки за умови пред'явлення Виробу з повністю вірно та зрозуміло заповненим цим гарантійним талоном (із зазначенням серійного номеру, найменування, дати продажу Виробу, наявності печатки організації продавця, підпису покупця про ознайомлення з умовами цієї гарантії). Гарантійний термін: 12 місяців. Строк використання: необмежений.
 2. Виробник не гарантує програму та апаратну сумісність Виробу з програмним забезпеченням та обладнанням, що не входить до комплексу постачання Виробу, за виключенням випадків, коли це прямо вказано у документах, що входять до комплексу Виробу (дані – Супровідна документація).
 3. Виробник не несе відповідальності за можливу майнову, моральну та іншу шкоду, спричинену власнику Виробу (та/або) третім особам внаслідок порушення вимог Супровідної документації при використанні, зберіганні та транспортуванні Виробу.
 4. Ця гарантія не розповсюджується на:
 - програмне забезпечення, що постачається разом з Виробом;
 - витратні матеріали та складові, що постачаються та використовуються разом з Виробом;
 - документацію, дискети, компакт-диски, пакувальні матеріали, що постачаються разом з Виробом;
 - зовнішній вигляд Виробу – потертості, сліди зношення зовнішніх деталей Виробу, захисних екранів, деталей управління, що виникли у зв'язку з його звичайним використанням;
 - модернізацію Виробу;
 - дані користувача, що зберігаються на накопичувачах інформації, встановлених у Виробі. Питання поновлення втраченої чи пошкодженої інформації (незалежно від причин, що призвели до цього), не є предметом гарантійних зобов'язань Виробника.
 5. У випадку гарантійного обслуговування Виробу, гарантійний термін продовжується на час перебування Виробу у Сервісному Центрі. При обміні Виробу його гарантійний термін відраховується знову з дня обміну.
 6. Право на гарантійне обслуговування втрачається у випадках:
 - використання виробу не за призначенням;
 - якщо дефекти Виробу спричинено порушенням правил його експлуатації, зберігання або транспортування, вказаних у Супровідній документації;
 - якщо дефекти Виробу спричинено проникненням у нього сторонніх предметів, комах, пилу, прямою чи не прямою дією механічних сил (навіть механічних пошкоджень), хімічного, термічного, або фізичного впливу, випромінювання, агресивних або нейтральних рідин, газів та інших середовищ, токсичних або біологічних середовищ, а також будь-яких факторів штучного або природного походження, крім випадків, коли такий вплив прямо допускається супровідною документацією;
 - якщо ремонт, технічне обслуговування чи модернізація Виробу виконувалися організаціями, не уповноваженими на це виробником або самим користувачем;
 - якщо дефекти Виробу спричинено діями неподоланої сили, які Виробник не міг передбачити, контролювати або запобігти;
 - якщо є відсутні або порушені пломби, встановлені на Виробі Виробником або Сервісним центром;
 - якщо дефекти Виробу викликані зміною налаштувань програмного забезпечення, встановленого на момент постачання Виробу: неваліфікованою настройкою BIOS, або його перезаписом; або/та встановленням користувачем самостійно операційної системи, дією комп'ютерних вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;
 - при використанні Виробу у мережах з параметрами, невідповідними Державним стандартам та нормам України;
 - якщо дефекти Виробу спричинено сумісним використанням Виробу із устаткуванням або програмним забезпеченням, що не входить до комплексу постачання Виробу. Для запобігання виникнення програмно-апаратних конфліктів рекомендуємо перед встановленням нового устаткування або програмного забезпечення проконсультуватися у спеціалістів Виробника;
 - якщо дефекти спричинено експлуатацією Виробу з явно вираженими несправностями, або у складі комплексу несправного устаткування;
 - якщо дефекти Виробу спричинені дією механічних, електричних uszkodжень, впливу зовнішніх сил, рідини та зберіганням і експлуатацією Виробу при температурі навколишнього середовища +40С.
- У цьому випадку Гарантійне обслуговування Виробу не здійснюється, і Виріб знімається з Сервісів.
- Ремонт несправного Виробу, що не підлягає гарантійному обслуговуванню, здійснюється Сервісними центрами Виробника на платній основі, за договором та за встановленими тарифами у терміни, що визначаються додатково.

Пам'ятайте!

Ваш пристрій – це складний електронний Пристрій. Наполегливо рекомендуємо перед початком експлуатації даного Пристрою ознайомитися з Посібником Користувача, всіма інструкціями для даного Пристрою і умовами цієї обмеженої гарантії. Пам'ятайте, що Пристрій містить деталі і компоненти високої точності, які можуть бути легко uszkodжені при необережному і недбалому використанні.

Усі функції, та/або характеристики, інтерфейс та інші властивості Пристрою, що наведені в будь-якій документації, а також дизайн, набір компонентів (складових частин), продуктивність, можливість продукту, можуть бути змінені без додаткового повідомлення, що не призведе до виникнення зобов'язань Виробника.

З умовами Гарантії ознайомлений та згоден

(Підпис покупця)



Підписуючи цей Гарантійний талон, Покупець підтверджує, що він отримав Виріб у повному комплекті, ознайомлений з умовами експлуатації та умовами гарантійного обслуговування Виробу.



ISO
9001



Відеореєстратор

GE-205W

Вироблено в Китаї

Виробник: GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK.

44a The Green Warlingham Surrey CR6 9NA, London United Kingdom. Made in China / Глобекс Електронікс ЛЛП, Великобританія, Лондон, 44а вул. Грін Уорлінгем Суррей ЦР6 9НА.

Офіційний представник, імпортер: ТОВ «Мікон Трейд»,

02002 м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 1а, кв. 119-120

тел. 044-3399750

info@globex.ua

Всі згадані товарні знаки та зареєстровані торгові знаки є власністю їх відповідних власників.

Комплект поставки може бути змінений виробником.

GLOBEX®
your digital world