

Керівництво користувача

Важливі Поради щодо Безпеки


Рекомендовано використовувати цей виріб з 12 років.
Виріб можна використовувати лише зі змінними насадками Oclean. Ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки використання несертифікованих насадок інших виробників.
Цей виріб призначений лише для індивідуального очищення і не рекомендується використовувати з медичною метою або декількома людьми.

Воно призначене лише для приміщень. Не залишайте зубну щітку під прямим сонячним промінням протягом тривалого часу. Рекомендуємо зберігати її в сухому, добре провітрюваному місці при кімнатній температурі.

Слідкуйте, щоб корпус зубної щітки був сухим. Перед тим, як поставити щітку на зарядний пристрій, витирайте її насухо м'якою тканиною. Коли щітка зарядиться, закрийте порт для заряджання кришкою. Переконайтеся, що кришка була встановлена герметично і вода не могла потрапити усередину. Oclean не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією.

Живлення повинно бути забезпечене лише безпечною наднизькою напругою, що відповідає маркуванню на пристрої.

Акумулятор у цьому пристрої повинен замінювати лише кваліфікований фахівець.



Насадки на щітку

При необхідності заміни виберіть та встановіть насадку вертикально, не повертаючи її ліворуч чи праворуч. Стоматологи рекомендують міняти насадку щітки кожні два-три місяці.

Інструкція із застосування

Управління кнопками «вгору» та «вниз»

Ви можете самостійно встановити потрібні налаштування зубної щітки. Натисніть кнопку "вгору", щоб переключити режим, і кнопку "вниз", щоб переключити рівень інтенсивності. Доступно 5 режимів роботи зубної щітки: інтенсивне відбілювання, спеціалізоване чищення, чутливе чищення, відбілювання та полірування, а також масаж ясен. Зубна щітка має 5 рівнів інтенсивності на вибір.

Управління кнопкою УВІМК / ВИМКН

Коли зубна щітка увімкнеться, натисніть кнопку УВІМК / ВИМКН, щоб розпочати чищення зубів. Якщо під час чищення зубів потрібно зробити паузу, натисніть цю кнопку; щоб відновити чистку, натисніть кнопку ще раз і утримуйте протягом 15 секунд; якщо пауза триватиме більше 15 секунд, дисплей згасне і зубна щітка перейде в режим сну. Якщо відображається модель зубів або смайлик, то при натисканні кнопки УВІМК/ВИМК зубна щітка відразу переходить у сплячий режим.

Щоб скинути налаштування мови, натисніть кнопку « УВІМК » і утримуйте протягом 8 секунд. Ви повернете заводські налаштування. Програма чищення зубів

Без попереднього налаштування зубна щітка працює протягом 2 хвилин, за умовчанням виконуючи стандартну програму щоденного чищення, тобто виріб сповіщатиме користувача про необхідність зміни зони чищення, змінюючи характер вібрації кожні 30 секунд та автоматично припинить роботу через 2 хвилини.

Зворотній зв'язок з розумним чищенням

По завершенні чищення на екрані зубної щітки про відображається пропозиція оцінити результат чищення. Потрібно поставити оцінку за шкалою зірок. Якщо процедуру чищення оцінено на 3 зірки, на екрані зубної щітки відобразиться смайлик і чищення завершиться. Якщо процедура очищення буде оцінена менш ніж на 3 зірки (тобто 2 зірки, 1 зірка або без зірок), на екрані зубної щітки відобразиться модель зубів із зазначенням областей, де потрібне додаткове чищення, час додаткового чищення визначиться автоматично .

Якщо з'явиться нагадування про додаткове чищення , вам потрібно буде дотримуватися вказівок і вимкнути режим повторного чищення за допомогою кнопок вгору та вниз. Після закінчення додаткового чищення. зуби на екрані виділені червоним, будуть забарвлені. Коли додаткове чищення буде повністю завершено , на екрані зубної щітки висвітлиться смайлик і чищення завершиться



Заряджання зубної щітки

У цьому пристрої використовується механізм заряджання Типу C. Щоб зарядити щітку, вставте кабель для заряджання у вилку живлення, відкрийте захисну кришку в нижній частині щітки та вставте зарядний кабель кінцем зі штекером Типу C у порт USB у нижній частині зубної щітки, а іншим кінцем підключіть до джерела живлення. Як тільки зубна щітка повністю зарядиться, виберіть зарядний кабель і встановіть захисну кришку, як показано на малюнку.

Якщо надовго залишати зубну щітку у вимкненій бездротовій зарядній станції, це може привести до передчасного зниження ресурсу вбудованого акумулятора як наслідок, якості роботи приладу.

Дякуємо що вибрали Електричну Зубну щітку Oclean Smart Sonic.

Примітка

З обережністю повинні використовувати виріб особи з проблемами ротової порожнини, зокрема

Користувачі, які нещодавно перенесли хірургічне втручання на пародонті або зараз проходять лікування. Особи з іншими симптомами у ротовій порожнині, у тому числі користувачі з настійними протезами або хронічною сильною кровоточивістю ясен.

Інші особи з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям ротової порожнини.

Цей виріб не рекомендується використовувати вказаним вище категоріями або перед застосуванням проконсультуйтеся з професійним стоматологом.

Даний прилад не призначений для людей з обмеженими фізичним і можливостями, психічними розладами або тих, хто не має достатнього досвіду та знань (у тому числі дітей віком від 0 -1 2 років). Крім випадків, коли прилад використовується під наглядом опікуна або іншого законного представника.



Сповіщення про низький рівень заряду акумулятора

Коли рівень заряду нижчий за 20%, на дисплеї зубної щітки періодично відображається сповіщення про те, що акумулятор розряджений і незабаром знадобиться його зарядка. При сильному розряді акумулятора (менше 1%) зубна щітка вимкнеться, її моторчик почне вібрувати, нагадуючи про необхідність зарядки, а також не буде вмикатися екран.

Заряджання

Щоб зарядити щітку, відкрийте захисну кришку в нижній частині зубної щітки, вставте кабель для зарядки у вилку живлення, відкрийте захисну кришку в нижній частині щітки і вставте заряджувальний кабель кінцем зі штекером Типу C у порт для зарядки в нижній частині зубної щітки, а другим кінцем підключіть до джерела живлення. Під час зарядки на екрані корпусу зубної щітки відображатиметься процес заряджання. Як правило, вона повністю заряджається приблизно за 3 години.

Рекомендований засіб чищення зубів



Повільно переміщуйте зубну щітку, підтримуючи кут 45 ° до лінії ясен. При виконанні цієї процедури не має необхідності вручну водити щіткою вгору-вниз.



Акуратно тримаючи рукоятку зубної щітки, повільно рухайте нею круговими рухами без надмірного тиску.



Після чищення прополщіть рот чистою водою.

Очищення та догляд



Очищення корпусу та насадки зубної щітки Промийте водопровідною водою, закрийте захисною кришкою, висушіть головку щітки на повітрі, не смікайте за щітину.

* Характеристики виробу	
Найменування виробу	Електрична зубна щітка Oclean X10 Smart Sonic
Модель	R3100
Клас IP захисту	IPX7
Вхідна потужність	2,5Вт
Зарядка	Тип C з прямим з'єднанням
Струм	5В = 0,5А
Строк служби батареї*	60 днів
Ємність акумулятора	1200мАг
Час зарядки	3 години

*Розраховано в режимі відбілювання, 2 хвилини/ один раз, 2 рази/день



- ЗАБОРОНЕНО розбирати, вдаряти, стискати або кидати пристрій у вогонь.
- НЕ використовуйте зубну щітку, якщо її акумулятор здувся або збільшився.
- НЕ розташовуйте щітку в умовах високої температури.
- НЕ використовуйте пристрій, якщо він зазнав впливу вологи.
- Перш ніж викинути зубну щітку, необхідно виїняти акумулятор.
- Перед виїнянням акумулятора вимкніть пристрій. Акумулятор слід утилізувати безпечно



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Де маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбана обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію в межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталлятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, незбірливі, мають сліди переключення або відсутні на обладнанні. Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.). Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попадання всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, іллу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				