

Easy Network. Trustable

- 1. Як підключити маршрутизатор до звичайної мережі Інтернет кабелем ?
- 2. Як підключити зовнішній накопичувач до роутера?
- 3. Як підключити 3G-модем до роутера netis MW5230?

1. Як підключити маршрутизатор до мережі Інтернет, використовуючи кабель провайдера ?

- 1. Потрібно підключитися до маршрутизатору кабелем або використовуючи бездротовий зв'язок WiFi до мережі netis_xxxx (останні значення MAC адреси пристрою)
- 2. Відкрийте браузер та увійдіть на сторінку web-інтерфейсу маршрутизатора, коротка адреса **netis.cc**. Якщо ж виникають проблеми у веб-браузера, резервною адресою є **192.168.1.1**



Важливо. Адреси netis.cc та 192.192.168.1.1 **НЕ** в Інтернеті, web-сторінка налаштувань вбудована в маршрутизатор.

0 Меню	Приве	тствие – Беспровол 🗙	+					Ę		ð	\times
$\langle \rangle$	C 88	netis.cc							0 🛛 🔿	0	.≁
			netis	Sel	ect Language 🛛 🗸		O Advanced				~
				Руководст	во по установ	ке					
				Тип подключения к И	нтернету						
			(internet	О Динамический IP	Статический IP О F	PPOE	🔘 Другие				
				🗌 Клон МАС :							
				Установка беспровод	цной связи						
				2.4G SSID :	netis_F27618						
			Wireless	Безопасность:	О Откл.	🖲 Вкл.					
				Пароль :	password (Введите от 8 до 63 сим	волов)					
					Сохранить						v

3. Якщо провайдер не вимагає складних налаштувань, Ви можете зробити основну конфігурацію пристрою відразу на першій сторінці інтерфейсу. Для більш детальних налаштувань потрібно натиснути кнопку Advanced.

netis	Quick Setup
MW5230	V2.2.42160
Стан Мережа Реким доступу 3/3/46 3/46 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27	

4. Обираємо потрібний нам режим доступу, наприклад Тільки WAN. І обов'язково натискаємо Зберегти. Після чого в меню зліва замість 3G/4G з'явиться пункт WAN. Куди ми і переходимо для подальших налаштувань.

MW/5220			V2 2 42160
WWW5250	THE WAN		¥2.2.42100
🗮 Стан	Tun WAN :	 Дротовий Wireless 	
≡ Мережа	Параметри WAN		
Режим доступу	Тип підключення WAN :	Статичний IP •	
MAN	IP-адреса WAN :	Статичний IP	
LAN FIPTV	Маска підмережі :	PPPoE Russian PPPoE	
🕱 Яндекс. DNS	Шлюз за замовчуванням :	Unifi PPPoE	
 Резерву-ня адреси Резерву-ня адреси 	Первинний DNS :	Maxis PPPoE PPTP/Russian PPTP	
Вездротова мережа	Bторинний DNS :	L2TP/Russian L2TP (He Oбов'язково)	
Налаштування USB		Зберегти Розширені	
Смуга пропускання			
Переадресація			
Контроль доступу			
Динамічний DNS			
ПРозширені			
:: Система			
Ukraine 🔻			

5. Обираємо тип підключення, інформацію про який надав Ваш провайдер та вводимо потрібну інформацію для нього у відповідні поля. Після чого натискаємо Зберегти.

2. Як підключити зовнішній накопичувач до роутера?

Маршрутизатори netis WF2880 та MW5230 мають можливість підключення зовнішнього накопичувача за допомогою USB порту. Для цього необхідно виконати наступні кроки:

1. Під'єднати зовнішній пристрій зберігання (переносний диск або флешку) до USB порту.

2. Відкрийте браузер та увійдіть на сторінку web-інтерфейсу маршрутизатора, коротка адреса **netis.cc**. Якщо ж виникають проблеми у веб-браузера, резервною адресою є – **192.168.1.1**



Важливо. Адреси netis.cc та 192.192.168.1.1 НЕ в Інтернеті, web-сторінка налаштувань вбудована в маршрутизатор.

3. Для переходу до більш глибоких налаштувань, натисніть кнопку Advanced.

О Меню 🗈 Приветствие – Беспрово, 🗡	: +				⇒ _ 0 ×
< > C 88 🕀 netis.cc					0 🛛 🔿 🚽 📩
	netis	Sel	ect Language 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	O Advanced	
		Руководст	во по установке		
		Тип подключения к И	нтернету		
	internet	О Динамический IP	Статический IP О РРРо	Е 🔘 Другие	
		Клон MAC :			
		Установка беспровод	цной связи		
		2.4G SSID :	netis_F27618		
	Wireless	Безопасность:	О Откл. 💿	Bkn.	
		Пароль :	password (Введите от 8 до 63 символо] в)	
		1	Сохранить		v

4. Перейдіть в пункт Налаштування USB-Накопичувач. Переведіть Стан служби в Увімк.

Якщо потрібно встановити захист на вхід до накопичувача, натисніть Увімк. в меню Доступ до облікового запису. Придумайте та введіть ім'я користувачата, пароль на вхід (латиниця цифри).

Коротку інструкцію отримання доступу до накопичувача, Ви побачите нижче всіх налаштувань, з урахуванням Вашої операційної системи.

Натисніть Зберегти.

WF2880	накопичувач	V2.1.40207
🖲 Стан	Стан служби : © Увімя. Поступ по облікового запису. © Увімя. Вилик	
📰 Мережа		
🚦 Бездротова мережа	Ennor	
Бездротова мережа5G		
Налаштування USB	Зберегти	
 накопичувач FTP-сервер Мультімелійних 	Пля отримання доступу до USB-наколичувача виконаете наступні дії: Мілідови: машко Пилсь-Эвигрызти, версіть: У IP-алага маликитизатоля меречі I &N	
Смуга пропускання	Mindows. мено пуск-экконали, ваедля: пл. эдреса мершуулаагора мережи сих. Mac OS: мено Перейті->3'єднання з сервером, введіть: smb: // IP-адреса маршрутизатора мережі LAN.	
👪 Переадресація	введіть IP-адресу пмаршрутізатора мережі LAN.	
# Контроль доступу		
🗷 Динамічний DNS		
П Розширені		
:: Система		
Ukraine 🔻		

5. Тепер Ви можете знайти накопичувач, наприклад, через стандартний Провідник у Windows.

Зайдіть в Мій комп'ютер – далі Мережа, ви побачите пристрій під назвою Router. Зверніть увагу, попередньо в налаштуваннях ОС потрібно дозволити Загальний доступ до файлів по мережі (для Windows).

> 🖈 Быстрый доступ	Компьютер (2)		
> 🝊 OneDrive	DESKTOP-6DLKBC8		
✓ 📃 Этот компьютер > 📓 Видео	 Сетевая инфраструктура (1) 		
> 🔮 Документы > 🖊 Загрузки	netis-WF2880		
> 📰 Изображения > 🌗 Музыка	 Устройства мультимедиа (2) П) 		
> Pабочий стол > 4 Локальный диск (С	DESKTOP-6DLKBC8: Cepreй:	netis: 1	
> Докальный диск (Е) — Локальный диск (Е			
 Сеть 			
 DESKTOP-6DLKBC8 ROUTER 			
> 🔩 Домашняя группа			
PREMENTOR 5 BUIGOSH 1	DIEMENT		

6. Клікнувши Router, Ви потрапите до зовнішнього сховища. Можете підключити його в ОС, як постійний мережевий диск, щоб кожного разу не шукати його за IP адресою або в меню Мережа.

← → → ↑ 💻 → Ce	гь → ROUTER	
> 🖈 Быстрый доступ	sda1_dir	
> 🐔 OneDrive		
🗸 💻 Этот компьютер		
> 📑 Видео		
> 🔮 Документы		
> 🦊 Загрузки		
> 📰 Изображения		
> 🎝 Музыка		
> Z Рабочий стол		
> 🏪 Локальный диск (С		
> Докальный диск (Е		
🔪 👝 Локальный диск (Е		
🗸 🍎 Сеть		
DESKTOP-6DLKBC8		
> 📃 ROUTER		
> 🔩 Домашняя группа		
1 элемент		

3. Як підключити 3G-модем до роутера netis MW5230?

Необхідно виконати наступні дії.

1. Відкрийте браузер та увійдіть на сторінку web-інтерфейсу маршрутизатора, коротка адреса **netis.cc**. Якщо ж виникають проблеми у веб-браузера, резервною адресою є – **192.168.1.1**



Важливо. Адреси netis.cc та 192.192.168.1.1 **НЕ** в Інтернеті, web-сторінка налаштувань вбудована в маршрутизатор.

2. Перейдіть в розділ Мережа – Режим доступу та оберіть потрібний варіант. Модем 3G може бути основним джерелом Інтернет або ж резервним у разі, якщо пропаде дротова лінія зв'язку з мережею інтернет.



3. Далі перейдіть в розділ 3G/4G. В цей момент до маршрутизатора вже повинен бути підключений модем.

В першому пункті Постачальник послуг оберіть, в нашому випадку Інтертелеком, також є Київстар. Всі налаштування вже прописані але можуть бути змінені оператором, тому перевірте у постачальника послуг цю інформацію. Натисніть Зберегти.

netis		Quick Setup	
MW5230	3G/4 <mark>G</mark>	V2.2.42160	
 Стан Мережа Режим доступу ЗОЗАЗ НАМ НГТУ Яндакс. DNS Реземи роботи Бездротова мережа Напаштування USB Смуга пропускання Переадресація Контроль доступу Динамічний DNS Розширені Система Select Language 	Тостачальник послуги. Интертелеком v APN: APN: Howep набору: #777 M/я користувача: it Пароль: it IIIдспочения за ямлогою., Макс. час очик. 5 (1-30 мин.) Підспочения вручну Зберегти Розширені		

4. Перейдіть на головну сторінку Стан. За декілька хвилин модем розпочне роботу з мережею провайдера і Ви зможете насолоджуватися Інтернет серфінгом.

notic			Ouisk Satur
neus			Quick Setup
MW5230	LAN		V2.2.42160
	МАС-адреса :	e4:be:ed:4f:2a:d2	
Стан	ІР-адреса :	192.168.1.1	
Бозпротора морожа	Маска підмережі :	255.255.255.0	
	Сервер DHCP	Увімк. (192.168.1.2-192.168.1.254)	
Смуга пропускання	Бездротова мережа		
Переадресація	Стан :	Увімк,	
Контроль доступу	SSID :	netis_4F2AD2	
Динамічний DNS	Режим радіо :	AP	
П Розширені	Тип аутентифікації :	WPA/WPA2-PSK	
Система	Канал :	1	
Select Language 🔹	МАС-адреса :	e4:be:ed:4f:2a:d2	
	Стан WPS :	Вимк.	
	3G/4G		
	Стан USB :	Plugged	-
	USB-модем стандарту	Підключено Відключ-ся	
	ІР-адреса :	192.168.8.100	
	Маска підмережі :	255.255.255.0	
	Шлюз за замовчуванням :	192.168.8.1	
	Первинний DNS :	192.168.8.1	
	Οτοριαμικά DNIC -	107 168 8 1	

Ми постійно ведемо роботу над розширенням списку модемів і наразі є підтримка таких модемів для України –

- 1. Київстар Huawei E3531i
- 2. Інтертелеком Huawei EC306-2, Huawei EC315