日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2024.5.21	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX3921

realme

612804000593
V0.1

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric heating equipment), or store it in high temperature zone, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C-35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to use Clone Phone to move data to the new realme

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If you have an old Android phone, first use the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://download.realme.com/clonephone download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:
1 Phone; 1 Charger; 1 USB data cable; 1 Safety Guide; 1 Quick Guide; 1 SIM Ejector Tool; 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX3921
Main screen parameter	17.02cm(6.7")
Dimension	161.34×73.91×8.23(mm)
Battery	5000mAh(19.75Wh)(Min) 5200mAh(20.24Wh)(Typ)
Camera	50 Megapixel(f/1.8) + 2.0 Megapixel(f/2.4) Depth 32 Megapixel Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR 1.20W/kg(Head) 1.23W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band1/2/4/5/8	24.5dBm
	Band6/19	24.5dBm
LTE-FDD	Band1/3/5/7/8	24.5dBm
	Band28/38/40/41	24.5dBm
LTE-TDD	Band38/40/41	24.5dBm
	Band42/43	23.8dBm
5G NR	n1/3/5/7/8/28/38/40/41/78	24.5dBm
	n77/n78	23.5dBm
	n41/n40	23.5dBm
	n28	24.5dBm
	n77	23.5dBm
Bluetooth	2.4G:2402GHz	10.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G:2412GHz	15.5dBm(EDR)
	5.1G:5.25GHz	20.5dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25G:5.35GHz	20.5dBm(EIRP)
	5.47G:5.725GHz	13.5dBm(EIRP)
	5.725G:5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Chào mừng đến với realme

Bạn hoàn thiện sẽ cần cung cấp cách sử dụng điện thoại và các tính năng chính. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Cảnh báo

- Không đặt điện thoại hoặc pin gần hoặc bên trong các thiết bị phát nhiệt, thiết bị nấu ăn, bình áp suất cao (chẳng hạn như lò vi sóng, bếp từ, thiết bị sưởi điện, etc.) hoặc nơi có nhiệt độ cao, nhằm tránh trường hợp pin quá nóng dẫn đến nổ.
- Cần dùng sạc và dây kết nối dữ liệu và pin đi kèm với máy. Các thứ này, cũng có thể hoạt động an toàn được, phải được xác nhận có chứng nhận của nhà sản xuất. Nếu không, chúng có thể gây ra nguy hiểm.
- Mặt sau, sử dụng để thiết bị tản nhiệt, không có thể tháo ra.
- Khi sạc, nên đặt thiết bị trong nhà có nhiệt độ từ 5°C -35°C.
- Không để thiết bị vào nước.

Cách khởi động lại điện thoại

Giữ nút nguồn và nút Tăng âm lượng đồng thời cho đến khi hình động khởi động của realme được hiển thị để khởi động lại điện thoại.

Cách dùng Clone Phone để chuyển dữ liệu sang điện thoại realme

Bạn có thể sử dụng tính năng chính bản điện thoại của realme để chuyển nhanh chóng ảnh, video, âm nhạc, danh bạ, tin nhắn, ứng dụng và vv sang điện thoại realme.

1. Nếu điện thoại cũ là điện thoại Android, hãy quét mã QR bên dưới, tải và cài đặt "Ứng dụng Clone Phone", sau đó đăng nhập vào "Ứng dụng Clone Phone" trên cả hai máy, và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

https://download.realme.com/clonephone download

2. Nếu điện thoại cũ là iPhone, hãy mở "Ứng dụng Clone Phone" ở điện thoại mới, sau đó đăng nhập tài khoản iCloud và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đồng bộ dữ liệu.

Phụ kiện kèm theo

Khuyến nghị bạn nên sử dụng phụ kiện đóng kèm chuẩn.
1 Điện thoại; 1 Sạc; 1 Cáp USB; 1 Kết liệu vệ; 1 Dụng cụ lấy sim.
1 Ốp lưng dẻo để bảo vệ máy; 1 Sách hướng dẫn sử dụng và bảo hành; 1 Sách hướng dẫn sử dụng nhanh.

Thông số điện thoại

Sản phẩm	RMX3921
Màn hình	17.02cm(6.7")
Kích thước	161.34×73.91×8.23(mm)
Pin	5000mAh(19.75Wh)(Min) 5200mAh(20.24Wh)(Typ)
Camera	50 Megapixel f/1.8 + 2.0 Megapixel f/2.4 Depth 32 Megapixel Front
Nhiệt độ vận hành	0°C-35°C
SAR Việt Nam	CE SAR 1.20W/kg (Đầu) 1.23W/kg (Thân)

Các thông số sóng vô tuyến

Băng tần	Tần số	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band1/2/4/5/8	24.5dBm
	Band6/19	24.5dBm
LTE-FDD	Band1/3/5/7/8	24.5dBm
	Band28/38/40/41	24.5dBm
LTE-TDD	Band38/40/41	24.5dBm
	Band42/43	23.8dBm
5G NR	n1/3/5/7/8/28/38/40/41/78	24.5dBm
	n77/n78	23.5dBm
	n41/n40	23.5dBm
	n28	24.5dBm
	n77	23.5dBm
Bluetooth	2.4G:2402GHz	10.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G:2412GHz	15.5dBm(EDR)
	5.1G:5.25GHz	20.5dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25G:5.35GHz	20.5dBm(EIRP)
	5.47G:5.725GHz	13.5dBm(EIRP)
	5.725G:5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

realme mobile ขอแสดงใจให้คุณเป็นอย่างดี

คู่มือฉบับนี้จะบอกวิธีการใช้งานโทรศัพท์และคุณสมบัติที่สำคัญของ โทรศัพท์มือถือ คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ realme เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

คำเตือน

- อย่าวางโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ไว้ในบริเวณ หรือภายในอุปกรณ์ให้ความร้อน อุปกรณ์ปรุงอาหาร ภาชนะรับแรงดันสูง (เช่น ไมโครเวฟ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อนไฟฟ้า) หรือเก็บไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนจัดจนเกิดการระเบิดได้
- สายชาร์จดั้งเดิม สายข้อมูล และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้นที่ควรใช้งาน หากใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต อาจเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ ได้
- ฝาปิดด้านหลังไม่สามารถถอดออกได้
- ขณะชาร์จ โปรดวางอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิห้องปกติและระบายอากาศดี แนะนำให้ชาร์จอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C

ข้อมูลจำเพาะของโทรศัพท์

รุ่นของโทรศัพท์	RMX3921
ขนาดหน้าจอ	17.02cm(6.7")
ขนาดตัวเครื่อง	161.34×73.91×8.23(mm)
ขนาดแบตเตอรี่	5000mAh(19.75Wh)(Min) 5200mAh(20.24Wh)(Typ)
กล้องด้านหลัง	กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล (f/1.8) กล้องหลัง 2 ล้านพิกเซล (f/2.4) กล้องหลัง 32 ล้านพิกเซล
อุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสม	0°C-35°C
ค่า SAR	CE SAR 1.20W/kg (ศีรษะ) <1.23W/kg (ลำตัว)

ข้อมูลคลื่นวิทยุของโทรศัพท์

ระบบ	ความถี่	กำลังการส่งสูงสุด
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band1/2/4/5/8	24.5dBm
	Band6/19	24.5dBm
LTE-FDD	Band1/3/5/7/8	24.5dBm
	Band28/38/40/41	24.5dBm
LTE-TDD	Band38/40/41	24.5dBm
	Band42/43	23.8dBm
5G NR	n1/3/5/7/8/28/38/40/41/78	24.5dBm
	n77/n78	23.5dBm
	n41/n40	23.5dBm
	n28	24.5dBm
	n77	23.5dBm
Bluetooth	2.4G:2402GHz	10.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G:2412GHz	15.5dBm(EDR)
	5.1G:5.25GHz	20.5dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25G:5.35GHz	20.5dBm(EIRP)
	5.47G:5.725GHz	13.5dBm(EIRP)
	5.725G:5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Selamat Menggunakan Telefon Pintar realme

Panduan ini memperlihatkan cara untuk menggunakan telefon dan fungsi-fungsi yang penting. Anda juga boleh melawat laman web realme untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

Amaran

- Jangan letakkan telefon atau baterI berhampiran atau di dalam peralatan pemanas, peralatan memasak, bekas tekanan tinggi (seperti ketuar gelombang mikro, dapur induksi, elektrik dibekal, pemanas, pemak kelamin), atau simpan di kawasan suhu tinggi, dll. untuk elakkan bateri daripada pemanasan melampau boleh yang boleh di sebab letupan.
- Pengisian, kabel data dan bateri asal yang diluluskan digunakan. Kabel data dan bateri yang tidak diluluskan atau tidak sah boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran atau bahaya lain.
- Jemput menggunakan Mikro, dll.Boleh pasang dalam penutupan.Jika ada dan pengalihan cara yang lain. Anda diusahakan agar mengacau pencari dalam penutupan.Jika ada (MB 71 / 6T).

Spesifikasi peranti

Model Produk	RMX3921
Ukuran Skrin utama	6.7 inci
Dimensi	161.34×73.91×8.23(mm)
Bateri	5000mAh(19.75Wh)(Min) 5200mAh(20.24Wh)(Typ)
Kamera	50 Megapiksel f/1.8 Belakang 32Megapiksel Depan
Suhu operasi	0°C-35°C
Nilai SAR	CE SAR 1.20W/kg (kepala) <1.23W/kg (badan)

Spesifikasi Gelombang Radio

Radio	Frekuensi	Keluaran Daya Maksimum
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band1/2/4/5/8	24.5dBm
	Band6/19	24.5dBm
LTE-FDD	Band1/3/5/7/8	24.5dBm
	Band28/38/40/41	24.5dBm
LTE-TDD	Band38/40/41	24.5dBm
	Band42/43	23.8dBm
5G NR	n1/3/5/7/8/28/38/40/41/78	24.5dBm
	n77/n78	23.5dBm
	n41/n40	23.5dBm
	n28	24.5dBm
	n77	23.5dBm
Bluetooth	2.4G:2402GHz	10.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G:2412GHz	15.5dBm(EDR)
	5.1G:5.25GHz	20.5dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25G:5.35GHz	20.5dBm(EIRP)
	5.47G:5.725GHz	13.5dBm(EIRP)
	5.725G:5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

realme ဖုန်းကြီးမှ ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူး

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူများ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖုန်းကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဖီချာများ ကို ဒီလမ်းညွှန်ကနေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့ realme ရဲ့ တရားဝင် website ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

သတိပေးချက်

- ဖုန်းနဲ့ ဘတ္တရီကို အပူပေးကိရိယာ ချက်ပြုတ်ကိရိယာ (ဥပမာ- မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို၊ induction cooker၊ ဓာတ်လျှပ်ဓာတုပစ္စည်းများ) ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသော ဖိအားမြင့်ပုံးများ (ဥပမာ- ဖိအားမြင့်ပုံး) ကဲ့သို့ ဖိအားမြင့်ပုံးများ (ဥပမာ- microwave oven, induction cooker, ဓာတ်လျှပ်ဓာတုပစ္စည်းများ) ကဲ့သို့ အပူချိန်မြင့်သော ဧရိယာ