日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2025.03.11	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX5085

realme

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric heater), or in environments with high temperature or high pressure. Otherwise the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to transfer data from your previous realme mobile

You can use realme Clone Phone to transfer transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If you have an old Android phone, first use the QR code tailbox, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phone, and follow the on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

https://dl.ainophone.com/clone/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

Phone comes with the following standard accessories:

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX5085
Main screen parameter	17.25mm(6.8")
Dimension	162.42×75.97×8.25(mm)
Battery	DC 7.60V 5025mAh(38.24Wh)(typ) DC 7.60V 5500mAh(41.80Wh)(typ) (Loading 1) DC 7.60V 5000mAh(38.00Wh)(typ) DC 3.85V 7000mAh(26.95Wh)(typ)
Camera	50 Megapixels + 8 Megapixels Rear 32 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values CE SAR	1.20W/kg(Head) 1.29W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8/8/8/19	25dBm
	Band 2	25.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28B	25dBm
	Bands 2/7	24dBm
LTE TDD	Band 38/39/40	25dBm
	Band 41	25dBm
	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	25.5dBm
5G NR	n38/n41/n77/n78/n79	25dBm
	n2/n66	25.5dBm
	n7	25dBm
	n41	26.5dBm
Bluetooth	2.4G 2402GHz	11.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G 2.4GHz	19.5dBm(BR)
	5.1G 5.25GHz	21.8dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.3G 5.35GHz	21.8dBm(BR)
	5.6G 5.725GHz	19.5dBm(BR)
	5.7G 5.85GHz	13.5dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

realme mobile روح تحياتكم

يقدم هذا الدليل كيفية استخدام الهاتف والوظائف المهمة. يمكنك أيضًا زيارة موقع realme الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات حول الهاتف.



⚠ تحذير

- لا تضع الهاتف أو البطارية بالقرب من أو داخل معدات التدفئة، أدوات الطهي، أوعية الضغط العالي (مثل أفران الميكروويف، أفران الحث، السخانات الكهربائية)، أو في بيئات ذات درجة حرارة عالية أو ضغط عالي. وإلا قد يؤدي ارتفاع حرارة البطارية إلى انفجار.
- الشاحن الأصلي، كابل البيانات، والبطارية يجب استخدامها. الشواحن، كابلات البيانات، أو البطاريات غير المعتمدة من الشركة المصنعة قد تؤدي إلى صدمة كهربائية، حريق، انفجار، أو مخاطر أخرى.
- لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي.
- عند الشحن، يرجى وضع الجهاز في بيئة بدرجة حرارة عادية وتهوية جيدة. يُنصح بشحن الجهاز في بيئة درجة حرارتها تتراوح بين 5°C–35°C.

كيفية إعادة تشغيل الهاتف

اضغط مطولًا على زر الطاقة وزر رفع الصوت في الوقت نفسه حتى تظهر شاشة بدء تشغيل realme لإعادة تشغيل الهاتف.

كيفية نقل البيانات من هاتفك realme القديم

يمكنك استخدام تطبيق Clone Phone لنقل الصور، الفيديوات، الموسيقى، جهات الاتصال، الرسائل، التطبيقات، وغيرها من هاتفك القديم إلى الجديد.

1. إذا كان لديك هاتف أندرويد قديم، استخدم أولًا تطبيق QR code tailbox، ثم قم بتحميل وتثبيت Clone Phone، وافتح Clone Phone على الهاتفين الجديد والقديم، واتبع التعليمات على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب iCloud ومزامنة الملفات.

https://dl.ainophone.com/clone/download

2. إذا كان لديك هاتف آيفون قديم، افتح Clone Phone مباشرة على الهاتف الجديد، واتبع التعليمات على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب iCloud ومزامنة الملفات.

الإكسسوارات القياسية

يأتي الهاتف مع الإكسسوارات القياسية التالية:

1 هاتف، 1 شاحن، 1 كابل بيانات USB، 1 دليل السلامة، 1 دليل التشغيل السريع، 1 أداة إخراج الشريحة، 1 غطاء واقي.

المواصفات

الجهاز	RMX5085
شاشة العرض الرئيسية	17.25mm(6.8")
الأبعاد	162.42×75.97×8.25(mm)
البطارية	DC 7.60V 5025mAh(38.24Wh)(typ) DC 7.60V 5500mAh(41.80Wh)(typ) (شحن 1) DC 7.60V 5000mAh(38.00Wh)(typ) DC 3.85V 7000mAh(26.95Wh)(typ)
الكاميرا	50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل الخلفية 32 ميجابكسل الأمامية
درجة حرارة التشغيل	0°C-35°C
قيم SAR	1.20W/kg(الرأس) 1.29W/kg(الجسد)

الموجات اللاسلكية

الراديو	التردد	الحد الأقصى للطاقة المرسلة
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8/8/8/19	25dBm
	Band 2	25.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28B	25dBm
	Bands 2/7	24dBm
LTE TDD	Band 38/39/40	25dBm
	Band 41	25dBm
	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	25.5dBm
5G NR	n38/n41/n77/n78/n79	25dBm
	n2/n66	25.5dBm
	n7	25dBm
	n41	26.5dBm
Bluetooth	2.4G 2402GHz	11.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G 2.4GHz	19.5dBm(BR)
	5.1G 5.25GHz	21.8dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.3G 5.35GHz	21.8dBm(BR)
	5.6G 5.725GHz	19.5dBm(BR)
	5.7G 5.85GHz	13.5dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Bienvenido a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También puede visitar nuestra página web oficial de realme donde obtendrá mayor información sobre el teléfono.

⚠ Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, equipos de cocina, recipientes de alta presión (tales como hornos microondas, cocinas de inducción, calentadores eléctricos) o en entornos con altas temperaturas o alta presión. De lo contrario, el sobrecalentamiento de la batería que puede provocar una explosión.
- El cargador original, el cable de datos y la batería deben ser los que se suministran. Los cargadores, cables de datos o baterías no aprobados o no certificados por el fabricante pueden derivar en diversos problemas como descargas eléctricas, incendios, explosiones o otros peligros.
- La cubierta trasera no es extraíble.
- Cuando cargue su teléfono en temperatura ambiente, lugar de fácil uso diario, ambiente interior, mañana no cuarto. A temperatura de ambiente deseo ser de 5°C-35°C.

Como reiniciar a tabelinha

Para reiniciar a aparelho, a memória pressionando os botões de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo até que a tela de inicialização do realme seja exibida.

Como transferir o conteúdo do seu antigo celular realme

Você pode usar o aplicativo Clone Phone para transferir fotos, vídeos, música, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone antigo para o seu novo telefone.

1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize o código de o seu celular realme e código QR abaixo, faça o download e instale o aplicativo Clone Phone, abra o aplicativo Clone Phone no seu novo telefone e no antigo e siga as instruções na tela para conclusão e sincroniza.

https://dl.ainophone.com/clone/download

2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no telefone realme e siga as instruções na tela e faça o login em sua conta de iCloud antes de sincronizar os arquivos.

Contenido de embalagem

Los accesorios estándar son los siguientes:

1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable de datos USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

Especificaciones técnicas

Modelo	RMX5085
Tamaño de la pantalla	17.25mm(6.8")
Dimensiones	162.42×75.97×8.25(mm)
Batería	DC 7.60V 5025mAh(38.24Wh)(tip) DC 7.60V 5500mAh(41.80Wh)(tip) (Batería 1) DC 7.60V 5000mAh(38.00Wh)(tip) DC 3.85V 7000mAh(26.95Wh)(tip)
Cámara	50 Megapíxeles + 8 Megapíxeles Trasera 32 Megapíxeles Frontal
Temperatura operacional	0°C-35°C
Valores SAR CE SAR	1.20W/kg(Cabeza) 1.29W/kg(Cuerpo)

Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máxima de salida
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bandas 1/5/8/8/8/19	25dBm
	Banda 2	25.5dBm
LTE FDD	Bandas 1/3/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28B	25dBm
	Bandas 2/7	24dBm
LTE TDD	Banda 38/39/40	25dBm
	Banda 41	25dBm
	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	25.5dBm
5G NR	n38/n41/n77/n78/n79	25dBm
	n2/n66	25.5dBm
	n7	25dBm
	n41	26.5dBm
Bluetooth	2.4G 2402GHz	11.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G 2.4GHz	19.5dBm(BR)
	5.1G 5.25GHz	21.8dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.3G 5.35GHz	21.8dBm(BR)
	5.6G 5.725GHz	19.5dBm(BR)
	5.7G 5.85GHz	13.5dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Bienvenido a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También puede visitar nuestra página web oficial de realme donde obtendrá mayor información sobre el teléfono.

⚠ Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, equipos de cocina, recipientes de alta presión (tales como hornos microondas, cocinas de inducción, calentadores eléctricos) o en entornos con altas temperaturas o alta presión. De lo contrario, el sobrecalentamiento de la batería que puede provocar una explosión.
- El cargador original, el cable de datos y la batería deben ser los que se suministran. Los cargadores, cables de datos o baterías no aprobados o no certificados por el fabricante pueden derivar en diversos problemas como descargas eléctricas, incendios, explosiones o otros peligros.
- La cubierta trasera no es extraíble.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura normal y buena ventilación. Se recomienda cargar el dispositivo en un entorno con una temperatura que oscile entre 5°C y 35°C.

Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionado el botón de encendido y el botón para aumentar el volumen al mismo tiempo hasta que aparezca la pantalla de inicio de realme.

Cómo transferir contenido antiguo a su nuevo teléfono

Puede utilizar la función de realme "Clone Phone" para transferir rápidamente sus fotos, vídeos, música, contactos, mensajes y aplicaciones de su antiguo dispositivo realme a su nuevo dispositivo realme.

1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el código QR del cuadro de cola de realme a continuación, descargue e instale "Clone Telefono", abra la aplicación en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

https://dl.ainophone.com/clone/download

2. Si tiene un iPhone antiguo, abra "Clone Telefono" directamente en el nuevo teléfono realme y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

Accesorios estándar

Los accesorios estándar vienen con los siguientes:

1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable de datos USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

Especificaciones técnicas

Modelo	RMX5085
Tamaño de la pantalla	17.25mm(6.8"pulgadas)
Dimensiones	162.42×75.97×8.25(mm)
Batería	DC 7.60V 5025mAh(38.24Wh)(tip) DC 7.60V 5500mAh(41.80Wh)(tip) (Batería 1) DC 7.60V 5000mAh(38.00Wh)(tip) DC 3.85V 7000mAh(26.95Wh)(tip)
Cámara	50 megapíxeles + 8 megapíxeles 8 Trasera 32 megapíxeles Frontal
Temperatura de funcionamiento	0°C-35°C
Valores SAR CE SAR	1.20W/kg(Cabeza) 1.29W/kg(Cuerpo)

Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bandas 1/5/8/8/8/19	25dBm
	Banda 2	25.5dBm
LTE FDD	Bandas 1/3/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28B	25dBm
	Bandas 2/7	24dBm
LTE TDD	Banda 38/39/40	25dBm
	Banda 41	25dBm
	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	25.5dBm
5G NR	n38/n41/n77/n78/n79	25dBm
	n2/n66	25.5dBm
	n7	25dBm
	n41	26.5dBm
Bluetooth	2.4G 2402GHz	11.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G 2.4GHz	19.5dBm(BR)
	5.1G 5.25GHz	21.8dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.3G 5.35GHz	21.8dBm(BR)
	5.6G 5.725GHz	19.5dBm(BR)
	5.7G 5.85GHz	13.5dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Bienvenue à realme mobile

Le guide vous montrera comment utiliser le téléphone et ses fonctionnalités importantes. Vous pouvez également visiter le site officiel de realme pour obtenir plus d'informations sur le téléphone.

⚠ Avertissement

- Ne pas placer le téléphone ou la batterie à proximité des équipements de chauffage, de cuisine, de réfrigération à haute pression (comme un four à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur) ou autoclaves, ou dans des zones à température élevée ou à haute pression. Sinon, la batterie risque de surchauffer et de provoquer une explosion.
- Le chargeur, le câble de données et la batterie d'origine doivent être utilisés. Les chargeurs, câbles de données ou batteries non approuvés ou non certifiés par le fabricant peuvent causer des décharges électriques, incendies, explosions ou autres dangers.
- Le dos ne peut pas être retiré.
- Lorsque vous chargez votre téléphone, veillez à le placer dans un environnement qui a une température ambiante normale et une bonne ventilation. Il est recommandé de recharger l'appareil dans un environnement dont la température varie de 5°C à 35°C.

Comment redémarrer le téléphone

Maintenez simultanément le bouton marche/arrêt et le bouton de volume haut jusqu'à ce que l'écran de démarrage de realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau

Vous pouvez utiliser "Clone Phone" realme afin de transférer facilement photos, vidéos, musique, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.

1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR de votre téléphone realme ci-dessous, téléchargez et installez Clone Phone, ouvrez Clone Phone sur votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

https://dl.ainophone.com/clone/download

2. Si vous avez un iPhone ancien, ouvrez Clone Phone directement sur votre nouveau téléphone realme et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte iCloud et synchroniser les fichiers.

Accessoires standards

Les accessoires standards suivants vous sont fournis :

1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Éjecteur de carte SIM, 1 Coque protectrice.

Spécifications techniques

Produit	RMX5085
Taille de l'écran principal	17.25mm(6.8"pouces)
Dimensions	162.42×75.97×8.25(mm)
Batterie	DC 7.60V 5025mAh(38.24Wh)(typ) DC 7.60V 5500mAh(41.80Wh)(typ) (Batterie 1) DC 7.60V 5000mAh(38.00Wh)(typ) DC 3.85V 7000mAh(26.95Wh)(typ)
Caméra	50 mégapixels + 8 mégapixels 8 Arrière 32 mégapixels à l'avant
Température de fonctionnement	0°C-35°C
Valeurs SAR CE SAR	1.20W/kg(Tête) 1.29W/kg(Corps)

Spécifications concernant les ondes radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bandes 1/5/8/8/8/19	25dBm
	Bande 2	25.5dBm
LTE FDD	Bandes 1/3/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28B	25dBm
	Bandes 2/7	24dBm
LTE TDD	Bande 38/39/40	25dBm
	Bande 41	25dBm
	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	25.5dBm
5G NR	n38/n41/n77/n78/n79	25dBm
	n2/n66	25.5dBm
	n7	25dBm
	n41	26.5dBm
Bluetooth	2.4G 2402GHz	11.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G 2.4GHz	19.5dBm(BR)
	5.1G 5.25GHz	21.8dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.3G 5.35GHz	21.8dBm(BR)
	5.6G 5.725GHz	19.5dBm(BR)
	5.7G 5.85GHz	13.5dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Willkommen bei realme mobile

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie das Telefon und seine wichtigen Funktionen nutzen. Sie können auch die offizielle realme-Website besuchen, um weitere Informationen zum Telefon zu erhalten.

⚠ Warnung

- Legen Sie das Telefon oder den Akku nicht in oder auf Heizgeräte, Kochgeräte, Druckbehälter (z. B. Mikrowellenöfen, Induktionskochfelder, Elektroheizungen) oder in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hohem Druck. Andernfalls kann der Akku überhitzen und explodieren.
- Verwenden Sie das Original-Ladegerät, das Datenkabel und den Akku. Unsachgemäße Ladegeräte, Datenkabel oder Akkus, die nicht vom Hersteller zertifiziert sind, können zu Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Die Rückseite kann nicht entfernt werden.
- Wenn Sie das Gerät aufladen, stellen Sie es in eine Umgebung mit normaler Raumtemperatur und guter Belüftung. Es wird empfohlen, das Gerät in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C aufzuladen.

Wie man das Gerät neu startet

Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Lautstärkeerhöhungstaste gleichzeitig gedrückt, bis der realme-Startbildschirm angezeigt wird, um das Gerät neu zu starten.

Wie Sie Daten von Ihrem vorherigen realme Gerät übertragen

Mit realme Clone Phone können Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Nachrichten und Apps von Ihrem alten Gerät auf das neue Gerät übertragen.

1. Wenn Sie ein altes Android-Gerät haben, scannen Sie zuerst den realme-Tailbox-QR-Code, laden Sie realme Clone Phone herunter und installieren es, dann öffnen Sie realme Clone Phone auf dem neuen und dem alten Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei iCloud anzumelden und die Dateien zu synchronisieren.

https://dl.ainophone.com/clone/download

2. Wenn Sie ein altes iPhone haben, öffnen Sie realme Clone Phone direkt auf dem neuen Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei iCloud anzumelden und die Dateien zu synchronisieren.

Standardzubehör

Das Gerät wird mit folgendem Standardzubehör geliefert:

1 Gerät, 1 Ladegerät, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsleitfaden, 1 Kurzanleitung, 1 SIM-Auswurfwerkzeug, 1 Schutzhülle.

Technische Daten

Gerät	RMX5085
Display	17.25mm(6.8")-Display
Abmessungen	162.42×75.97×8.25(mm)
Akku	DC 7.60V 5025mAh(38.24Wh)(typ) DC 7.60V 5500mAh(41.80Wh)(typ) (Akku 1) DC 7.60V 5000mAh(38.00Wh)(typ) DC 3.85V 7000mAh(26.95Wh)(typ)
Kamera	50 Megapixel + 8 Megapixel Rückkamera 32 Megapixel Frontkamera
Betriebstemperatur	0°C-35°C
SAR-Wert CE SAR	1.20W/kg (Kopf) 1.29W/kg (Körper)

Funkwellenspezifikationen

Funk	Frequenz	Max. Ausgangsleistung
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bänder 1/5/8/8/8/19	25dBm
	Band 2	25.5dBm
LTE FDD	Bänder 1/3/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28B	25dBm
	Bänder 2/7	24dBm
LTE TDD	Band 38/39/40	25dBm
	Band 41	25dBm
	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	25.5dBm
5G NR	n38/n41/n77/n78/n79	25dBm
	n2/n66	25.5dBm
	n7	25dBm
	n41	26.5dBm
Bluetooth	2.4G 2402GHz	11.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G 2.4GHz	19.5dBm(BR)
	5.1G 5.25GHz	21.8dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.3G 5.35GHz	21.8dBm(BR)
	5.6G 5.725GHz	19.5dBm(BR)
	5.7G 5.85GHz	13.5dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Добро пожаловать в realme mobile

Это руководство поможет вам использовать телефон и его важные функции. Вы также можете посетить официальный сайт realme, чтобы получить дополнительную информацию о телефоне.

⚠ Предупреждение

- Не размещайте телефон или аккумулятор поблизости или внутри нагревательных приборов, кухонных приборов, сосудов высокого давления (например, микроволновых печей, индукционных плит, электрических нагревателей) или в условиях высокой температуры или высокого давления. В противном случае аккумулятор может перегреться, что может привести к взрыву.
- Оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных и аккумулятор. Использование зарядных устройств, кабелей для передачи данных или аккумуляторов, не прошедших сертификацию производителя, может привести к удару электрическим током, возгоранию, взрыву и иным опасным последствиям.
- Задняя крышка снять невозможно.
- При зарядке убедитесь, что устройство находится в среде с нормальной комнатной температурой и хорошей вентиляцией. Рекомендуется заряжать устройство в среде с температурой окружающей среды от 5°C до 35°C.

Как перезагрузить телефон

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и увеличения громкости до появления загрузочного экрана realme, чтобы перезагрузить телефон.

Как перенести информацию из моего старого телефона на новый realme

Для удобного копирования видео, музыки, контактов, сообщений, приложений и других данных из старого телефона на новый вы можете воспользоваться приложением realme Clone Phone.

1. Если у вас есть Android-телефон, сначала сканируйте QR-код realme tailbox, затем скачайте и установите приложение Clone Phone, откройте приложение Clone Phone на старом и новом телефонах и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить операцию.

https://dl.ainophone.com/clone/download

2. Если у вас есть iPhone, вам не нужно использовать realme Clone Phone напрямую. Вам нужно только войти в свою учетную запись iCloud и синхронизировать файлы.

Стандартные аксессуары

Стандартные аксессуары поставляются в комплекте:

1 телефон, 1 зарядное устройство, 1 кабель для передачи данных USB, 1 руководство по безопасности, 1 краткое руководство, 1 инструмент извлечения SIM-карты, 1 защитный чехол.

Спецификация

Продукт	RMX5085
Параметры главного экрана	17.25mm(6.8")
Размер	162.42×75.97×8.25(mm)
Аккумулятор	DC 7.60V 5025mAh (38.24Wh) (тип. 38вт) DC 7.60V 5500mAh (41.80Wh) (тип. 42вт) (Аккумулятор 1) DC 7.60V 5000mAh (38.00Wh) (тип. 38вт) DC 3.85V 7000mAh (26.95Wh) (тип. 26вт)
Камера	50мп камера 50 мегапикселов + 8 мегапикселов Фронтальная камера: 32 мегапиксели
Рабочая температура	0°C-35°C
Значения SAR CE SAR	<1.20Вт/кг (голова) <1.29Вт/кг (корпус)

Характеристики радиосигналов

Радио	Частота	Макс. выходная мощность
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8/8/8/19	25dBm
	Band 2	25.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28B	25dBm
	Bands 2/7	24dBm
LTE TDD	Band 38/39/40	25dBm
	Band 41	25dBm
	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	25.5dBm
5G NR	n38/n41/n77/n78/n79	25dBm
	n2/n66	25.5dBm
	n7	25dBm
	n41	26.5dBm
Bluetooth	2.4G 2402GHz	11.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4G 2.4GHz	19.5dBm(BR)
	5.1G 5.25GHz	21.8dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.3G 5.35GHz	21.8dBm(BR)
	5.6G 5.725GHz	19.5dBm(BR)
	5.7G 5.85GHz	13.5dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

ยินดีต้อนรับสู่ realme mobile

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้โทรศัพท์และคุณสมบัติที่สำคัญของโทรศัพท์ คุณยังสามารถเข้าชมเว็บไซต์ทางการของ realme เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้

⚠ คำเตือน

- อย่าวางโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ไว้บนหรือภายในอุปกรณ์ทำความร้อน อุปกรณ์ทำอาหาร หรือภาชนะรับแรงดันสูง (เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอินดักชั่น เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า) หรือในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือแรงดันสูง มิฉะนั้นอาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนจัดจนเกิดการระเบิดได้
- สายชาร์จดั้งเดิม สายเคเบิลข้อมูล และแบตเตอรี่ต้องใช้งานเท่านั้น หากใช้สายชาร์จ สายเคเบิลข้อมูล หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต อาจเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ ได้
- ฝาหลังไม่สามารถถอดออกได้
- เมื่อทำการชาร์จ โปรดวางอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิห้องปกติและมีการระบายอากาศที่ดี แนะนำให้ชาร์จอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C

วิธีรีบูตโทรศัพท์

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกันจนกว่าหน้าจอเริ่มต้นใช้งาน realme จะปรากฏขึ้นเพื่อรีบูตโทรศัพท์

วิธีการย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ realme เครื่องเก่าของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันโคลนโทรศัพท์ของ realme เพื่อโอนย้ายรูปภาพ วิดีโอ เพลง ผู้ติดต่อ ข้อความ แอปพลิเคชัน ฯลฯ จากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ง่ายๆ

1. หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นโทรศัพท์ Android ให้สแกน โค้ดกล่องใส่ QR ด้านล่างก่อน ดาวน์โหลดและติดตั้ง Clone Phone จากนั้นเปิดใช้งาน Clone Phone บนโทรศัพท์เครื่องใหม่และเครื่องเก่า และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี iCloud และซิงโครไนซ์ไฟล์

https://dl.ainophone.com/clone/download

2. หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นโทรศัพท์ iPhone โปรดเปิด Clone Phone ที่โทรศัพท์เครื่องใหม่โดยตรง และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบ iCloud และซิงโครไนซ์ไฟล์

อุปกรณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาด้วยมีดังนี้:

1 โทรศัพท์, 1 ที่ชาร์จ, 1 สายเคเบิลข้อมูล USB, 1 คู่มือความปลอดภัย, 1 คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน, 1 เครื่องมือดีดซิมการ์ด, 1 เคสป้องกัน

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	RMX5085
ขนาดหน้าจอ	17.25mm(6.8")
ขนาด(กว้างxยาวxหนา)	162.42×75.97×8.25(mm)
แบตเตอรี่	DC 7.60V 5025mAh(38.24Wh)(ทั่วไป) DC 7.60V 5500mAh(41.80Wh)(ทั่วไป) (แบต 1) DC 7.60V 5000mAh(38.00Wh)(ทั่วไป) DC