REVLON

RVIR3056UKE

Tourmaline Ceramic Wave Master - Jumbo Waver
Use and Care Instruction Manual

Стайлер для волосся Wave Master з керамічним покриттям Tourmaline - Jumbo Waver
Посібник з використання

220-240 В ~ 50-60 Гц 120 Вт
Тип № ET3056BL
Торгова марка REVLON® використовується за ліцензією від Revlon by Helen of Troy Limited.

Helen of Troy
Kaz Europe Sàrl
Q-Center, Ulo 4
CH-1030 Bussigny - Швейцарія

PAP
Made and printed in China

© 2022, Revlon. Всі права захищені. (AW016260)

AW ISSUE No#: 2 Date: 20JAN22

GB

KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using this appliance.

This appliance is intended for household use only.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with any heated surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use.

WARNING: Do not use this appliance on synthetic hair or wigs.

NOTE: Use on dry hair only.

WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts
or components.

Tourmaline Ceramic Coating

The Tourmaline Ceramic coating helps protect hair from over-styling with even heat distribution that penetrates hair quickly and styles from the inside out and helps to seal the hair cuticle and boost shine.

Styling tips

- The Revlon® Ceramic 3-Barrel Wave Master - Jumbo Waver uses a unique three-barrel design ith an extra-wide middle barrel to create the deepest, smoothest waves. The barrels with three coats of ceramic emit far-infrared heat for shiny, smooth styles that last all day long.
- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Plug the appliance into an electrical outlet and slide the On / Off Switch to the "On" position. Use the heat control dial to select the appropriate heat setting for your hair type.
- IMPORTANT: When using the waver for the first time, select the LOWEST heat setting and test in one small section of hair for 5 to 8 seconds. If you want to use a higher setting, be sure to GRADUALLY increase the temperature. Never style hair for the first time on a high setting as this may damage your hair. Use only as much heat as you need for effective styling. Over time, using more heat than is necessary can result in hair damage. For best results, follow the guidelines below:

Hair type level	Heat	Heat Setting	Position:
Fine	LOW	140 - 160	1 to 15
Normal	MEDIUM	160 - 180	15 to 25
Thick	HIGH	180 - 190	25 to 30

- Allow the barrels to heat for approximately 30 seconds.
- DO NOT touch heating barrels while the waver is plugged in or operating. They are extremely hot.
- Comb or brush out a two-inch wide section of hair and place between barrels.
- You will achieve the best results if you work from the scalp to the ends of your hair. Lightly clamp the hair strands close to the scalp. Close clamp and hold the waver in this position for a few seconds, depending on the type of hair (5 seconds for fine hair and up to 8 seconds for medium to coarse hair).
- To release, simply release the handles and let the hair slip out.
- The waving process requires some overlapping; match the outermost wave of your hair with the barrels and hold in position again for a few seconds. Repeat the process until you have achieved the look you desire.
- When styling is complete, slide the On / Off Switch to the "Off" position and unplug the styling tool.
- Allow the hair to cool before combing or brushing.

IMPORTANT: During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and a slight odor. This is normal and is not a cause for concern.

Locking Ring / Storage Loop

When styling is finished, turn the switch to "OFF," unplug the appliance and allow it to cool. To store the appliance, use the Thumb Grip to press the barrels together, then push the Locking Ring / Storage Loop up and hook it into the groove at the end of the Thumb Grip. DO NOT fasten the Locking Ring / Storage Loop in the closed position while styling. Locking the heated waver onto the hair can cause serious damage to the hair.

User Maintenance Instructions

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth.

If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

Storage

Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts or components.

This product carries the CE mark and is manufactured in conformity with the Electromagnetic Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ROHS Directive 2011/65/EU and the ERP Directive 2009/125/EC

Features

A. Cool tip
B. Heating Barrels
C. Clamp
D. Locking Ring
E. Swivel Cord
F. On / Off Switch
G. Adjustable Temperature Control
H. Handle
I. Safety stand
J. Mini screwdriver
K. How to convert to EU plug (from 3 pin UK adaptor)

. You will need the mini screwdriver included in the box (K.1 & J).
. Turn the UK adaptor plug so the 3 pins face upwards or towards you (K.2).
. Using the mini screwdriver, unscrew the screw in the centre of the 3 pins, rotating anticlockwise (K.3) until the top cover is released.
. Turn the plug over, so the 3 pins face downwards and lift the hinged top cover upwards from the bottom (K.4). This will reveal the Euro 2 pin plug, which can then be removed from the UK adaptor.
. For refitting, follow the above procedure in reverse.

This appliance complies with EU legislation 2012/19/EU on end of life recycling. Products showing the 'Crossed Through' wheeled bin symbol on either the rating label, gift box or instructions must be recycled separately from household waste at the end of their useful life.

Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local appliance retailer may operate a 'take-back' scheme when you are ready to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

Guarantee and Service section:

Your Revlon appliance is guaranteed against defects under normal use for three years from the original date of purchase. If your product does not perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, within the warranty period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the warranty period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented. Simply take the appliance back to the retailer from where purchased, along with a valid till receipt, for exchange free of charge. This guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse or are caused by failure to follow the instructions contained within this manual. (UK only: This does not affect your consumer statutory rights.)

The manufacturing date is given by the 4 digit Batch Number marked on the rear of the product. The first 2 digits represent the week of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture. Example: 3419 - product manufactured week 34 of the year 2019.

This product carries the CE mark and is manufactured in conformity with the Electromagnetic Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the ERP Directive 2009/125/EC, and the ROHS Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863.

These instructions are also available on our website.

Please visit www.helenoftroy.com/emea-en/support

The appearance of this appliance may differ from the illustration.

For product information, visit us at:
www.revlonhairtools.shop

UKR

ДОТРИМУЙТЕСЯ ВАЖЛИВИХ ПРАВИЛ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ НАСТУПНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Будь ласка, прочитайте всі інструкції перед використанням даного приладу. Даний прилад призначений виключно для домашнього використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей прилад поблизу
ванн, душових кабін, раковин або інших резервуарів із водою.

Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

Не дозволяйте дітям гратися приладом. Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування приладу без нагляду за ними.

Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте прилад без нагляду. Не допускайте контакту голої шкіри або очей з будь-якою нагрітою поверхнею приладу під час використання. Не залишайте прилад гарячим або підключеним до електромережі на чутливих до тепла поверхнях. Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте даний прилад для вирівнювання синтетичного волосся або перук.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо прилад працює несправно, не намагайтеся його відремонтувати самостійно .

Цей прилад не містить частин або компонентів, які може обслуговувати користувач.

Керамічне покриття Tourmaline

Керамічне покриття Tourmaline допомагає захищати волосся при постійних укладаннях завдяки рівномірному розподілу тепла, яке швидко проникає у волосся і укладає його у напрямку зсередини назовні, а також допомагає закупорювати волосяну кутикулу та підсилює блиск.

Поради щодо укладання

• Стайлер з керамічним покриттям Revlon® Wave Master з трьома робочими поверхнями - Jumbo Waver - має унікальну конструкцію з трьома робочими поверхнями. Середня робоча поверхня має додаткову ширину для створення більш глибоких та гладких локонів. Робочі поверхні з трьома шарами керамічного покриття випромінюють тепло інфра-червоного спектру для отримання блискучих гладких локонів, які зберігають свою форму протягом усього дня.

• Перед використанням будь-якого інструменту для укладання волосся має бути чистим і повністю сухим.

• Вставте вилку приладу в електричну розетку та встановіть вимикач On/Off у положення «On». Використовуйте регулятор температури, щоб вибрати відповідний рівень тепла для вашого типу волосся.

ВАЖЛИВО: Під час першого використання стайлеру виберіть НАЙСЛАБІШИЙ режим нагрівання і протестуйте його на одному невеликому пасмі волосся протягом 5 - 8 секунд. Якщо ви хочете використовувати сильніший режим нагріву, збільшуйте температуру поступово. Ніколи не укладайте волосся вперше на високому режимі температури, оскільки це може пошкодити ваше волосся. Для безпечного використання приладу, використовуйте рекомендовану температуру для вашого типу волосся. Використання приладу з більшою температурою, аніж рекомендована для вашого типу волосся, може призвести до пошкодження волосся. Для отримання найкращих результатів, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

Тип волосся	Рівень нагріву	Налаштування	Положення
Тонке	Низький	140-160	1-15
Нормальне	Середній	160-180	15-25
Густе	Високий	180-190	25-30

• Дайте робочим поверхням нагрітися приблизно 30 секунд.

• НІКОЛИ НЕ ТОРКАЙТЕСЬ робочих поверхонь, коли стайлер підключено до електромережі або працює. Вони дуже гарячі та можуть спричинити опіки.

• Розчешіть гребінцем або щіткою пасмо волосся шириною прибл. 5 см та помістіть його між робочими поверхнями.

• Ви досягнете найкращих результатів, якщо проводитимете стайлером від шкіри голови до кінчиків волосся. Злегка затисніть пасма волосся біля коріння. Закрийте затискач і тримайте утримуйте стайлер у такому положенні протягом декількох секунд залежно від типу волосся (5 секунд для тонкого волосся і до 8 секунд для середньо - жорсткого волосся).

• Для звільнення волосся просто послабте ручки стайлеру та дайте волоссю плавно вивільнитись з приладу.

• Процес створення локонів вимагає часткового повторного використання стайлеру на вже створених завитках. Помістіть пасмо волосся між робочими поверхнями стайлеру та утримуйте його в такому положенні ще раз протягом декількох секунд. Повторюйте процес, доки не досягнете бажаного результату.

• Після закінчення укладання встановіть вимикач On / Off у положення «Off» і витягніть вилку приладу з розетки.

• Дайте волоссю охолонути перед тим, як розчесати його гребінцем або щіткою.

ВАЖЛИВО! Протягом перших кількох хвилин після першого використання ви можете помітити дим або відчути слабкий запах. Це нормально і не є причиною занепокоєння.

Фіксуюче кільце

Після завершення укладання переведіть перемикач у положення «ВИМК.», від'єднайте прилад від мережі та дайте йому охолонути.

Для зберігання пристрою спочатку переведіть робочі поверхні у вихідне положення за допомогою затискача, потім підніміть фіксуюче кільце і вставте в паз на кінці затискача.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ блокування фіксуючого кільця в закритому положенні під час укладання волосся. Блокування стайлеру під час його роботи безпосередньо на волоссі може серйозно пошкодити волосся.

Технічне обслуговування

Ваш прилад практично не вимагає обслуговування.

•Не потрібно змащувати прилад.

•Утримуйте поверхні, що нагріваються в чистоті, без пилу, забруднень та слідів від засобів для укладки.

•Перед очищенням завжди відключайте прилад від мережі живлення, щоб він охолонув після експлуатації.

•Витріть зовнішню поверхню приладу злегка зволоженою ганчіркою.

•Якщо шнур живлення перекручується, розкрутіть його перед використанням приладу.

Зберігання

•Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, коли він не використовується.

•Перед зберіганням дайте приладу охолонути.

• Завжди зберігайте прилад в сухому місці.

•Не тягніть і не скручуйте шнур живлення. Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу, оскільки це може призвести до передчасного зносу шнура та його розриву.

•Регулярно перевіряйте шнур живлення на предмет зношення та пошкоджень (особливо у точках стикування з приладом та вилкою живлення).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо цей продукт працює несправно, не намагайтеся його відремонтувати самостійно. Цей прилад не містить елементів та деталей, які можуть ремонтуватись користувачем самостійно. Даний виріб має маркування CE та виготовлено відповідно до Директиви з електромагнітного випромінювання 2014/30/ЄС, Директиви щодо низької напруги 2014/35/ЄС, Директиви ROHS 2011/65/ЄС та Директиви ERP 2009/125/ЄС.

Деталі та компоненти

A. Холодний наконечник
B. Робочі поверхні
C. Затискач
D. Фіуєуюче кільце
E. Поворотний мережевий кабель
F. Вимикач On/Off
G. Регулятор температури
H. Ручка
I. Термостійка підставка
J. Міні-викрутка
K. Як перейти на розетку ЄС (з 3-контактного адаптера Великобританії)

• Вам знадобиться міні-викрутка, що входить до комплекту (K.1 & J).

• Поверніть штекер адаптера Великобританії так, щоб 3 штирі були спрямовані вгору або до вас (K.2).

• За допомогою викрутки викрутіть гвинт, розташований по центру 3-х штирків, повертаючи його проти годинникової стрілки (K.3), доки не відійде верхня кришка.

• Переверніть вилку та підніміть верхню кришку з петлею знизу вгору (K.4). При цьому стане доступною вилка Euro з двома штирьками, яку потім можна буде зняти з вилки EuroConverter.

• Для повторного встановлення виконайте наведену вище процедуру у зворотному порядку.

Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2012/19/EU щодо утилізації обладнання після закінчення терміну його експлуатації.

Вироби, що мають на паспортній табличці, пакувальній коробці або в інструкціях маркування у вигляді закресленого контейнера для сміття на коліщатках, повинні після закінчення терміну їх служби утилізуватися окремо від побутових відходів.

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад при покупці нового виробу. Ви також можете звернутися до місцевої адміністрації, щоб дізнатися, як утилізувати Ваш пристрій.

Гарантійне та сервісне обслуговування

На даний прилад Revlon надається гарантія, що поширюється на пошкодження при використанні в нормальних умовах три роки з дати придбання. Якщо придбаний виріб перестане функціонувати належним чином через дефекти матеріалів або виготовлення протягом гарантійного терміну, його буде замінено. При пред'явленні претензій протягом гарантійного терміну ви повинні надати касовий чек або інший документ, що підтверджує покупку. У разі його відсутності гарантію буде анульовано. Необхідно просто повернути цей пристрій роздрібному продавцю за місцем придбання разом із дійсним касовим чеком. Заміна здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.

Дата виробництва позначена 4 цифрами серійного номера, вказаного на задній стороні приладу. Перші дві цифри – це тиждень виробництва, а останні 2 – рік виробництва. Наприклад, 3419 - виріб виготовлено на 34-му тижні 2019 року.

Даний виріб має маркування CE та виготовлено відповідно до Директиви ЄС з електромагнітної сумісності обладнання 2014/30/EU, Директиви ЄС з низьковольтного обладнання 2014/35/EU та Директиви RoHS (Restriction of Hazardous Substances - правила обмеження вмісту шкідливих речовин) /EU та (EU) 2015/863 та Директивою щодо енергоспоживаючих виробів 2009/125/EC.

Інструкції до вашого приладу також доступні на нашому веб-сайті.

Будь ласка, відвідайте **www.hot-europe.com**

Зовнішній вигляд даного приладу може відрізнятися від зображеного на малюнку.