REVLON

RVST2211PE

Smoothstay™ 25mm Coconut Oil-Infused Straightener Use and Care Instruction Manual

Стайлер для волосся з технологією SmoothstayTM (25 мм) та пропиткою кокосовою олією

Інструкція з використання

120-240 В ~ 50-60 Гц 50 Вт
Тип:W. ER2211D
Торгова марка REVLON® використовується за ліцензією від Revlon by Helen of Troy Limited.

PAP
Made and printed in China

Helen of Troy
Kaz Europe Sárl
Q-Center, Ulo 4
CH-1030 Bussigny - Швейцарія

© 2022 Helen of Troy . Всі права захищені. (AW016667)

AW ISSUE No#:1 Date :2022.5.22

GB

KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using this appliance.

This appliance is intended for household use only.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with any heated surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use.

WARNING: Do not use this appliance on synthetic hair or wigs.

NOTE: Use on dry hair only.

WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it.

This appliance has no user-serviceable parts or components.

25mm Ceramic Coating With Coconut Oil-Infusion

Three layers of ceramic coating help reduce damage from over-styling with even heat distribution that penetrates hair quickly and styles from the inside out while coconut oil infusion provides visibly smooth styles with long lasting results.

Ceramic Tourmaline Ionic Technology

Helps to reduce static and frizz and enhances shine for silky-smooth results.

True-Grip Rounded Plates

Floating plate for smooth glide. Rounded plates create curls or loose waves.

Heating Control

When using the styling iron for the first time, begin using the LOWEST heat setting and test on a small section of hair for 5 to 8 seconds. If you want to use a higher setting, be sure to gradually increase the temperature. Never style hair for the first time on a high setting as this may damage your hair. Use only as much heat as needed for effective styling. Over time, using higher heat than is necessary can result in hair damage.

Recommended Hair Type Usage

For first use it is recommended that you start with the lowest heat setting and gradually increase temperature to find a suitable level. Only use as much heat as you need for effective styling. Fine hair will require a low heat setting and thicker less manageable hair will usually require a medium-high heat setting.

Styling

To straighten, separate a 25mm section of hair, gently place the hair between the hot smoothing plates, and clamp down firmly on the handles. You will achieve the best results by working from the scalp to the ends of the hair. Leave in fine hair for 5 to 8 seconds and for 10 to 15 seconds in thick hair. Once hair is heated, slide the plates carefully down the isolated section, making sure the hair is heated and straightened all the way to the ends. Hold the ends of the hair while smoothing the section. To release hair, just release the pressure on the handles and allow the hair to gently slip out from the plates.

Create a "flick" by using the rounded end of the plates to curl up or under at the end of hair. To create a curl from the styler. Take a section of hair, placing the hair between the plates. Simultaneously, roll and glide the styler down through the hair, working from roots to ends. For defined curls take a smaller width of hair.

Auto Shut Off

This appliance is fitted with an automatic shut off feature, the appliance will automatically turn off if no buttons are operated within 60 minutes. To reactivate press the ON/OFF button again. Press and hold for at least 1.5 seconds to turn the appliance off.

Plate-Locking Switch

This appliance has a lock which ensures the product remains in a closed position when not in use. The appliance can be locked by pushing the switch towards the plates, while pressing the handles together to lock the plates. To unlock the appliance press the handles together and push the switch away from the plates.

WARNING: DO NOT engage the plate-locking switch during styling, and DO NOT lock the plates onto hair, as serious damage to hair or even injury could result.

Automatic Worldwide Dual Voltage

This appliance will automatically adjust to the correct voltage.

Cleaning

Always unplug the appliance from the mains after use and allow it to cool before cleaning. To clean, wipe the appliance and plates with a damp cloth. Make certain the appliance is completely dry before using. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, styling sprays and gels.

Storage

Always unplug when not in use.

Allow the appliance to cool before storing. Lock plates by following instructions above (PLATE-LOCKING SWITCH). This will conserve space and help protect the appliance when not in use. Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage (particularly where it enters the appliance and the plug).

IMPORTANT: The high-performance heater in this unit contains an oil-based protective coating that will burn off during the first few minutes of initial use and may emit smoke and/or an odor. You may also hear a humming noise during use.

Feautures

A. 25mm Ceramic Tourmaline and Coconut oil plates
B. Rounded plates
C. 10 LED temperature display
D. Seperate +/- temperature buttons
E. ON/OFF power button
F. Plate locking switch
G. 1.8m Swivel cord
H. Hanging ring
I. Storage pouch

Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local appliance retailer may operate a 'take-back' scheme when you are ready to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

Guarantee and Service section:

Your Revlon appliance is guaranteed against defects under normal use for 2 years from the original date of purchase. If your product does not perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, within the warranty period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the warranty period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented. Simply take the appliance back to the retailer from where purchased, along with a valid till receipt, for exchange free of charge. This guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse or are caused by failure to follow the instructions contained within this manual. (UK only: This does not affect your consumer statutory rights.)

The manufacturing date is given by the 4 digit Batch Number marked on the rear of the product. The first 2 digits represent the week of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture. Example: 3419 - product manufactured week 34 of the year 2019.

These instructions are also available on our website. Please visit www.hot-europe.com

The appearance of this appliance may differ from the illustration.

For product information, visit us at: www.revlonbeautycare.com

УКР

ДОТРИМУЙТЕСЯ ВАЖЛИВИХ ПРАВИЛ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ НАСТУПНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Будь ласка, прочитайте всі інструкції перед використанням даного приладу.

Даний прилад призначений виключно для домашнього використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей прилад поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших резервуарів із водою.

Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

Не дозволяйте дітям гратися приладом.

Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування приладу без нагляду за ними.

Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте прилад без нагляду. Не допускайте контакту голої шкіри або очей з будь-якою нагрітою поверхнею приладу під час використання. Не залишайте прилад гарячим або підключеним до електромережі на чутливих до тепла поверхнях. Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте даний прилад для вирівнювання синтетичного волосся або перук.

ПРИМІТКА: Використовуйте прилад лише на сухому волоссі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо прилад працює несправно, не намагайтеся його відремонтувати самостійно .

Цей прилад не містить частин або компонентів, які може обслуговувати користувач.

25 мм керамічне покриття з пропиткою кокосовою олією.

Тришарове керамічне покриття допомагає зменшити пошкодження волосся під час постійного використання приладу завдяки рівномірному розподілу тепла, яке швидко проникає у волосся і укладає його у напрямку зсередини назовні, а просочення кокосовим маслом забезпечує помітну гладкість волосся та тривалий результат.

Іонна технологія Ceramic Tourmaline

Допомагає зменшити статику та розпушування волосся, підсилює його блиск та допомагає досягти шовковистого та гладкого результату.

Заокруглені пластини True-Grip

Плаваюча пластина випрямляча розроблена для більш гладкого ковзання. Заокруглені пластини дозволяють створити локони або вільні хвилі.

Регулювання нагріву

Під час використання пристрою вперше, ми рекомендуємо використовувати НАЙНИЖЧИЙ режим нагрівання та протестувати прилад на невеликому пасму волосся протягом 5-8 секунд. Якщо ви хочете використовувати прилад на більш високому режимі нагрівання, збільшуйте температуру поступово. У разі використання приладу вперше, не виконуйте укладання волосся на максимальному режимі нагріву, оскільки це може пошкодити волосся. Ніколи не робіть укладання волосся вперше, на високому рівні, оскільки це може пошкодити ваше волосся. Для безпечного використання приладу, використовуйте мінімальний рівень температури, який дозволяє ефективно здійснювати укладання волосся. Використання більш потужного режиму нагрівання, ніж потрібно, може призвести до пошкодження волосся.

Використання приладу на різних типах волосся.

Під час першого використання приладу, рекомендується починати з найнижчого рівня нагрівання та поступово збільшувати температуру. Використовуйте прилад на тому режимі нагрівання, який необхідний для ефективної укладки. Для тонкого волосся знадобиться низький режим нагрівання, а для густого неслухняного волосся, зазвичай потрібне середньо-високе налаштування температури.

Стайлінг

Для випрямлення волосся, візьміть пасмо, шириною 25 мм, акуратно помістіть його між гарячими пластинами випрямляча і щільно стисніть ручки. Найкращих результатів ви досягнете, працюючи від коріння до кінчиків волосся.

Залишіть прилад у такому положенні на 5-8 секунд для тонкого волосся, і 10-15 секунд для більш товстого волосся. Після нагрівання волосся проведіть випрямлячем по окремому пасму, переконавшись у тому, що волосся нагріте і випрямлене по всій довжині.

Утримуйте кінці волосся, розгладжуючи пасмо. Для вивільнення волосся з випрямляча просто послабте тиск і дайте волоссю акуратно вислизнути з пластин випрямляча.

Створюйте ефект «закручування»за допомогою заокругленого кінця пластин, щоб завити пасма. Для створення локонів візьміть пасмо волосся, помістивши його між пластинами та одночасно проведіть стайлером по волоссю від коренів до кінчиків. Для отримання чітких локонів візьміть меншу кількість волосся.

Автоматичне вимкнення

Даний прилад оснащений функцією автоматичного вимкнення, прилад автоматично вимкнеться, якщо протягом 60 хвилин не буде натиснуто жодної кнопки. Щоб повторно ввімкнути прилад, знову натисніть кнопку ON/OFF. Натисніть і утримуйте принаймні 1,5 секунди, щоб вимкнути прилад.

Блокування пластин

Цей прилад оснащений блокуванням пластин, завдяки чому виріб залишається в закритому положенні, коли він не використовується. Прилад можна заблокувати натиснувши перемикач у бік пластин, одночасно стискаючи ручки, щоб зафіксувати пластини. Щоб розблокувати пристрій, з'єднайте ручки, пересуньте перемикач блокування вниз.

УВАГА! НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ використовувати кнопку блокування пластин під час укладання волосся.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ блокування пластин на волоссі, оскільки це може призвести до серйозного пошкодження волосся або навіть травмування особи.

Автоматичне регулювання напруги.

Цей пристрій автоматично адаптується до потрібної напруги.

Очищення

•Перед очищенням завжди відключайте прилад від мережі живлення, щоб він охолонув після експлуатації.

•Витріть зовнішню поверхню приладу злегка зволоженою ганчіркою. Потім протріть його сухою ганчіркою.

•Перш ніж використовувати прилад знову, переконайтеся, що він повністю висох.

•Утримуйте поверхні, що нагріваються в чистоті, без пилу, забруднень та слідів від засобів для укладки.

Зберігання приладу

•Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, коли він не використовується.

•Перед зберіганням дайте приладу охолонути.

• Заблокуйте пластини як описано в інструкції вище (КНОПКА БЛОКУВАННЯ ПЛАСТИН). Це заощадить простір та допоможе захистити прилад, коли він не використовується

• Завжди зберігайте прилад в сухому місці.

•Не тягніть і не скручуйте шнур живлення. Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу, оскільки це може призвести до передчасного зносу шнура та його розриву.

•Регулярно перевіряйте шнур живлення на предмет зношення та пошкоджень (особливо у точках стикування з приладом та вилкою живлення).

ВАЖЛИВО. Високопродуктивний термоелемент приладу містить захисне покриття на олійній основі, яке згоряє протягом перших кількох хвилин початкового використання, і від нього може з'явитися дим та/або запах. При використанні ви також можете чути гудіння. Це нормально і не повинно вас турбувати.

Деталі та компоненти

A. Пластини шириною 25 мм із покриттям Ceramic Tourmaline, просочені кокосовою олією
B. Заокруглені пластини
C. Температурний дисплей із 10 світлодіодами
D. Окремі кнопки регулювання температури «+» та «-»
E. Кнопка ВМИК./ВИМИК.
F. Блокування пластин
G. Поворотний шнур завдовжки 1,8 м
H. Кільце для підвішування
I. Чохол для зберігання

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад при покупці нового виробу. Ви також можете звернутися до місцевої адміністрації, щоб дізнатися, як утилізувати Ваш пристрій.

Гарантійне та сервісне обслуговування

На ваш прилад Revlon надається гарантія від дефектів за нормального використання протягом 2 років із дати початкового придбання.

Якщо придбаний виріб перестане функціонувати належним чином через дефекти матеріалів або виготовлення протягом гарантійного терміну, його замінять.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням або порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику. Будь ласка зберігайте ваш чек до отримання або інший доказ покупки для всіх претензій протягом гарантійного періоду.

При пред'явленні претензій протягом гарантійного терміну ви повинні надати касовий чек або інший документ, що підтверджує покупку. У разі його відсутності гарантія буде анульована. Просто віднесіть прилад назад до продавця, у якого він був придбаний, разом із чеком, дійсним до моменту отримання, для безкоштовного обміну. Ця гарантія не поширюється на дефекти, які виникли внаслідок неправильного використання, неправильного використання або невиконання інструкцій, що містяться в цьому посібнику.

Дата виробництва позначена 4-ма цифрами серійного номера, вказаного на задній стороні приладу. Перші 2 цифри – це тиждень виробництва, а останні 2 - рік виробництва. Наприклад, 3419 - виріб виготовлено на 34-му тижні 2019 року.

Ці інструкції також доступні на нашому веб-сайті. Відвідайте наш веб-сайт: **www.hot-europe.com**

Зовнішній вигляд приладу може відрізнятися від представленого на ілюстрації.

Інформацію про виріб див. на сайті: **www.revlonbeautycare.com**