

Note 3

Розмовний динамік

Фронтальна камера



Регулятор гучності
Кнопка живлення

Кнопка живлення

Необхідно натиснути та утримувати кнопку для вклучення / вклучення пристрою

Кнопки управління звуком

Регулювання гучності звуку. Під час вхідного дзвінку, ви можете перемкнути телефон на безшумний режим, натисканням цієї кнопки.

USB порт


Підтримка OTG функції.

Кнопка задач
Кнопка до головного екрану

4. Блокування екрану



7. SMS



Швидко та економічно відправляйте і отримуйте SMS. Відправляйте безкоштовні текстові SMS та Інтернет повідомлення за допомогою MIUI, до того ж можна зробити резервну копію завдяки хмарному сервісу і скористатися онлайн прийомом і відправкою повідомлень. Спілкуйтесь з вашими улюбленими за допомогою коротких SMS.

Проведіть пальцем вниз по дисплею головної сторінки телефону і перед вами відразу відкриються всі іконки з найбільш часто вживаними програмами, які можна відразу вклучити / вклучити. При тривалому натисканні конкретної іконки ви можете увійти в дану програму. Завдяки даній панелі, ви також можете швидко перемикаєти пісні і регулювати яскравість екрану.

2. Підключення Micro SIM карти

Камер




Слот для Sim

Датчик відбитків пальців

Динамік

5. Робочий стіл



8. Панель сповіщень



Важливі сповіщення з'являються у верхній частині екрану, ви можете натиснути на них і відразу ж увійти в потрібну програму. Система повідомлень в змозі розрізнати поточний вигляд екрану, тому під час ігор або використання камери, у разі виникнення повідомлення, воно автоматично призупиняється, і вам більше не потрібно переривати ігри та інші розваги.

3. MIUI



Мі телефон оснащений операційною системою, розробленою на основі Android. Дана система прекрасно підтримує програми та ігри для Android, а також вона розроблена спільно з мільйонами користувачів по всьому світу. Ви також можете відвідати сайт www.miui.com і отримати ще більше інформації про даний телефоні.

6. Дзвінки



9. Система сповіщень

