



Інструкція користувача

Модель: X5 PRO

Бренд: DOOGEE

Інструкція користувача

Зміст

Початок роботи

Ми дякуємо Вам за вибір моделі X5. Це смартфон GSM / WCDMA, який ми будемо називати просто «телефон». Телефон працює на системі Android, підтримує високошвидкісний 3G доступ в Інтернет, що дасть вам нові можливості.

Присимо уважно прочитати це керівництво для забезпечення належної та тривалої роботи.

Не переживайте, якщо зображення, які ми використовуємо для демонстрації функцій телефону, трохи відрізняються від зображень на екрані. Головне - це функції, які ними демонструються.

Це керівництво користувача знайомить з функціями телефону. Будь ласка, зверніться до Керівництву із швидкого старту для отримання докладної інформації про запобіжні заходи, опису установки та інформації з аутентифікації.

Знайомство з телефоном

Ключові визначення

Кнопка меню	Натисніть її для того, щоб відкрити меню з пунктами, які впливають на поточний екран або програму.
Кнопка додому	Натисніть для того, щоб відкрити домашній екран. Якщо ви дивитесь на правий або лівий розширений домашній екран, натисніть її для того, щоб відкрити центральний екран.
Кнопка назад	Натисніть для того, щоб відкрити попередній екран, з яким ви працювали. Якщо екранна клавіатура відкрита, натисніть на цю кнопку, щоб закрити її.
Кнопка живлення	Натисніть для того, щоб включити / вимкнути дисплей. При довгому натисненні відкривається меню з опціями для режиму «У літаку», режиму «Тиша» і для виключення і перезавантаження телефону.
Кнопки гучності	Регулювання гучності. Виконайте довге натискання, щоб швидко відрегулювати гучність дзвінка до максимальної або мінімальної.

Керування на екрані

Ви можете керувати вашим телефоном за допомогою операцій на екрані.

- Дотик: ви можете торкнутися пунктів на екрані для вибору, відкриття програм або введення тексту.

- Проведення пальцем по екрану / переміщення екрану: Швидко проведіть вашим пальцем по поверхні екрану, не зупиняючись після першого натискання (інакше ви захопите будь-який елемент екрану).

- Дотик та утримання: ви можете торкнутися та утримувати деякі елементи для того, щоб побачити доступне меню для такого елемента.

- Захоплення: Ви можете захопити деякі елементи на екрані для виконання операцій.

- Переключення між вертикальною та горизонтальною орієнтацією: Ви можете переключитися на горизонтальну орієнтацію, повернувши телефон. Горизонтальна орієнтація працює тільки під деякими інтерфейсами, наприклад, при введенні тексту, перегляду сповіщень тощо.



- Затискання: в деяких випадках (наприклад, Карти та Галерея), ви можете збільшувати або зменшувати об'єкти, помістивши два пальці на екран, та збільшити зображення (розводячи їх) або зменшити зображення (зводячи їх).

Відкриття та переключення програм

Відкриття та закриття екрану Всі програми

На домашньому екрані натисніть іконку, щоб відкрити екран Всі програми. Ви можете пересувати екран вправо або вліво, щоб побачити більше програм.

Після відкриття екрану Всі програми, натисніть на іконку, щоб увійти у відповідну програму.

Натисніть на кнопку Назад, щоб повернутися до попереднього екрану. Натисніть на кнопку Додому, щоб повернутися до домашнього екрану.

Переключитися до останніх використовуваних програм

На домашньому екрані, натисніть і утримуйте кнопку Додому, у вас відкриється перелік зображень програм, з якими ви недавно працювали, щоб відкрити програму, натисніть на неї. Щоб прибрати зображення зі переліку, посуньте його вправо або вліво.

Домашній екран

Організуйте та працюйте з додатками

З екрану Всі додатки, ви можете:

- Вивчити ваші віджети: Натисніть на панель віджетів нагорі екрану Всі додатки.
- Отримайте більше програм, натисніть на іконку play store нагорі екрану Всі додатки.

Керування сповіщеннями

- Відкрийте панель сповіщень: Коли нове сповіщення з'являється на смужці сповіщень, ви можете перетягнути смужку сповіщень вниз з верху екрану для того, щоб відкрити панель сповіщень, коли телефон в режимі очікування або екран заблокований.

- Відповідь на сповіщення: Натисніть на нього.

- Відхилити сповіщення: Перемістіть його в сторону.

- Закрити панель сповіщень: Потягнути смужку вниз по панелі сповіщень вгору екрану.

Область відображення

Домашній екран може бути розширений для збільшення екрану по ширині з тим, щоб з'явилося місце для ярликів та віджетів, що додаються.

На домашньому екрані, проведіть пальцем по екрану, щоб розширити його вправо або вліво.

Помістити іконку програми на домашній екран

Натисніть і утримуйте іконку програми, проведіть пальцем по екрану, та приберіть палець, щоб іконка встала на місце.

Видалення елементів з домашньої сторінки

Натисніть та утримуйте іконку програми, проведіть пальцем вгору по екрану, та опустіть додаток на напис «Видалити іконку».

Використання папок

Ви можете комбінувати декілька програм в одній папці. Помістіть одну програму поверх іншої на домашньому екрані, і такі програми будуть об'єднані.

З будь-якого домашнього екрану, ви можете:

- Відкрити папку: Натисніть на неї. Папка відкриється.
- Перейменувати папку: Натисніть на її назву.
- Пересунути іконки з домашнього екрану: Натисніть, утримуйте і пересувайте.

Панель закладок

Іконки програм, які ви тримаєте на панелі Закладок, залишаються видимими на кожному домашньому екрані.

- Помістити іконку програми на панель Закладок: Натисніть, утримуйте і пересувайте, щоб



прибрати одну з іконок Закладок на панелі. Потім за допомогою цієї техніки пересуньте іншу в те саме положення.

Іконка Всі додатки  в центрі постійна, ви не зможете прибрати її.

Заміна шпалер

1. Натисніть та утримуйте на будь-якому незайнятому місці екрану. З'являється перелік опцій.
2. Вибрати шпалери з Галерея / Живі шпалери / Шпалери.

Сплячий режим

Сплячий режим - це режим економії, який допомагає також уникнути мимовільних операцій. Якщо ваш телефон був якийсь час в режимі очікування, він автоматично переключиться в сплячий режим.

Ви також можете натиснути кнопку Включення для того, щоб відключити екран і включити сплячий режим.

Пробудження телефону

Після того, як ваш телефон перейшов в сплячий режим, екран вимкнеться і буде заблокований. У цьому випадку, будь ласка, розбудіть телефон, щоб розблокувати екран, якщо ви захочете скористатися телефоном.



1. Натисніть кнопку Включення, щоб активувати екран.
2. Потягніть іконку вправо, щоб розблокувати екран.

Якщо ви встановили схему або пароль для розблокування, вам буде необхідно розблокувати схему або ввести пароль для того, щоб увійти в головний інтерфейс. (Подробиці дивіться в розділі Системні установки > Безпека > Блокування екрану).


Виконання дзвінків і відповідь на дзвінки

Виконання дзвінка



Здійснення дзвінка безпосередньо

На домашньому екрані або на екрані Всі додатки, натисніть кнопку  для того, щоб з'явилася клавіатура для набору. Натисніть на кнопочки з цифрами для введення телефонного номеру та натисніть кнопку  для виконання дзвінка.


Здійснення дзвінка з Контактів

На домашньому екрані або на екрані Всі додатки, натисніть іконку , натисніть бажаний контакт і на номер телефону, щоб набрати його.


Здійснення дзвінка з Журналу дзвінків

На домашньому екрані або на екрані Всі додатки, натисніть кнопку , потім три смужки вгорі телефону, закладка  журнал показує останні дзвінки. Натисніть на іконку телефону в журналі дзвінків, щоб повернути його.

Виконання міжнародного дзвінка

На домашньому екрані або на екрані Всі додатки, натисніть кнопку  для того, щоб з'явилася клавіатура для набору. Натисніть і утримуйте кнопку «0», поки не з'явиться «+», потім наберіть код країни або код регіону, код міста та номер телефону.


Набір номера зі Служби сповіщень

1. На домашньому екрані або на екрані Всі додатки, натисніть іконку Служби сповіщень.
2. Виберіть і відкрийте одне сповіщення або розмову.
3. Натисніть кнопку  нагорі телефону для набору номера.




Відповідь на дзвінок

Ваш телефон починає дзвонити або вібрувати (в залежності від поточного режиму та налаштувань) при вхідному дзвінку.

- Закрийте іконку  з середини направо для того, щоб відповісти на дзвінок.
- Якщо навушники вставлені, натисніть кнопку на навушниках для відповіді на дзвінок.

Скидання дзвінка

Посуньте іконку  з середини екрану наліво для того, щоб відхилити дзвінок.

Завершення дзвінка

Натисніть на кнопку , щоб завершити дзвінок


Регулювання звуку

Під час дзвінка, ви можете зробити звук голосніше чи тихіше з використанням кнопок регулювання гучності.


Включення або виключення динаміка

Під час дзвінка, натисніть кнопку , щоб включити динамік, і знову натисніть її, щоб вимкнути динамік.

Додати один дзвінок

Під час дзвінка натисніть кнопку , потім наберіть номер та натисніть іконку телефону, щоб додати один дзвінок, і поставте поточний дзвінок на утримання. Ця функція повинна підтримуватися оператором мережі.

Відкрити клавіатуру набору

Під час дзвінка натисніть кнопку , щоб відкрити клавіатуру набору для введення додаткових номерів.

Контакти



Ви можете розмістити контакти з програми Ваш телефон, додатки Люди або інших програм або віджетів, які відображають контактну інформацію. Де б ви не побачили номер телефону ви можете набрати його.

Інтерфейс контактів може бути поділений на наступні сторінки - закладки:

- Групи дзвінків: групи дзвінків, які ви створили.
- Контакти: Дивіться перелік контактів.
- Обране: Відкрийте номери, за якими ви зазвичай телефонуєте.

Всі ваші контакти відображаються в алфавітному порядку в переліку, що прокручується. Для швидкої прокрутки, ви можете провести пальцем вгору або вниз.

Додати новий контакт

1. У розділі Люди, натисніть іконку додати контакт  в нижньому правому куті екрану.
2. Виберіть вид пам'яті.
3. Введіть всю контактну інформацію. Пересуньте екран наверх, щоб перейти до наступного поля або натисніть Наступний.
4. Натисніть кнопку  для збереження контакту.

Видалити контакти

1. У розділі Люди, натисніть кнопку Меню, а потім виберіть Видалити контакти.




2. Натисніть на контакти, які ви хочете видалити, потім виберіть ОК.


Редагування даних контакту

1. У розділі Люди, натисніть контакт, чиї дані ви хочете редагувати.
2. Натисніть на кнопку Меню і виберіть Редагувати.
3. Відредагуйте інформацію контакту.

Пошук контактів






1. У розділі Люди, натисніть іконку .
2. Введіть ключове слово імені контакту. Телефон автоматично видасть всі підходящі контакти.

Додавання контакту до Обраного

Ви можете натиснути на контакт, який ви хочете додати в Обране в інтерфейсі контактів, а потім натиснути  у верхньому правому куті для додавання безпосередньо в Обране. Ви можете додати в Обране тільки контакти, збережені в телефоні.

Створити групу контактів

Створивши групу контактів, ви можете керувати кількома контактами і відправити сповіщення всій групі.

1. У розділі Люди, натисніть закладку .
2. Натисніть іконку  внизу екрану.
3. Виберіть тип пам'яті.
4. Введіть назву групи або ім'я особи або натисніть іконку  для вибору контактів, які ви хочете додати до групи, потім натисніть .
5. Натисніть кнопку Меню, потім натисніть Редагувати для того, щоб додати учасників до групи.
6. Натисніть .

Облікові записи

Ви можете синхронізувати контактну інформацію на вашому телефоні з обліковими записами Google, Microsoft Exchange Active Sync або з іншими обліковими записами в залежності від програм, установлених на вашому телефоні.

У розділі Люди, натисніть кнопку Меню та виберіть Облікові записи.

Імпорт / Експорт контактів

1. У розділі Люди, натисніть кнопку Меню для вибору Експорт / Імпорт.
2. Ви можете вибрати обліковий запис Google, вашу SIM-карту, контакти телефону, сховище телефону або карту пам'яті SD,

Поділитися контактом

Ви можете поділитися своїми контактами.

1. У розділі Люди, введіть контакт, яким ви хочете поділитися.
2. Натисніть кнопку Меню, а потім натисніть Поділитися.
3. Виберіть програму, через яку ви будете ділитися (Bluetooth, електронна пошта, Gmail, MMS, SMS, карта SD).


Сервіс обмін повідомленнями


У Сервісі обміну повідомленнями ви можете відправляти та приймати текстові та мультимедійні повідомлення.



На домашньому екрані або на екрані Всі програми, натисніть іконку Сервіс обміну повідомленнями.




Відправлення повідомлень

1. У сервісі обміну повідомленнями, натисніть іконку .
2. Введіть бажаний номер телефону в поле Введіть ім'я або номер.

Ви також можете натиснути кнопку  для вибору контактів, яким ви хочете відправити повідомлення, а потім натисніть ОК.

3. Ви можете натиснути іконку  та прикріпити картинку, відео або аудіо файл, та телефон одразу конвертує ваше повідомлення на мультимедійне.
4. Введіть текст в поле Введіть текст повідомлення. Ви можете натиснути кнопку Меню для вибору:
 - Додати тему: додати тему повідомлення.
 - Вставити швидкий текст: вставити швидкий текст.
 - Вставити контакт: вставити інформацію про контакт.
5. Після цього натисніть іконку  для відправки повідомлення.

Отримання повідомлень

1. У режимі очікування ви будете отримувати повідомлення про нові повідомлення в області сповіщень. Прокрутіть вниз для того, щоб відкрити панель сповіщень.
2. Натисніть на повідомлення.
3. Безпосередньо введіть текст для відповіді на повідомлення.
4. Натисніть на іконку  нагорі телефону для того, щоб відповісти дзвінком. Натисніть і утримуйте текст для того, щоб з'явилося спливаюче меню з Опціями повідомлень, ви можете копіювати, переправляти, блокувати / розблокувати або видаляти повідомлення тощо.

Потік повідомлень

Повідомлення від одного абонента або телефонний номер будуть вбудовані в один потік повідомлень в хронологічному порядку. Ви можете управляти такими потоками в інтерфейсі повідомлень.

На екрані повідомлень, натисніть на кнопку Меню, а потім натисніть на Видалити всі потоки для видалення всіх потоків.

Налаштування

У сервісі обміну повідомленнями, натисніть кнопку Меню, а потім натисніть Налаштування для виконання відповідних налаштувань.

Електронна пошта

Ви можете отримувати і відправляти електронні листи.

На екрані Усі програми, натисніть на іконку Електронна пошта, щоб відкрити електронну пошту.

Налаштування облікового запису електронної пошти

Налаштування облікового запису електронної пошти в перший раз

Вам необхідно налаштувати обліковий запис електронної пошти, коли ви використовуєте Електронну пошту в перший раз.

1. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
2. Натисніть Наступний або, якщо вам необхідно ввести настройки облікового запису електронної пошти, які Помічник не може конфігурувати для вас, натисніть Ручна настройка.
 - Якщо ви натискаєте Наступний, Електронна пошта намагається зв'язатися з постачальником послуг електронної пошти для того, щоб підтвердити ваш обліковий запис для відправки та прийому пошти, з використанням тільки адреси та пароля електронної пошти. Цього достатньо для більшості сервісів електронної пошти.
 - Якщо помічник визначить, що для вашого провайдера електронної пошти потрібна додаткова інформація, вас попросять ввести докладні дані електронної пошти.
3. Виберіть POP3, IMAP або Обмін



4. Встановіть відповідні параметри для приймаючого сервера відповідно до підказок.
5. Створіть ім'я для електронної пошти та встановіть ім'я, яке буде відображатися в електронних листах.
6. Потім натисніть Наступний.



Налаштування декількох облікових записів електронної пошти

Після того, як ви налаштували обліковий запис електронної пошти в інтерфейсі електронної пошти, ви також можете налаштувати кілька облікових записів електронної пошти.


1. Натисніть кнопку Меню > Установки, а потім натисніть Додати обліковий запис для того, щоб увійти в інтерфейс налаштування облікового запису електронної пошти.
2. Будь ласка, зверніться до розділу «Налаштування облікового запису електронної пошти в перший раз».

Відправлення електронної пошти

Після того, як настройка облікового запису електронної пошти завершена, ваш телефон автоматично увійде в папку Вхідні повідомлення облікового запису електронної пошти.

1. Натисніть кнопку  в нижньому лівому кутку.
 - Введіть електронну адресу одержувача в полі Кому.
 - Натисніть Тему для введення теми.
 - Натисніть Написати листа для введення змісту повідомлення.
 - Натисніть кнопку Меню, а потім натисніть Додати СС / ВСС для додавання адрес.
 - Натисніть кнопку Меню, а потім натисніть Вкласти файл. Ви можете додавати фотографії, відео, музику, контакти, календар або інші файли з SD-карти.
2. Натисніть  щоб надіслати.

Перевірка електронної пошти

1. Відкрити електронну пошту.
2. Вибрати поштову скриньку, яку ви хочете перевірити.
3. Натиснути кнопку Оновити  для перевірки нових листів в папці Вхідні.
4. Натиснути на листи для перегляду.

Порада: Під час читання листів, натисніть кнопку Меню, щоб відповісти всім, переслати, перемістити або увійти в Налаштування.

Пошта Gmail

Ви можете використовувати службу Gmail для читання і написання електронних листів з будь-якого браузера або мобільного пристрою. Ваша електронна пошта постійно оновлюється і доступна, незалежно від того, звідки ви її перевіряєте.


На домашньому екрані або на екрані Всі програми, натисніть іконку Gmail для відкриття Gmail. Налаштування облікового запису Gmail в перший раз.

Вам необхідно налаштувати обліковий запис Gmail, коли ви використовуєте Gmail в перший раз.


1. Якщо у вас вже є обліковий запис Gmail, натисніть Існуючий, потім введіть адресу Gmail і пароль.
2. В іншому випадку, натисніть Новий і слідуйте підказкам для створення нового облікового запису Gmail

Відправлення пошти Gmail




Після завершення налаштування облікового запису Gmail, ваш телефон автоматично знайде в папку Вхідні повідомлення вашого облікового запису Gmail.

1. В папці Вхідні повідомлення облікового запису Gmail, який ви хочете використовувати, натисніть .
2. Заповніть поле Одержувач. Ви можете натиснути кнопку Меню для додавання СС / Всс.
3. Введіть тему листа, а потім складіть лист.



4. Якщо ви хочете додати фото або відео, натисніть кнопку Меню > Додати фото / Додати відео.
5. Натисніть  , щоб надіслати.

Відповідь або переадресація повідомлень електронної пошти в Gmail

1. В папці Gmail Вхідні повідомлення, натисніть повідомлення електронної пошти.
2. Щоб відповісти відправнику, натисніть  або  , та виберіть Відповісти всім або Переслати.
3. Якщо ви виберете Відповісти всім, введіть ваше повідомлення у відповідь. Якщо ви виберете Переслати, вкажіть одержувачів повідомлень.
4. Натисніть  , щоб надіслати.

Програми мережі

Підключення до мережі

Ваш телефон може підключитися до Інтернету, тобто вам доведеться оплачувати певні сервіси передачі даних. Для отримання докладної інформації, будь ласка, зверніться до вашого провайдера мережевого підключення.

Способи підключення до Інтернету

Мережеві можливості вашого телефону дозволяють вам отримати доступ до мережі Інтернет через мобільну мережу GSM / WCDMA та Wi-Fi.

Підключення передачі даних через GSM / WCDMA

У різних місцях у вас можуть бути доступні різні мобільні мережі. Спочатку, ваш телефон має конфігурації для використання найшвидшою мережі передачі даних.

Ви також можете повністю налаштувати ваш телефон для доступу до інших мереж, або діяти особливим чином в роумінгу.

Іконки на Панелі стану показують, до якої мережі передачі даних ви підключені.

На домашньому екрані натисніть кнопку Меню, потім натисніть Налаштування Системи > Більше > Мобільні мережі для виконання відповідних налаштувань.

Wi-Fi

Включення / Виключення Wi-Fi

1. На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню та потім натисніть Налаштування системи.
2. Для включення Wi-Fi, натисніть Вимкнути або пересуньте екран вправо. Натисніть Увімкнути та пересуньте вліво для того, щоб вимкнути Wi-Fi.

Підключення Wi-Fi

1. На домашньому екрані натисніть кнопку Меню, потім натисніть Налаштування системи.
 2. Увімкніть Wi-Fi.
 3. Натисніть Wi-Fi. Ваш телефон буде автоматично шукати всі мережі Wi-Fi поблизу.
 4. Виберіть мережу, до якої планується отримати доступ зі переліку.
- Якщо ви вибрали відкриту мережу, ваш телефон автоматично встановить зв'язок із нею.
 - Якщо ви вибрали захищену мережу, вам необхідно ввести пароль.

Браузер

Ви можете користуватися браузером для перегляду веб-сторінок та для пошуку інформації в мережі.

Відкрити браузер

1. На домашньому екрані або на екрані Всі програми, натисніть іконку браузера.
2. Натисніть на поле URL нагорі для введення веб-адреси.
3. Введіть нову адресу, а потім натисніть Go.



Ви можете натиснути кнопку Меню > Закладки / Історія для вибору вкладку, яку ви хочете відкрити, та натисніть Збережені сторінки або Історія для відкриття веб сторінок.

Перегляд сторінки

Після відкриття веб сторінки, ви можете провести пальцем по екрану для того, щоб переглянути інші частини сторінки.

Збільшення або зменшення

Ви можете наближати або віддаляти об'єкти, помістивши два пальці на екран і збільшити зображення (розводячи їх) або зменшити зображення (зводячи їх).

Опції перегляду

Коли ви переглядаєте веб сторінки, натисніть кнопку Меню для вибору:

Ви можете виконати більше операцій, такі як Зберегти закладки, Зберегти для читання оффлайн, Поділитися сторінкою, Знайти на сторінці, Запросити повну версію сайту і т.д. налаштування

Ви можете вибрати налаштування, які будуть впливати на те, як відображається контент сторінки, ваші уподобання з конфіденційності та безпеки відповідно до вашого стилю перегляду сторінок. На екрані браузера, натисніть кнопку Меню > Установки для введення інтерфейсу налаштувань.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth ви можете обмінюватися даними з іншими пристроями Bluetooth, які перебувають на невеликій відстані від вас. Оскільки Bluetooth Пристрої спілкуються один з одним за допомогою радіохвиль, можуть виникнути перешкоди через фізичні перепони або електронні пристрої.

Включення / виключення Bluetooth



1. На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню, а потім натисніть Налаштування системи.
2. Пересуньте кнопку Включення / виключення поруч з Bluetooth для його включення або виключення.

З'єднання пристроїв

1. Натисніть Bluetooth, коли він включений, для того, щоб почати автоматичний пошук пристроїв. Ваш телефон почне сканування і відобразить всі пристрої, які знайде.
2. Натиснути на для ID бажаного пристрою.

Відправка файлів через Bluetooth

Для відправлення файлів через Bluetooth, зробіть наступне:

1. Виберіть файл або пункт, наприклад, контакт або медіа файл з відповідної програми або Менеджера файлів.
2. Відкрийте його, натисніть кнопку Меню та виберіть Поділитися, або натисніть і утримуйте його, виберіть , а потім натисніть іконку .
3. Шукайте та підключайтесь до пристрою з Bluetooth.

Змінити ім'я телефону у Bluetooth

1. На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню та натисніть Налаштування системи > Безпроводний зв'язок та мережі.
2. Якщо функція Bluetooth не включена, включіть її.
3. Натисніть Bluetooth, потім кнопку Меню > Перейменувати телефон для того, щоб змінити ім'я телефону, потім натисніть Перейменувати.
4. Натисніть на ім'я телефону, щоб переключити його на Таймер видимості, щоб інший пристрій з Bluetooth зміг знайти ваш пристрій.

Налаштування

Режим «У літаку»

В місцях, де використання мобільних пристроїв обмежено, ви можете включити режим У літаку для того, щоб відключити функції телефону, але ви можете використовувати інші функції телефону, такі як календар, музика та ігри. Ви не зможете робити/приймати дзвінки, відправляти/отримувати повідомлення в режимі У літаку.



1. На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню, а потім Налаштування системи > Подобиці.
2. Поставте відмітку біля режиму У літаку. Телефон вимкне всі безпроводні з'єднання, коли включений режим У літаку.


Порада:

На домашньому екрані, ви можете натиснути та тримати кнопку Включення для вибору режиму У літаку.

Пристрій

Аудіо профілі

Натисніть кнопку Меню, потім натисніть Налаштування системи > Аудіо профілі, ви можете вибрати попередньо заданий профіль.

Загальний: Натисніть , ви можете регулювати гучність рінгтонів, сигналів будильника та повідомлень, встановлювати рінгтон для голосових викликів та відео викликів, та встановлювати рінг тон для повідомлень за замовчуванням тощо.

Тиша: Вимикає всі звуки (включаючи рінгтони дзвінка та повідомлень), крім аудіо з музики, відео та інших медіа файлів або сигналів, які ви встановили самі.

Зустріч: Встановлення тільки вібрації при вхідних дзвінках.

На вулиці: Встановлення вібрації та дзвінка при вхідних дзвінках.

Дисплей

Натисніть Налаштування системи > Дисплей.

Сповідження на екрані блокування: Виберіть, чи будуть показані сповіщення на екрані блокування.

Шпалери: Виберіть шпалери.

Авто-обертання екрану: Налаштуйте інтерфейс, щоб екран автоматично обертася, коли ви обертаєте пристрій.

Яскравість: регулювання яскравості екрану.

Розмір шрифту: встановіть розмір шрифту.

Вимикання: Виберіть період часу, після якого екран автоматично вимкнеться.

Зовнішня пам'ять

Для того, щоб копіювати файли між вашим комп'ютером та SD картою, ви повинні встановити SD картку, як USB пристрій для зберігання інформації.

1. Підключіть ваш телефон до комп'ютера за допомогою USB кабелю.
2. Натисніть Включити USB пристрій для зберігання інформації.

Протягом цього часу ви не маєте доступу до SD картки з телефону, тому ви не можете використовувати програми, які звертаються до SD картки, такі як Камера, галерея та Музика.

Безпечне видалення SD картки

Просто потягніть вниз панель повідомлень та натисніть Вимкнути USB пристрій для зберігання інформації.

Перевірка місця на SD картці

1. На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню, потім натисніть Налаштування системи.
2. Натисніть Зовнішня пам'ять.

Стирання SD картки

1. На домашньому екрані натисніть кнопку Меню, а потім Налаштування системи.
2. Натисніть Зовнішня пам'ять > Стерти SD картку.

Облікові записи та синхронізація

Додавання облікових записів

1. Натисніть налаштування системи > Облікові записи > Додати обліковий запис.
2. Натисніть тип облікового запису, який ви бажаєте додати.
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані для того, щоб ввести інформацію облікового запису.



Для більшості видів облікового запису потрібне ім'я користувача та пароль, але деталі залежать від виду облікового запису та конфігурації сервісу, до якого ви підключаєтесь.

В залежності від виду облікового запису, вас можуть спитати, які види даних ви бажаєте синхронізувати, назву облікового запису та інші деталі.

Коли ви закінчили, обліковий запис додається до переліку в Облікових записах та синхронізація. В залежності від того. Яку конфігурацію облікового запису ви зробили, електронні адреси, контакти та інша інформація можуть синхронізуватися з вашим пристроєм.

Мова

Ви можете вибрати мову вашого телефону

На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню, потім натисніть Налаштування системи > Мова та введення > Мова.

Налаштування голосового введення

На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню, потім натисніть Налаштування системи > Мова та введення > та подивіться в розділі Голосове мовлення для того, щоб конфігурувати функцію голосового введення Android та синтезатор текст-голос для програм, які можуть цим користуватися.

Дата та час

Ви можете встановити формат дати та часу

На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню, потім натисніть Налаштування системи > Дата та час.

Інформація про телефон

Ви можете перевірити статус телефону, юридичну інформацію, версію програмного забезпечення тощо.

На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню, потім натисніть Налаштування системи > Про телефон.

Відкриваючу мультимедійні функції


Фотокамера

В вашому телефоні є фотокамера, яку можна використовувати для фотографування та запису відео кліпів.

Примітка:


Будь ласка, поважайте права інших, місцеві нормативні положення та звичаї, коли ви фотографуєте.

Фотографування

1. На екрані Всі програми, натисніть на іконку Камера для того, щоб відкрити камеру.
2. Натисніть на іконку  для фотографування того, що ви бажаєте.

Щоб переглянути фото, перемістіть екран наліво та натисніть картинку у правому кутку екрану.




Запис відео кліпів

Ви можете використовувати іконку  для переключення між Камерою та відеокамерою.



Натисніть іконку  для початку запису та натисніть іконку  для завершення.

Після того, як відео буде записано, ви можете перемістити екран наліво та натиснути на рамку у кутку для перегляду відео.

Налаштування камери

На екрані камери, натисніть іконку , потім натисніть  для налаштування інформації про GPS місцезнаходження, експозиції, кольорових ефектів, сюжетних режимів зйомки, балансу білого та захисту від мерехтіння. Натисніть  для налаштування Розпізнавання обличчя, автоматичного



пуску, постійної зйомки, розміри фото та розмір попереднього перегляду. Натисніть  для налаштування мікрофону, аудіо режиму, інтервалу уповільненої зйомки та якості відео. Натисніть іконку , щоб переключитися між задньою або передньою камерою.

Музичний плеєр

Ви можете слухати музику, яку ви зберегли на картці паям ті в музичному плеєрі.

Відкриття музичного плеєру

Спочатку скопіювати музичні файли на вбудовану картку пам'яті.

На екрані Всі програми натисніть Музика для відкриття.

Прослуховування музики

1. Натисніть Виконавці / Альбоми / Пісні/ Плейлисти для того, щоб знайти файл, який вам потрібний.
2. Натисніть на файл, щоб почати його прослуховування.

Створювання плейлистів

Для того, щоб комфортно керувати своїми музичними файлами, ви можете створити плейлисти.

1. Натисніть пісні.
2. Виберіть музичні файли, які ви бажаєте додати до плейлиста, натисніть та утримайте їх, поки меню швидкого доступу не з'явиться на екрані.
3. Натисніть Додати до плейлиста.
4. Натисніть Новий.
5. Введіть назву нового плейлиста.
6. Натисніть Зберегти. В цьому разі, музичні файли, які ви вибрали, будуть автоматично додані до нового плейлиста.

Керування плейлистами

1. У Меню Музика натисніть Плейлисти.
7. Виберіть плейлист, який ви бажаєте відредагувати або прослухати, із переліку та натисніть та утримайте його, поки меню швидкого доступу не з'явиться на екрані.
 - Грати: Музика з плейлисту буде грати.
 - перейменувати: Змінити назву плейлисту. Ви можете перейменувати тільки плейлисти, які створили ви самі.
 - Видалити: Видалити плейлист. Ви можете видалити тільки плейлисти, які створили ви самі.

Додати музику до плейлистів


1. В меню Музика, натисніть Пісні.
8. Виберіть файл музики, який ви бажаєте додати до плейлиста та натисніть та утримайте його, поки меню швидкого доступу не з'явиться на екрані.
2. Натисніть Додати до плейлисту.
3. Виберіть плейлист, який ви бажаєте додати.

Встановити музику як рінгтон дзвінку

1. В меню Музика, натисніть Пісні або Плейлисти.
2. Виберіть файл музики, натисніть та утримайте його, поки меню швидкого доступу не з'явиться на екрані.
3. Натисніть Використати як рінгтон дзвінку.

Відео плеєр

Ви можете дивитися відео файли, які збережені на SD картці, через відеоплеєр.

1. На екрані Всі програми, натисніть іконку Галерея, щоб відкрити перелік файлів.
2. Виберіть відео файл, який ви бажаєте подивитися, натисніть іконку  для того, щоб його програти.

Галерея



Галерея класифікує ваші фотографії та відео за місцем зберігання та зберігає такі файли в папках. Натисніть на папку, щоб подивитися на фотографії та відео.

Звукозаписуючий пристрій



Ви можете записувати аудіо файли через звукозаписуючий пристрій.

Відкрити звукозаписуючий пристрій

Перед відкриттям звукозаписуючого пристрою, вставте картку пам'яті.

На екрані Всі програми, натисніть на іконку Звукозаписуючий пристрій, щоб відкрити його.

Запис аудіо файлів

1. Розмістіть мікрофон поблизу себе та натисніть  для початку запису.
2. Натисніть  для завершення запису.
3. Натисніть Зберегти для збереження запису або натисніть Стерти, щоб не зберігати її.

FM радіо

За допомогою FM радіо ви можете шукати радіо канали, слухати їх, та зберігати їх на телефон.









Зверніть увагу, що якість радіомовлення залежить від покриття радіо станції у вашій зоні.

Провідні навушники, які входять в комплект телефону, працюють як антенна, тому завжди

підключайте навушники при використанні радіо. Коли ви отримуєте вхідний дзвінок, а ваше радіо працює, радіо відключиться.

Щоб настроїти радіо, вставте навушники в телефон.

На екрані Всі програми, натисніть іконку FM радіо, щоб відкрити його. FM радіо сканує та зберігає доступні станції автоматично.

- Натисніть  або  для того, щоб сканувати доступні FM канали.
- Натисніть  /  для зміни частоти на +/- 0.1 МГц.
- Натисніть Кнопки регулювання гучності.
- Натисніть , щоб вибрати попередньо заданий перелік.
- Натисніть , щоб вимкнути радіо.
- Натисніть , щоб знайти радіо канали, вибрати звук від динаміка та записати FM .
- Натисніть , щоб додати в Обране / Видалити з Обраного.

Інші програми

Менеджер файлів

На екрані Всі програми, натисніть на іконку Менеджера файлів. Ви можете побачити всі файли, збережені на телефоні або на карті пам'яті.

Годинник

На екрані Всі програми, натисніть іконку Годинник


Як додати Будильник

1. Натисніть .
2. Натисніть іконку  зверху екрану.

Ввімкнути/Вимкнути будильник

На екрані Будильника, переміщайте кнопку Ввімкнути/Вимкнути поряд з будильником для того, щоб Ввімкнути/Вимкнути його.

Секундомір

1. На екрані Годинника, натисніть .
2. Натисніть Старт для початку відрахування часу, натисніть Стоп для паузи.

Зворотній облік часу

1. На екрані годинника, натисніть .



2. Встановіть період часу для зворотного обліку.
3. Натисніть Старт для початку.
4. Коли робота таймеру закінчиться, натисніть Стоп для того, щоб зупинити сигнал.

Калькулятор

На екрані Всі програми, натисніть на іконку Калькулятора.

На екрані Калькулятора, перемістіть екран вліво або вправо для того, щоб переключатися між Розширеною панеллю та Базовою панеллю.

Порада:

Натисніть та тримайте дисплей калькулятора, щоб відкрити меню, куди ви можете копіювати те, що ви ввели, та мати доступ до інших інструментів.

Календар

Натисніть на іконку Календар на екрані Всі програми.

Створити нову подію

1. На екрані Календаря, натисніть кнопку Меню та потім натисніть Нова подія.
2. Введіть назву події та місце.
3. Для того, щоб встановити тривалість події, натисніть З та До.
4. Ввести часову зону події та опис.
5. Якщо в вас більше, ніж одного календаря, виберіть календар, де ви хочете зберегти подію.
6. Виберіть Повтор.
7. Встановити час Нагадування в Нагадуваннях.
8. Натисніть Готово.

На екрані Календаря, натисніть подію, щоб побачити подробиці.

Змінити вигляд календаря

На екрані календаря натисніть дату наверху та виберіть День, Тиждень, Місяць або Порядок денний.

Прокручіть вертикально або горизонтально. У режимі День або Тиждень, зведіть або розведіть пальці для збільшення або зменшення.

Відображення та синхронізація календарів

Спочатку всі календарі, які ви створюєте або на які ви підписані в календарі Google в Інтернеті, доступні для синхронізації та відображення в календарі на телефоні. Ви можете обрати, який календар Google, ви будете синхронізувати та який показувати.

1. На екрані календаря, натисніть кнопку Меню, потім натисніть Календарі для відображення.
2. Натисніть, які календарі ви бажаєте відобразити.
3. Якщо у вас ще є календарі, які ви бажаєте синхронізувати та відобразити, натисніть Календарі для синхронізації, потім натисніть на квадрат поряд з календарем, який ви бажаєте синхронізувати, натисніть ОК, та потім ви повертаєтеся до Календарів, де відображаються ті календарі, які ви обрали, та в яких ви можете обрати, що відображати.


Завантаження

У Завантаженнях ви можете керувати журналами файлів, які ви завантажили з Інтернету.

Натисніть іконку Завантаження на екрані Всі програми.

Карти

Ви використовуєте Карти для пошуку вашого місцезнаходження; побачити дорожні умови у реальному часі; для того, щоб отримати маршрут пішки, громадянським транспортом, велосипедом тощо.

4. Натисніть Картина домашньому екрані або на екрані Всі програми.
5. Натисніть  та потім кнопку Пошуку карти зверху для пошуку потрібного місцезнаходження.



Навігація

Ви можете користуватися Google навігацією ждя того, щоб отримати докладні маршрути, з голосом або відображенням на екрані.

1. На домашньому екрані натисніть кнопку Меню та натисніть Налаштування системи > доступ до місцезнаходження.
2. Перемістіть кнопку Ввімкнути / вимикнути для того, щоб ввімкнути або вимикнути.
3. На екрані Всі програми, натисніть іконку Навігація.

Керування програмами

Ви можете дивитися та керувати програмами, встановленими на вашому телефоні.

Установка нових програм

Ви можете встановлювати програми з Play Store або з іншого місця. При установці програм, які не входять в Play Store, переконайтеся, що таке програмне забезпечення підходить для вашого телефону.

Установка програм з Play Store

1. На домашньому екрані або на екрані Всі програми, натисніть іконку Play Store.
2. Шукайте програми, які ви бажаєте встановити.

Установка програм не з Play Store

1. Виконайте копіювання програми на картку SD та знайдіть файл в Менеджері файлів.
2. Поставте відмітку Невідомі джерела.
3. Натисніть на файл та виконуйте установку відповідно до вказівок помічника.

Видалення програм

1. На домашньому екрані, натисніть кнопку Меню, потім виберіть Налаштування системи > Програми.
2. Прокрутіть перелік та натисніть на програму, яку ви бажаєте встановити.

Обслуговування

1. Користуйтеся уважно, оскільки звук з навушників може створити великий тиск, та привести до проблем із слухом.
2. Ризик вибуху, якщо акумулятор буде замінений на акумулятор невірною типу. Утилізувати акумулятори відповідно до інструкцій.
3. Телефон має тільки USB інтерфейс версії USB2.0.
4. Адаптер повинен бути встановлений поблизу від обладнання та бути легко доступним.
5. Робоча температура: від -20°C до 40°C .
6. Адаптер
Повинен використовуватися тільки адаптер, сертифікований ЄС
Вхід: 100-240 В, 50/60 Гц, 0.20А (ЄС штекер)
Вихід: 5 В 1000мА (конектор мікро USB)
7. Пристрій відповідає специфікації RF, коли пристрій використовується на відстані 1,5 см від тіла.
8. Для попередження можливого ушкодження слуху, не слухайте музику на високому рівні гучності протягом довгого періоду.

Декларація відповідності

Shenzhen KVD Communications Equipment Limited цим заявляє, що цей смартфон GSM/WCDMAвідповідає основним вимогам та іншим положенням Директиви 1995/5/ЄС. Копія оригінальної Декларації відповідності може бути отримана на сайті: <http://www.doogee.com>