

soundcore



soundcore R50i/P20i/P25i

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗАСТОСУНОК



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте програму soundcore, щоб отримати додаткові можливості, такі як ігровий режим, пошук пристрою, налаштування еквалайзера, оновлення вбудованого програмного забезпечення та багато іншого. Якщо навушники не можуть підключитися до програми soundcore, перевстановіть програму або оновіть її до останньої версії в магазині мобільних програм.




НОШЕННЯ




Виберіть амбушури, які найкраще підходять для ваших вух.



ЗАРЯДКА





1. Перед першим використанням відірвіть ізоляційну наклею з навушників.
2. Покладіть навушники в зарядний футляр і закрийте його.
 - Повністю висушіть навушники та зарядний порт USB-C перед заряджанням.



3. Підключіть зарядний футляр до джерела живлення за допомогою сертифікований зарядний кабель USB-C.
 - Повністю зарядіть навушники та зарядний футляр. перед першим використанням.



УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ




Відкрийте зарядний футляр. Навушники автоматично увімкнуться і перейдуть у режим сполучення Bluetooth.

Виберіть "soundcore R50i/P20i/P25i" * у списку Bluetooth на вашому при першому підключенні.

* Ім'я пристрою залежить від регіону, для якого призначений пристрій.




РУЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ



Щоб вручну увійти в режим Bluetooth, дістаньте навушники з футляра, а потім торкніться і утримуйте сенсорні панелі на обох навушниках протягом 3 секунд.



ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ



Елементи керування також можна налаштувати в додатку soundcore.




ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

		Відтворення сигналу з аудиовходу	Режим моно
	Відтворення/пауза	Двічі натисніть (R)	Натисніть двічі
	Попередній трек	Натисніть і утримуйте протягом 2 с (L)	/
	Наступний трек	Натисніть і утримуйте протягом 2 с (R)	/
	Відповіді/завершити виклик	Двічі натисніть (L/R)	Натисніть двічі
	Відхилити виклик	Натисніть і утримуйте протягом 2 с (L/R)	Натисніть і утримуйте протягом 2 с
	Активація програми голосового пічка	Двічі натисніть (L)	/

Функція Голосовий асистент за допомогою голосових команд дозволяє керування телефонними функціями, такими як набір номеру, повторний набір останнього дзвінка тощо на відстані приблизно 10 м від мобільного телефону.




ВИМКНЕННЯ



Поверніть навушники в зарядний чохол і закрийте його. Навушники автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо їх не підключити до мережі.



СКИДАННЯ




Скиньте налаштування, якщо навушники не можуть з'єднатися з одним або іншими пристроями.

Спочатку видаліть історію сполучення у вашому списку пристроїв Bluetooth. Дістаньте навушники з футляра. У протягом однієї хвилини після увімкнення навушників натисніть та утримуйте сенсорні панелі на обох навушниках протягом 10 секунд, доки не почуєте звук сповіщення.



СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ




Блимає білим світлом



Горить білим світлом



Оновлення прошивки



Ви будете проінформовані про випуск нової версії прошивки, коли нову версію буде виявлено під час підключення навушників до програми. Переконайтеся, що навушники знаходяться в зарядному чохлах, а футляр залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що навушники заряджаються, і не виконуйте з ними жодних дій.



СПЕЦИФІКАЦІЇ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Вхід	5В --- 0,43А
Номінальна потужність вихідного сигналу	5 мВт
Ємність акумулятора	60 мАг x 2 (наушники). 430 мАг (зарядний футляр)
Час заряджання	До 2 годин
Час відтворення (залежить від рівня гучності та відтворюваного матеріалу)	До 10 годин (всього 30 годин із зарядним кейсом)
Блок випромінювача	10 мм динамічний драйвер
Частотна характеристика	20 Гц-40 кГц
Імпеданс	16 Ω
Захист від вологи (наушники)	IPX5
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м
Діапазон частот	2400-2483,5 МГц, EIRP <20 дБм.

