




Комплект поставок



Монтаж та установка



Зарядка самоката



Підключення до додатку Mi Home / Xiaomi Home




* У Європі додаток називається Xiaomi Home (крім Росії). Назва додатку, що відображається на Вашому пристрої, повинна бути прийнята за замовчуванням.



Навчання їзди



Пам'ятайте про безпеку




Уникайте небезпечних ситуацій



Уникайте небезпечного керування



Монтаж та транспортування




- 1 Утримуючи гальмівну стійку, поверніть її проти годинникової стрілки, щоб відкрити запобіжний гак, запустіть важіль фіксатора.
- 2 Складіть гальмівну стійку таким чином, щоб дзвінок прилягав до гачка, та зафіксуйте її.
- 3 Утримуйте рульову стійку однією або двома руками.
- 4 При розкладанні від'єднайте ручку дзвінка від гачка на бризговику.

Налаштування гальмівного диска




Перш ніж здійснити регулювання переконайтеся, що самокат вилкнений та не знаходиться на зарядці. Якщо гальмо надто туго або надто вільне, скористайтеся шестигранним ключем 4 мм, щоб ослабити гвинт на суппорі. Потім трохи відрегулюйте гальмівну магістраль (зменшити/збільшити тривалість дії) та знову затягніть гвинт.

Шток вентиля шини




Відкрутіть ковпачок вентиля. З'єднайте шланг для підкачування коліс зі штоком вентиля шини. Під'єднайте насос, щоб накачати шину.

Блокування самокату



Після блокування самоката двигун буде автоматично заблокований та буде вимкнена передня фара, а на приладовій панелі відобразиться відповідний символ.



Примітка. Якщо пароль не установлений, самокат можна розблокувати за допомогою додатку Mi Home або Xiaomi Home на будь-якому телефоні. Отримавши самокат, обов'язково якомога швидше установіть пароль у додатку. Якщо ви забули пароль, відвідайте наш сайт www.mi.com або зверніться за допомогою до відділу гарантійного обслуговування.

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодження: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентиляційне приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до +40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;

- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємними, розмірами, формами і призначенням яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:



Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрій, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис несправності	Зміст виконаної роботи, найменування типів замовлених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконайтеся просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємств), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «журні споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливим неприємностям, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чек, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Впродовж дії гарантійного терміну клієнту рекомендується кожні 6 місяців проводити технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі. Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання технічного обслуговування є платною послугою

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1. Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які викликані не вповноваженими особами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/і кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи утрату вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані перевіркою в комерційній, виробничій або іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури (вільні руки), заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документація, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неясних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником.

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



TCB «РБІМ ГІД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТІ) «Ориєнтація»
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(097) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
rcbmgroup.com.ua



TCB «Гратис, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296 35 72
(093) 273 69 81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



TCB «МТ СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-43-99
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mt-service.com.ua