

A4TECH



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дякуємо, що обрали нашу продукцію!
Ознайомтесь, будь ласка, з умовами гарантійної підтримки.

Умови гарантії:

1. Гарантія дійсна тільки при наявності гарантійного талона та товарного чека. Серійний номер і модель виробу повинні відповідати вказаним у гарантійному талоні.
2. Комплектість і зовнішній вигляд виробу перевіряється покупцем у момент отримання товару в присутності персоналу продавця.
3. Післяпродажні претензії по укомплектованості і зовнішньому вигляду не приймаються.
4. Гарантійне обслуговування являє собою безкоштовне усунення всіх неполадок(ремонт) або обмін виробу на новий (аналогічний) у разі неможливості його здійснення.

Гарантійний ремонт не надається у випадках:

1. Порушення умов експлуатації і зберігання.
2. Механічні uszkodження (падіння, удар, порушення збереженості кріпильних з'єднань корпусу, наявності слідів розтину на зовнішній поверхні товару).
3. Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах.
4. Самовільне відкриття або здійснення ремонту виробу не уповноваженими на те особами.

**За будь-яких питань, пов'язаних з сервісним обслуговуванням,
будь ласка звертайтеся до служби технічної підтримки за адресою:
м. Київ вул. Куренівська 27, тел.: +380 44 371-40-69**

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Бездротова клавіатура



Підготовка до роботи

1. Підключіть приймач до вільного порту USB. Встановіть його на відстані 1-1.5 м. від місця розташування клавіатури.
2. Відкрийте, на нижній стороні клавіатури, батарейний відсік і встановіть акумулятори або батарейки.
3. При установці батарейок дотримуйтеся полярності.
Недотримання полярності призводить до виходу пристрою з ладу, що не підлягає гарантійному ремонту.
4. Якщо все правильно підключено, клавіатура увімкнеться автоматично.

УВАГА!

1. Не розміщуйте приймач в закритий металевий простір (ящик столу, коробка, сейф). Метал перешкоджає нормальній передачі радіохвиль.
2. Відстань до приймача не повинна перевищувати 1-1.5 м.
3. Так само не бажано розташовувати приймач ближче 50 см до монітора, а також за монітором.
4. Якщо батарея розряджена, з'являються «провали» в роботі клавіатури, у такому разі необхідно зарядити або замінити батарейки.

БЕЗПЕКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення безпеки при використанні бездротової клавіатури A4Tech рекомендується дотримуватися наведених нижче правил:

1. Уникайте попадання променя клавіатури прямо в очі. Слід пам'ятати, що промінь клавіатури завжди включений і його НЕ видно неозброєним оком.
2. Не намагайтеся виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно.
3. Не розбирайте пристрій (це зробить гарантію недійсною) і не намагайтеся виконувати обслуговування самостійно. Також не слід використовувати пристрій при струмовому навантаженню, що не відповідає нормативним характеристикам.
4. Не допускайте контакту пристрою з рідиною, вогкістю або вологою. Використовуйте пристрій тільки при температурі від 0 °C до 40 °C. Якщо під час роботи температура вийде за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій, доки не встановиться оптимальний температурний режим.
5. Діапазон частот – 2400 – 2483,5 МГц.
Максимальна потужність передавача становить не більше 10 мВт.

A4TECH



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва виробу

Модель

Серійний номер

Дата продажу

Гарантійний термін*

12 міс. з дня продажу

* Термін гарантії продовжується на термін гарантійного ремонту.

**З умовами гарантії ознайомлений і згоден.
До комплектації та зовнішньому вигляду претензій немає.**

Підпис покупця

Підпис продавця

м.п.