

**BaByliss®**  
PARIS



Made in China  
Вироблено в Китаї

**ST241E – C182d**

**BABYLISS SARL**

Промислова зона Валь де Кальвіні,  
59141, Іві  
Франція

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

IB-23/020

# ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST241E

**До того, як скористатися приладом, слід уважно прочитати правила безпеки!**

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

**УВАГА!** Уникайте прямого контакту гарячих поверхонь приладу з шкірою, зокрема з вухами, очима, обличчям, шию тощо.

**УВАГА!** Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу, коли його увімкнено.

- Висушіть волосся й ретельно розчешіть. Розділіть волосся на приблизно однакові пасма, готові до укладання.
- Під'єднайте прилад до розетки електромережі.
- Переконайтесь, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській таблиці на приладові.
- Посунувши повзунковий регулятор налаштуйте потрібні температуру й швидкість повітряного потоку залежно від особливостей вашого волосся. Під час досягнення потрібної температури нагріву термоелементу контрольний індикатор блимає; після досягнення потрібної температури індикатор горить постійним світлом.
- Затисніть пасмо волосся між робочими пластинах і повільним рухом просуньте його по всій довжині пасма починаючи від корінців до кінцівок.
- Повторіть процедуру для кожного пасма.
- Перш ніж розчесати утворені локони дайте волоссу час вистигнути.
- Після закінчення операції посуньте повзунковий перемикач у положення «0» (Вимкнено) й від'єднайте прилад від електромережі.
- Перед прибиранням приладу на зберігання необхідно, щоб він вистигнув.

## Температурні режими

Для слабкого, тонкого, знебарвлених або фарбованого волосся рекомендуємо використовувати низькотемпературні режими. Для товстого волосся радимо використовувати режими з високою температурою.

Рекомендуємо визначити оптимальний температурний режим згідно індивідуальним особливостям вашого волосся починаючи з найнижчої температури, поступово збільшуючи нагрів

термоелемента поки буде досягнуто бажаного результату.

В приладові передбачені такі температурні режими:

**0 = ВИМКНЕНО (OFF)**

**I = 200°C**

**II = 230°C**

## АВТОВИМИКАННЯ

Безпеку використання приладу забезпечено функцією автоматичного вимикання. Прилад автоматично вимикається після 60 хвилин безперервної роботи в увімкненому стані. Якщо необхідно продовжити використання приладу після автовимикання, переведіть повзунковий перемикач у положення «0», а потім одразу на потрібний температурний режим, щоб повторно увімкнути прилад.

## Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект. Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок.

Після завершення роботи вимкніть прилад та від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, весь цей час прилад слід тримати поза досяжності дітей.

## ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Для підтримання максимальної ефективності приладу слід дотримуватись таких інструкцій:

- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Завжди від'єднуйте прилад від мережі після завершення роботи з ним.