




Model:
GP-BS1002X



Bluetooth Speaker | **STARTX**

Посібник користувача

Дякуємо за придбання водонепроникної портативної колонки StartX. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед початком роботи та збережіть ці інструкції для використання в майбутньому.

StartX — це унікальний водонепроникний портативний динамік, який підтримує Bluetooth V5.3, він сумісний зі смартфонами, ноутбукми, планшетами та іншим обладнанням із функцією аудіо. StartX може дозволити вам позбутися обмеження дротів і вільно насолоджуватися музикою. Крім того, цей динамік також підтримує відтворення з TF карт і USB.

Комплектація


1. Портативна колонка StartX1 шт
2. Кабель для заряджання Type-C1 шт
3. Посібник користувача1 шт

Технічні характеристики

1. Bluetooth версія: 5.3
2. Робочий діапазон: до 10 метрів
3. Розмір: 80 x 80 * 105 мм
4. Динамік: 52 мм
5. Вихідна потужність динаміка: 6 Вт
6. Частота динаміка: 100 Гц-18 кГц
7. Напруга/ємність акумулятора: 1200 мАг
8. Час зарядки батареї: 2-3 години
9. Час гри: 5-6 годин

Інструкція по використанню

Режим Bluetooth

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення «» протягом 2 секунд, пролунає звуковий сигнал про ввімкнення. Після ввімкнення динамік автоматично переходить у стан сполучення через Bluetooth.
2. Увімкніть функцію Bluetooth на своєму пристрої та знайдіть портативну колонку.
3. Виберіть «GP-BS1002X» для підключення.
4. Після успішного підключення колонки до пристрою з'явиться звуковий сигнал.

Примітка: портативна колонка автоматично підключиться до останнього сполученого пристрою.




Режим TWS

Примітка: Цей пристрій має функцію TWS, за допомогою якої ви можете об'єднати дві однакові колонки.

Увімкніть обидва динаміки за допомогою кнопки ввімк./вимк.

Одночасно натисніть кнопки **+** та **-** на одному з динаміків, доки не почуєте звуковий сигнал, після чого два динаміки автоматично об'єднуються. Підключення триватиме приблизно 5-10 секунд. Якщо два динаміки не можуть успішно з'єднатися протягом 30 секунд, виконайте описані вище дії ще раз.

Функції:

1. Під час відтворення музики коротко натисніть  для призупинення або відтворення.
2. Коротко натисніть клавішу **+** для збільшення гучності, утримуйте клавішу **+** для наступної пісні.
3. Коротко натискання клавіші **-** для зменшення гучності, утримуйте клавішу **-** для попередньої пісні.
4. Коротко натисніть клавішу  для зміни режиму: Bluetooth/TF/USB Disk/Aux. Утримуйте клавішу , щоб змінити режим світлодіодного освітлення.

Зарядка


Під'єднайте зарядний кабель Type-C до порту портативної колонки, червоне світло вказує на стан заряджання, світло вимкнеться, коли заряджання завершиться.

Поради щодо експлуатації:

Вимикайте портативну колонку, коли вона не використовується, щоб зберегти тривалість заряду та заощадити акумулятор. Щоб забезпечити тривалий термін служби акумулятора, уникайте використання виробу при високій температурі та не використовуйте портативну колонку під час заряджання.



Model:
GP-BS1002X



Bluetooth Speaker | **STARTX**

User manual

Thank you for purchasing the StartX Waterproof Portable Speaker. Please read this user manual carefully before starting and keep these instructions for future reference. StartX is a unique waterproof portable speaker that supports Bluetooth V5.3, it is compatible with smartphones, laptops, tablets and other equipment with audio function. StartX can let you get rid of the limitation of wires and enjoy music freely. In addition, this speaker also supports playback from TF cards and USB.

Complete set

1. StartX portable speaker1 pc
2. Type-C charging cable1 pc
3. User manual1 pc

Specifications

1. Bluetooth version: 5.3
2. Working range: up to 10 meters
3. Size: 80 x 80 * 105 mm
4. Speaker: 52 mm
5. Speaker output power: 6 W
6. Speaker frequency: 100 Hz-18 kHz
7. Battery voltage/capacity: 1200 mAh
8. Battery charging time: 2-3 hours
9. Game time: 5-6 hours

Instructions for use

Bluetooth mode

1. Press and hold the power button "⏻" for 2 seconds, a power-on beep will sound. After switching on, the speaker automatically switches to Bluetooth pairing status.
2. Turn on Bluetooth on your device and search for the portable speaker.
3. Select "GP-BS1002X" to connect.
4. After successful connection of the speaker to the device, a sound signal will appear.

Note: The portable speaker will automatically connect to the last paired device.

TWS mode

Note: This device has a TWS function that allows you to combine two identical speakers.

Turn on both speakers using the on/off button.

Press the **+** and **-** buttons on one of the speakers at the same time until you hear a beep, then the two speakers will automatically pair. The connection will take about 5-10 seconds.

If the two speakers cannot connect successfully within 30 seconds, please follow the steps above again.

Features:

1. When playing music, short press **⏻** to pause or play.
2. Short press **+** key to increase volume, hold **+** key for next song.
3. Short press **-** key for volume down, hold **-** key for previous song.
4. Short press the **M** key to change the mode: Bluetooth/TF/USB Disk/Aux. Hold the **M** key to change the LED lighting mode.

Charging


Connect the Type-C charging cable to the port of the portable speaker, the red light indicates the charging status, the light will turn off when the charging is complete.

Tips for operation:

Turn off the portable speaker when not in use to preserve charge time and save battery. To ensure long battery life, avoid using the product in high temperatures and do not use a portable speaker while charging.



Model:
GP-BS1002X



Bluetooth Speaker | **STARTX**

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup wodoodpornego przenośnego głośnika StartX. Przed rozpoczęciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

StartX to wyjątkowy wodoodporny przenośny głośnik obsługujący technologię Bluetooth V5.3, jest kompatybilny ze smartfonami, laptopami, tabletami i innym sprzętem z funkcją audio. Dzięki StartX pozbędziesz się ograniczeń związanych z kablami i będziesz mógł swobodnie cieszyć się muzyką. Ponadto głośnik ten obsługuje także odtwarzanie z kart TF i USB.

Kompletny zestaw

1. Głośnik przenośny StartX.....1 szt
2. Kabel ładujący typu C1 szt
3. Instrukcja obsługi1 szt

Specyfikacja

1. Wersja Bluetooth: 5.3
2. Zasięg pracy: do 10 metrów
3. Rozmiar: 80x80*105mm
4. Głośnik: 52 mm
5. Moc wyjściowa głośnika: 6 W
6. Częstotliwość głośników: 100 Hz-18 kHz
7. Napięcie/pojemność akumulatora: 1200 mAh
8. Czas ładowania baterii: 2-3 godziny
9. Czas gry: 5-6 godzin

Instrukcja użycia

Tryb Bluetooth

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „⏻” przez 2 sekundy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy włączania. Po włączeniu głośnik automatycznie przechodzi w stan parowania Bluetooth.
2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj przenośny głośnik.
3. Wybierz „GP-BS1002X”, aby się połączyć.
4. Po pomyślnym podłączeniu głośnika do urządzenia pojawi się sygnał dźwiękowy.

Uwaga: przenośny głośnik automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Tryb TWS

Uwaga: To urządzenie posiada funkcję TWS, która umożliwia połączenie dwóch identycznych głośników.

Włącz oba głośniki za pomocą przycisku włączania/wyłączania.

Naciśnij jednocześnie przyciski **+** i **-** na jednym z głośników, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, po czym oba głośniki zostaną automatycznie sparowane. Połączenie zajmie około 5-10 sekund.

Jeśli w ciągu 30 sekund nie uda się połączyć obu głośników, wykonaj ponownie powyższe czynności.

Funkcje:

1. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko **⏻**, aby wstrzymać lub odtwarzać.
2. Krótko naciśnij klawisz **+**, aby zwiększyć głośność, przytrzymaj klawisz **+**, aby przejść do następnego utworu.
3. Krótko naciśnij klawisz **-**, aby zmniejszyć głośność, przytrzymaj klawisz **-**, aby włączyć poprzedni utwór.
4. Krótko naciśnij klawisz **(M)**, aby zmienić tryb: Bluetooth/TF/dysk USB/Aux. Przytrzymaj klawisz **(M)**, aby zmienić tryb oświetlenia LED.

Ładowanie


Podłącz kabel ładujący typu C do portu przenośnego głośnika, czerwona lampka wskazuje stan ładowania, lampka zgaśnie po zakończeniu ładowania.

Wskazówki dotyczące obsługi:

Wyłącz przenośny głośnik, gdy nie jest używany, aby zaoszczędzić czas ładowania i oszczędzać baterie. Aby zapewnić długą żywotność baterii, należy unikać używania produktu w wysokich temperaturach i nie używać przenośnego głośnika podczas ładowania.



Model:
GP-BS1002X



Bluetooth Speaker | **STARTX**

用户手册

感谢您购买 StartX 防水便携式音箱。请在开始之前仔细阅读本用户手册，并保留这些说明以供将来参考。

StartX是一款独特的防水便携式音箱，支持蓝牙V5.3，兼容智能手机、笔记本电脑、平板电脑等具有音频功能的设备。StartX可以让您摆脱电线的限制，自由地享受音乐。此外，这款音箱还支持TF卡和USB播放。

全套


- 1. StartX便携式音箱1条
- 2. Type-C充电线1条
- 3. 使用说明书1条

规格

- 1. 蓝牙版本: 5.3
- 2. 工作范围: 最远10米
- 3. 尺寸: 80×80×105毫米
- 4. 扬声器: 52毫米
- 5. 扬声器输出功率: 6W
- 6. 扬声器频率: 100 Hz-18 kHz
- 7. 电池电压/容量: 1200mAh
- 8. 电池充电时间: 2-3小时
- 9. 游戏时间: 5-6小时

使用说明

蓝牙模式

1. 按住电源按钮“”2秒，会发出开机提示音。开机后，音箱自动切换至蓝牙配对状态。
2. 打开设备上的蓝牙并搜索便携式扬声器。
3. 选择“GP-BS1002X”进行连接。
4. 音箱与设备连接成功后，会出现声音信号。

注意：便携式扬声器将自动连接到最后配对的设备。




交易平台模式

注意：该设备具有 TWS 功能，允许您组合两个相同的扬声器。

使用开/关按钮打开两个扬声器。

同时按下其中一个扬声器上的 **+** 和 **-** 按钮，直至听到蜂鸣声，然后两个扬声器将自动配对。连接大约需要 5-10 秒。如果两个扬声器在 30 秒内无法成功连接，请再次按照上述步骤操作。

特征：

1. 播放音乐时，短按  暂停或播放。
2. 短按 **+** 键增大音量，按住 **+** 键下一曲。
3. 短按 **-** 键降低音量，按住 **-** 键上一曲。
4. 短按  键切换模式：蓝牙/TF/U盘/Aux。按住  键可更改 LED 照明模式。

收费

将Type-C充电线连接到便携式音箱的端口，红灯指示充电状态，充电完成后灯会熄灭。

操作提示：

不使用时关闭便携式扬声器，以节省充电时间并节省电池。为确保较长的电池寿命，请避免在高温下使用产品，充电时请勿使用便携式扬声器。