



产品型号 BS-S1C


营销名称 Black Shark S1 Classic

物料名称 说明书

材质工艺 80g哑粉纸, 1专4C+单黑, 风琴折


成品尺寸 88*50mm, 展开尺寸: 88*400mm

版本信息 乌克兰版本



封面

背面
注意按此方向



Black Shark S1 Classic

Керівництво користувача


Ознайомлення з продуктом

Перед використанням цього продукту уважно прочитайте інструкцію.

Верхня кнопка
Натисніть і утримуйте: увімкнення або вимкнення живлення.
Натисніть: відкриття списку додатків / повернення до головного циферблату.
Подвійне натискання: зміна стилю меню.


Поворотна кнопка
Обертання: зміна циферблатів/прокручування сторінки в списку програм та інтерфейсі.
Натискання: те саме, що й верхня кнопка

Нижня кнопка
Натисніть: відкриття списку вправ.



Увімкнення та зарядка

Увімкнути годинник можна за допомогою зарядки або натисканням і утриманням верхньої кнопки. Вирівняйте металеві точки контакту зарядного порту годинника із зарядним пристроєм. Під час заряджання на дисплеї годинника з'явиться екран.




❶ Коли годинник відображає попередження про низький заряд батареї, терміново зарядіть його.

Завантажте ДОДАТОК

Для повного використання смарт-годинника скористайтеся одним із наведених нижче методів завантаження і встановіть додаток **Shark Wear**:

- Натисніть і утримуйте кнопку на годиннику, щоб увімкнути його. Використовуйте свій телефон, щоб відсканувати QR-код, що відображається на екрані годинника, щоб завантажити та встановити APP.
- Знайдіть Shark Wear у Google Play Store (Android) або App Store (iOS), щоб завантажити і встановити.



Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити.





❶ Щоб забезпечити повний досвід обслуговування, Додаток запитає доступ до певних даних телефону, ми рекомендуємо вам натиснути «Дозволити». Якщо не надати дозволу, це може призвести до неправильної роботи деяких функцій.

Створення пари

Для першого використання телефону і годинник потрібно з'єднати через Додаток Shark Wear. Відкрийте Додаток, на сторінці «Пристрій» натисніть «Додати пристрій», щоб додати пристрій. Ви можете використовувати функцію сканування програми для сканування коду на екрані годинника або вибрати потрібний годинник зі списку пристроїв, потім дотримуйтесь підказок на годиннику та Додатку, щоб завершити процес створення пари.

Примітки:

- Переконайтеся, що на вашому телефоні увімкнено Bluetooth і він підключений до мережі WLAN або вимкнено мобільний інтернет.
- Для першого створення пари вам потрібно торкнутися «✓» (APP Bluetooth) на годиннику та «Pair» (Call Bluetooth) на телефоні, щоб забезпечити повну функціональність сполучення.
- Якщо підтвердження сполучення з'являється на годиннику, але не на телефоні, перейдіть до телефону «Налаштування» > «Bluetooth» і вручну виберіть «Black Shark S1 Classic» для підключення Call Bluetooth.

Опис статусу Bluetooth				
APP Bluetooth	Не з'єднано	З'єднано	Не з'єднано	З'єднано
Call Bluetooth	Не з'єднано	Не з'єднано	З'єднано	З'єднано
Статус функціональності	Усі функції, пов'язані з синхронізацією, наразі не працюють.	Функції, пов'язані зі звуком, не можна використовувати в зв'язаному режимі, наприклад, голосові повідомлення, дзвінки та музика.	Функції пов'язані з APP не можна використовувати в зв'язаному режимі, наприклад, погодні, сповіщення про подороження та керування заряджанням.	Усі функції, пов'язані з синхронізацією, працюють належним чином.
Рішення	Переконайтеся, що годинник знаходиться в зоні дії телефону, і об'єднайте їх у пару.	Відкрийте інтерфейс Bluetooth у системних налаштуваннях телефону та вручну виберіть пристрій для сполучення.	Відкрийте Додаток, перейдіть до інтерфейсу «Пристрій» і проведіть пальцем вниз, щоб оновити.	Ніяких дій не потрібно.


❶ Через певні системні механізми Android Bluetooth може відключитися, коли система завершує роботу фонових програм. Це нормально. Ви можете перейти в Додаток, натиснути «Mo» > «Параметри дозволів», щоб увімкнути білий список оптимізації батареї та дозволити на роботу у фоновому режимі.

❶ Коли годинник знаходиться поза зоною зв'язку телефону, Bluetooth може відключитися. Якщо він не відновить автоматичне підключення, ви можете вручну відкрити Додаток, і Додаток відновить підключення.

❶ Якщо жоден із наведених вище методів не працює, будь ласка, спробуйте роз'єднати, а потім повторити сполучення.


Використання




1. Проведіть пальцем вниз по циферблату: відкрийте панель стану.
2. Проведіть вгору по циферблату: відкрийте сповіщення про повідомлення.
3. Проведіть пальцем справа наліво по циферблату: перемикайте картки функцій.
4. Проведіть пальцем зліва направо по циферблату: відкрийте швидкі налаштування.
5. Проведіть пальцем зліва направо на інших екранах: повернення на попередню сторінку.



Панель стану


Щоб відкрити панель стану, проведіть пальцем вниз по циферблату. Панель стану дозволяє швидко перевірити стан годинника та зробити швидкі налаштування.



❶ Коли стан Bluetooth є , годинник автоматично синхронізує поточну дату та місцеві погодні умови. Відображається значок для відтворення аудіо , звук телефону відтворюється на телефоні, коли показує , звук телефону відтворюється на годиннику.

Роз'єднання пари

Годинник можна підключити лише до одного телефону. Щоб підключити годинник до іншого телефону, вам спочатку потрібно роз'єднати його. Перейдіть на сторінку «Пристрій» у Додатку і натисніть «Розпорити». Потім на телефоні перейдіть до «Налаштування» > «Bluetooth», знайдіть назву сполученого годинника та натисніть «Роз'єднати». (Для систем iOS натисніть «Зобути про це пристрій»), щоб повністю розв'язати пару.



Безпека та запобіжні заходи

1. Носіть годинник приблизно на ширині пальця від зап'ястя. Носіння його занадто вільно може впливати на частоту серцевих скорочень і дані про вміст кисню в крові. При вимірюванні ЧСС і вмісту кисню в крові вкл годинник, тримайте зап'ястя нерухомо під час вимірювання.
2. Годинник пройшов випробування та продемонстрував стійкість до води та пілу за певних умов. Однак він не є професійним водонепроникним пристроєм. Він підходить для використання під час спорту (витримує піт), під час дощу та під час миття рук.
3. Годинник нестійкий до морської води, лужних розчинників, хімічних реагентів та інших корозійних рідин.
4. Використовуйте пристрій при температурі від 0°C до 45°C. Робота поза цим діапазоном може викликати несправність пристрою.
5. Заряджайте пристрій за допомогою зарядного кабелю, що входить до комплекту. Під час заряджання використовуйте вихідну напругу 5 В і вихідний струм 1 А, що відповідає необхідним стандартам безпеки. Під час заряджання тримайте адаптер, зарядний кабель і пристрій сухими. Не торкайтеся адаптера та зарядного кабелю мокрими руками та переконайтеся, що вони не піддаються дощу або занурені в рідину.
6. Продукт містить незімний літєву батарею. Не змінюйте батарею самостійно, щоб не пошкодити батарею або пристрій. Неналежна утилізація батареї може призвести до вибуху.
7. Не розбирайте, не ударяйте, не стискайте та не кидайте пристрій у вогонь, щоб уникнути вибуху. Якщо акумулятор сильно розбухає, припиніть його використовувати.
8. Уникайте тривалого впливу високих температур на пристрій і не розміщуйте його поблизу джерел тепла, таких як сонячне світло, обігрівачі, мікрохвильові печі, духовки чи водонагрівачі. Перегрів батареї може спричинити вибух.
9. Пристрій і аксесуари можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
10. Цей пристрій не є медичним приладом. Будь-які дані/інформація, надані продуктом, не повинні використовуватися як основу для діагностики, лікування чи профілактики захворювань.
11. Якщо ви не користуєтеся виробом протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і зберігайте в прохолодному та сухому місці. Заряджайте його принаймні раз на 3 місяці!

Примітка.

Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрового обладнання класу В згідно з частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку США. Ці обмеження створено для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо встановлено та використовується не відповідно до інструкції, можуть спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, які можна визначити, повернувши обладнання, користувачеві пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або більше з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено прийомач.
- Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.

Пристрій оцінено на відповідність загальним вимогам щодо радіочастотної опромінення. Пристрій можна використовувати в портативних умовах опромінення без обмежень.

Інформація про Продукт

Параметри:
Назва продукту: розумний годинник black shark
Модель: BS-S1C
Дисплей: 1,43 дюйма AMOLED
Роздільна здатність: 466×466 пікселів
Вихідний рейтинг: 5 В±0,5 А

Бездротове підключення: Bluetooth 5.3
Ємність акумулятора: 300mAh
Робоча температура: 0°C-45°C
Рейтинг захисту від води та пілу: IP68
Потужність передачі Bluetooth: < 20 дБм (EIRP)

Комплектація:
Розумний годинник x1
Зарядний кабель x1
Посібник користувача x1

Регулярна інформація:
Виберіть налаштування - про - нормативно інформація для перевірки номера моделі продукту, CE, FCC ID тощо.

Гарантія

BLACK SHARK надасть певний період гарантії відповідно до чинного законодавства про захист прав споживача в країні покупки.
Електронна адреса: info@blackshark.cc

Юридична інформація

Copyright ©2023 Blackshark Technologies (Nanchang)Co., Ltd. Усі права захищено. Усі ілюстрації в цьому посібнику лише для ознайомлення. Фактичний пристрій може відрізнятись. BLACK SHARK може оновити цей посібник без попереднього Зміни будуть включені в нові видання цього посібника.

Виготовлено в Китаї

