

**Легке очищення духовки**

Наш некорозійний спрей видаляє найскладніші забруднення і жир з кухонних приладів. Завдяки йому легко зберігати чистоту духовок, мікрохвильових печей та грилів. Його формула ефективно діє на забруднення та лагідна до поверхонь, завдяки чому прилади довше виглядають як нові.

Product Specification

Встановлення	Незалежна
Глибина, мм	50
Ширина, мм	100
Продуктовий код	9029804029